

「はじめにお読みください」

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書ではお買い上げた製品をご使用になる上でお守りいただきたい注意事項、弊社テクニカルサポートの連絡先、修理受付についての窓口・注意事項について記載しています。別紙のセットアップガイドと共に製品をご使用になる前に必ずお読みください。

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

図記号の説明

行ってはけない(禁止)内容を示しています。	分解してはけない(禁止)内容を示しています。	必ず実行していた(強制)内容を示しています。	電源からの切断を(強制)内容を示しています。	水に濡らしてはけない(水濡禁止)内容を示しています。	使用上注意をいた(強制)内容を示しています。

本紙に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

- 万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、ACアダプタ等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。
データが消失したり、故障の原因となります。
- 異物を入れないでください。
コネクタの差し込み口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルやACアダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートセンターにご相談ください。
- 分解・改造しないでください。
自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。
- ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。
- USB接続ケーブルやACアダプタを傷つけないでください。
USB接続ケーブルやACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上に物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。
- ACアダプタを接続する時は、USBケーブルを取り外し本体の電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。
- 不安定な場所に置かないでください。
ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒からケガの原因となります。
- 指定のACアダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因となります。
- 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。
本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。
- 水場で使用しないでください。
浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。
電気絶縁の低下によって感電や火災の原因となります。
- 本製品内部のレーザー光線を直射しないでください。
本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの読み込みや書き込みを行います。この光線が直接目にあると、視力障害を起こす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。
- USB接続ケーブル、ACアダプタの抜き差しには注意してください。
□ USB接続ケーブル、ACアダプタを差しこむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因となります。
□ 休暇や旅行などで長時間ご使用にならない時は、USB接続ケーブル、ACアダプタを取り外してください。ACアダプタは使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因となります。
□ USB接続ケーブル、ACアダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因となります。
- 電源プラグの接触不良やトラッキング。
ACアダプタを使用時は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。
□ コード類は根元までしっかり差し込んでください。
□ コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り差し込んでください。
- 濡れた手で触らないでください。
本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。
- 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
機器を損傷する可能性だけでなく、お子様がケガをする危険があります。
- 装置の上に物を置かないでください。
- 弾発性液体の近くの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除菌液などの弾発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って発火すると火災の原因となります。
- 日本国以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因となります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤動作する場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。
- ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 装置の梱包用ポリ袋はお子様の手が届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。
- ACアダプタを使用する場合は、なるべくコンセントに直接接続してください。
タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙のあたるようなところでは、使用しないでください。
感電の原因となります。
- 熱源の近くでは使用しないでください。
火災や故障の原因となります。
- 記録中に振動を与えないでください。
機器やディスクの故障の原因となります。
- ディスクを入れたまま機器を動かしたり、傾けたり、たてて使わないでください。
機器やディスクの故障の原因となります。
- レンズに触らないでください。
故障の原因となります。
- ディスクトレイに手を挟まれないよう注意してください。
ケガの原因となります。とくに小さいお子様にはご注意ください。
- ディスクトレイの前に物を置かないでください。
トレイの前に熱湯を入れたカップなどを置くくと、トレイが開いたときに落ちてけが、やけどの原因となります。
- 結露した状態で使わないでください。
寒いところから暖かいところに持ち込むと水滴が付着し、誤動作、故障の原因となります。
- USB接続ケーブル、ACアダプタのコードは、必ず伸ばした状態で使用してください。
束ねた状態で使用すると過熱し、火災の原因となります。
- コネクタなどの接続端子に手や金属に触れたり、針金などの異物を挿入したりしないでください。
また、金属片のある場所に置かないでください。発熱や接触不良などにより故障の原因となります。
- USB接続ケーブル、ACアダプタのコードは足を踏まないように配線してください。足をひかれるとけがや接続機器の故障の原因となります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。ケーブルの上に重量物を載せないようにください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。
- 本製品の稼働中にACアダプタやUSB接続ケーブルを抜かないでください。データの損失や故障の原因となります。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
- メディアの取扱いについて
本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書等に従って正しい取扱いをしてください。傷がついたり折れ曲がったメディア等を使用すると故障の原因となります。
- 電源を一度「OFF」にした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。
- 本製品を使用しない場合は、USB接続ケーブル、ACアダプタを抜いておいてください。
- 映像や音楽作品は著作権法の保護を受けています。
本製品の公使用にあたっては、著作権法で定められた範囲を逸脱しないようにしてください。
本製品で交換や保存した映像や音楽作品は、個人的な環境で私的用途以外、著作権者本人の許諾なく使用することは、著作権法で固く禁じられています。違法なコピーは絶対に行わないでください。

本製品はクラス1レーザー製品です。レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

その他の注意事項

- 設置時のご注意
 - 本製品およびケーブル類の接続端子部分には触れないでください(故障の原因となります)。
- 移動・輸送時のご注意
 - 本製品を移動する時は、ディスクを取り出し、必ず本製品に接続されているすべてのケーブル類を取り外しておいてください。
トレイを閉じておくことも忘れないでください。
 - 本製品を移動や輸送するときは、落としたり、ぶつたりしないでください。
- レンズ・ディスクのお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
 - 長時間使用すると、本製品のレンズ、ディスクにほこりが付着して、正常に読み書きができなくなる恐れがあります。
使用環境や使用回数によって異なりますが、市販のレンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約1年に一度お手入れすることをお勧めします。
- 本機表面のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
 - 汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。
 - 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に浸し、よく絞ってからふいてください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
 - ペンジンやシンナーなどの溶剤を使わないでください。
- トレイ部のお手入れ - 本製品の電源を切って行ってください -
 - トレイ部の汚れがひどいときは、ディスクのクリーニングとあわせて、トレイ部を清掃してください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。
- 使用するとき
 - トレイは出したまま放置しないでください。内部にほこりが入り、故障の原因となります。
 - トレイ部分には本製品で使用可能なメディア以外はセットしないでください。
 - 本製品に磁石などの磁気を持つものを近づけないでください(磁気の影響で、動作が不安定になることがあります)。
 - 本製品が結露した状態で使用しないでください。
寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因となります。
 - 弾発性の殺虫剤などがつかないようにしてください(外表ケースの変形や、塗装がはげる原因になります)。
 - 隣接しているテレビやラジオに雑音が入るときは2m以上離すか、コンセントを別にしてください。

「サポート / 修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。

◆ 弊社 Web サイト (<http://www.logitec.co.jp/>) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートサイトについて

弊社ホームページでもソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報が確認いただけます。



あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!



Q えれさぼ 検索

本製品に関するお問い合わせ

TEL: 0570-022-022(ナビダイヤル)

受付時間 :10:00~19:00 (年中無休)

ソフトウェアに関するお問い合わせについて

※ソフトウェアのお問い合わせは CyberLink 社へお願いします。

お問い合わせ先名称：サイバリンクカスタマーサポート

電話番号：0570-080-110 (ナビダイヤル)

03-5205-7670 (PHS/一部 IP 電話から)

受付時間：月曜～金曜：10:00～13:00、14:00～17:00

(土・日・祝日・特別休業日を除く)

電子メールでの受付：

<お問合せ専用 Web フォーム>

<http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/contact-support.jsp>

ホームページ：

<http://jp.cyberlink.com/support/index.html>

本書の著作権は、ロジテック INA ソリューションズ株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡願います。

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft社の登録商標です。Mac、Mac OS は Apple Inc. の商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

データの取り扱いについて

- ・万、盗難などにより記録した BD/DVD/CD ディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・BD/DVD/CD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落着などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- ・データの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

修理受付窓口のご案内

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000

エレクトログループ修理センター (3 番窓口)

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00

営業日 : 月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※ 弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。

修理依頼書のダウンロードも可能です。

※ 送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法(宅配便等)をご利用ください。

※ 上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。

これらのサービスは対象製品が限定されています。

また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。

詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

- ・ お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担となります。
- ・ 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・ 必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を画面にて添付してください。
- ・ 保証期間経過後の修理については、お見積りも必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・ お送りいただく際の送付控えは、大切に保管願います。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合に、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について 保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

Logitec

保証書

※本製品のシリアル番号を控えてください※

製品名 □LBDW-PUD6U3SBK	シリアルNo. (製品本体に記載)	保証期間 ご購入日から 1 年間
------------------------	-------------------	------------------

★お客様ご記入欄

※ご購入年月日が確認できるレシート、領収証を大切に保管してください。

フリガナ
お名前
ご住所 〒 TEL () -
※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書に記載された期間、規定のもとに修理を致します。修理をご依頼の際は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないよう大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

☆ご販売店様

ご購入日
ご住所・店名・TEL・ご担当者名
ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡すときは、必ず★印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられせんのでご注意ください。

ロジテックINAソリューションズ株式会社

はじめにお読みください

2016年 11月 初版 LBDW-PUD6U3SBK_EPL_SUPPORT V01

ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2016 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.