

①はじめに以下の URL から CyberLink Media Suite をダウンロードしてください。

https://dl.logitech.co.jp/software.php?pn=LST-D-497

②ダウンロードし「MediaSuite10DVD\_vol31\_xxxxxxx.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「CyberLinkMediaSuite10DVD\_vol31\_xxxxxxx.exe」アイコンをダブルクリックします。

※ファイル名の xxxxxxxx の部分には 8 桁の数字が記載されています。

③インストールファイルの自己解凍が始まります。このプロセスには数分かかる場合があります。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

④ インストールウィザードが起動し「使用許諾契約」の画面が表示されます。許諾内容をご確認の上、「はい」をクリックしてください。

⑤ プロダクトキー（シリアル番号）の入力画面が表示されます。シリアル番号を入力し、「次へ」をクリックしてください。

1. 入力

2. クリック

※プロダクトキー（シリアル番号）は同梱の「ソフトウェアライセンスシート」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。

※この後は画面の指示に従いインストールを行ってください。

⑥ インストールが完了すると「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。画面下の「完了」ボタンをクリックしウィザードを終了させ、コンピュータを再起動してください。

⑦ 再起動後、デスクトップに作成された、「CyberLink Media Suite 10」のショートカットをクリックしてください。

⑧ はじめて起動すると「CyberLink Media Suite ユーザー登録」の画面が表示されます。お名前、電子メールアドレスを入力し、「今すぐ登録する」をクリックしてユーザー登録をすることをお勧めします。

1. お名前と電子メールアドレスを入力

2. クリック

※ユーザー登録にはインターネット接続環境が必要です。

※CyberLink Media Suite 内の各ソフトウェアをはじめて起動する時もそれぞれのソフトでユーザー登録画面が表示されます。同じようにユーザー登録をお願いします。

⑨ ユーザー登録後、「CyberLink Media Suite」のメイン画面が表示されます。

## Power2Go ランチャー（新規タスクウィンドウ）の使い方

起動方法 CyberLinkPower2 Go を起動するには、以下の手順をご参照ください。

Power2Go ランチャー起動画面

ソフトウェアのアップデート / アップグレードの確認

環境設定、表示言語の設定が行えます。

ヘルプを参照できます。

①デスクトップに作成された CyberLink Media Suite 10 のショートカットアイコンをダブルクリックします。

② Media Suite ランチャーが起動するので、画面右下のユーティリティタブにある「CyberLink のすべての製品を表示」アイコンをクリックし、製品の一覧から「Power2Go」を選択してください。

①タスクアイコン  
行いたい作業のアイコンをクリックします。

②実行アイコン  
実行する書き込みタスクを選択します。  
(このアイコンは、選択したタスクにより変わります。)

CyberLink Power2 Go をショートカットから起動すると、フルプログラムモードで新規タスクウィンドウが起動し、全ての機能にアクセスできます。

| ①データディスク                         | ②ミュージックディスク                                                   | ③ビデオディスク                                                                       | ④フォトギャラリーディスク                                                                                  | ⑤システムリカバリー                                                                                                      | ⑥ディスクコピー                                      | ⑦ディスクユーティリティ                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| データファイルを CD または DVD ディスクに書き込みます。 | 音楽ファイルから WMA CD/DVD や一般の CD プレーヤーで再生可能なオーディオ CD を作成することができます。 | 既存の DVD フォルダを DVD ディスクに書き込みます。<br>ビデオ CD や DVD-Video ディスクの作成には有償のアップグレードが必要です。 | PC で実行可能なフォトショーケースアプリケーションを CD/DVD に作成します。<br>書き込んだディスクからは、ディスクのフォトコレクションの閲覧やスライドショーでの再生ができます。 | Windows OS およびショーケースアプリケーションを CD/DVD のデータファイルのバックアップを含むリカバリディスクの書き込みを行います。<br>このオプションを有効にするにはには有償のアップグレードが必要です。 | CD/DVD ディスクのコピー、CD/DVD ディスクイメージの保存・書き込みを行います。 | 書き換え可能なディスクの消去、オーディオ CD からの音声取り込み、音声ファイルの変換、CD Extra やミックスマード CD の作成、ディスクイメージのマウントが行えます。 |

## セキュリティで保護されたデータディスクを作る（DVD ヘデータのバックアップをする）

Power 2 Go for DVD を使用すれば、セキュリティで保護されたデータディスクを作成することができます。

① 本製品に書き込み可能な空のディスクをセットし「Power2Go」を起動し、新規タスクウィンドウから「データディスク」-「DVD」と選択してください。

② ファイル選択の画面が表示されますので、「ディスクにセキュリティ領域を作成する」ボタンをクリックします。

1. クリック

③ パスワード入力画面が表示されます。「セキュリティレベル」「パスワード」「パスワードリマインダー（オプション）」を設定して「OK」をクリックします。

2. 設定

※ディスク内のファイル名を暗号化する場合  
は「ディスクのファイル名を非表示にする」を選択します。

3. クリック

④ ファイル選択の画面が再び表示されます。書き込みエリアが暗号化領域（赤色）と通常領域（青色）に分かれますので、上の欄で書き込みを行うファイル・フォルダを選択し、暗号化するデータは暗号化領域（赤色）にドラッグ&ドロップします。本製品のドライブ名が表示されている事を確認し、「書き込み」をクリックします。

4. バックアップするデータをドラッグ & ドロップ

5. ドライブ名を確認

6. 「書き込み」をクリック

⑤「設定 / 情報」画面が表示されますので「書き込みドライブ」に本製品のドライブ名が表示されている事を確認し「書き込み」をクリックしてください。

書き込みが始まり、終了すると「データディスク：作業が完了しました」と表示されます。「OK」をクリックするとディスクが排出されます。（「ログの表示」をクリックすると書き込みログが表示されます。）

7. ドライブ名を確認

8. 「書き込み」をクリック

※「設定 / 情報」画面では「情報」「データ」「共通」「書き込みドライブ」の各タブから、ディスク情報の確認・書き込み方式・ディスク名・タイムスタンプ・書き込み速度等の設定が可能です。

※「セキュリティ保護付きデータディスク」を開くには、メディアをセットしたドライブをパソコンに挿入後、自動再生の画面から「SecureBrowser.exe の実行」を選択し、パスワードを入力してください。

メディアの消去

① 本製品に中身を消去したいディスクをセットし Power2Go を起動します。

※CD-R や DVD-R 等書き換え不能メディアの消去はできません。

② 新規タスクウィンドウから「ディスクユーティリティ」-「ディスクの消去」と選択してください。

③ 書き込みドライブに本製品のドライブ名が選択されている事を確認し、「消去」をクリックします。終了すると「ディスクの消去：作業が完了しました」と表示されます。「OK」をクリックすると本製品からディスクが排出されます。

1. 確認

2. クリック

ソフトウェアのお問い合わせについて

※ソフトウェアのお問い合わせは CyberLink 社へお願いします。

お問い合わせ先名称：サイバーリンクカスタマーサポート

電話番号：0570-080-110（ナビダイヤル）  
03-5205-7670（PHS/ 一部 IP 電話から）  
月曜～金曜：10:00～13:00、14:00～17:00  
（土・日・祝日・特別休業日を除く）

受付時間：

電子メールでの受付：  
<お問合せ専用 Web フォーム>  
http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/contact-support.jsp  
ホームページ：  
http://jp.cyberlink.com/support/index.html

## デスクトップ書き込みガジェットについて

「デスクトップ書き込みガジェット」を使うとデータをディスクに簡単に書き込む事ができます。デスクトップ書き込みガジェットはデスクトップに常駐しており、いつでもファイルをドラッグ & ドロップする事でディスクへの書き込みが行えます。

書き込みガジェットは「データディスク」「オーディオ CD」「ディスクコピー」に対応しています。アイコンの上にある◀▶をクリックしてモードを選択します。選択後、対応するファイルをドラッグ & ドロップし、🔥をクリックする事で簡単に書き込みが行えます。（図は「データディスク」ガジェットが選択されている例です）

書き込み先のドライブを変更するにはアイコンを右クリックします。

書き込み待機中のコンテントが表示されます。

1. モードを選択

2. ファイルをドラッグ & ドロップ

3. 🔥をクリック

※デスクトップ書き込みガジェットが表示されていない場合、以下の手順でいつも也表示させる事ができます。

●Windows 11「スタート」メニューから、おすすめの一覧で、「デスクトップ書き込みガジェット」を選択します。（おすすめの一覧で表示されない場合は、「その他」をクリックし、「デスクトップ書き込みガジェット」を選択してください。）

おすすめ

CyberLink PowerDirector 15 (64 ビット)  
最近追加

デスクトップ書き込みガジェット  
最近追加

●Windows 10「スタート」メニューからアプリの一覧で、「CyberLink Media Suite」-「デスクトップ書き込みガジェット」と選択します。

Windows 11 の場合

既にあるディスクのイメージをパソコンのハードディスク内に保存し、保存されたデータを別のディスクに書き込む事ができます。

① 本製品にディスクイメージでハードディスクへバックアップを行いたいディスクをセットし、「Power2Go」を起動します。

② 新規タスクウィンドウから「ディスクコピー」-「ディスクイメージの保存」と選択します。

③ 「ディスクイメージの保存」画面が表示されます。「読み取り元」に本製品のドライブ名が表示されている事を確認し、「書き込み先」と「保存の種類」を指定して、「保存」をクリックします。

※コピーが禁止されているディスクのイメージは保存できません。

※保存形式は Power2Go イメージファイル (\*.p2i) と ISO イメージファイル (\*.iso) から選択できます。書き込み形式はこの 2 つのイメージファイルの他に、.rdf ファイル形式に対応しています。

※保存されたデータは新規タスクウィンドウから「ディスクコピー」-「ディスクイメージの書き込み」から書き込む事ができます。

ミュージックディスクの書き込み

お手持ちの音楽ファイルを一般の CD プレーヤーで再生可能なオーディオ CD へ作成が出来ます。

① 本製品に書き込み可能な空の CD ディスクをセットし「Power2Go」を起動します。

② 新規タスクウィンドウから「ミュージックディスク」-「オーディオ CD」と選択します。

③ ファイル選択の画面が表示されますので、上の欄で書き込みを行うファイルを選択し、下の欄にドラッグ&ドロップします。書き込みドライブに本製品のドライブ名が選択されている事を確認し「書き込み」をクリックしてください。

④ 画面の指示に従い書き込みを行うとオーディオ CD が作成されます。

著作権が存在する映像・音声のコピーは違法です。本製品ではそれらのメディアの書き込みやコピーは禁止します。

ポータブル DVD ユニット ソフトウェアガイド

LDR-L\_SG V01

2024年1月 第一版

ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2024 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.