

LDV-PML8U3NBK_SG V02

Logitec

読み込み専用ポータブルDVD-ROMドライブ



LDV-PML8U3NBK

セットアップガイド

このたびは、ロジテックのUSB3.2 (Gen1)読み込み専用ポータブルDVD-ROMドライブをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。裏面の「取り扱い上のご注意」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- ☐ DVDドライブ本体
- 
- ☐ USB3.2(Gen1) ケーブル(microB—Type-A) (約30cm)
- 
- ☐ ACアダプタ
- ☒ セットアップガイド(本書)
- ※製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。

最大読み込み速度

※ 8cm ディスクも使用可能です。
※ 記載速度はUSB3.2(Gen1)に接続した場合です。

対応ディスク	最大読み込み速度
DVD-RAM ※1	5 倍速
M-DISC(DVD) ※2	8 倍速
DVD+R DL 2 層	8 倍速
DVD-R DL 2 層	8 倍速
DVD+R / DVD-R	8 倍速
DVD-RW / DVD+RW	8 倍速
DVD-ROM	8 倍速
CD-R / CD-RW	24 倍速
CD-ROM	24 倍速

※1 カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。
Mac OS でご使用の場合、DVD-RAMの読み込みは非対応です。

※2 M-DISC について
米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。
通常の DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。
※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。

ハードウェア仕様

インターフェース			USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0
対応メディア			DVD/CD/M-DISC
環境条件	動作時	温度	10℃～35℃
		相対湿度	20%～80% (但し、結露なき事)
	保管時	温度	-10℃～50℃
		相対湿度	10%～90% (但し、結露なき事)
イジェクトボタン			あり
アクセス LED			あり
設置方向			水平
外形寸法 (幅 x 奥行 x 高)			138×133.5×14.5mm (本体のみ、突起部を除く)
質量			230g (本体のみ)
ディスクローディング方式			トレイ方式
CPRM			対応 ※

※CPRM対応のメディアを再生する場合は、別途CPRMに対応した再生ソフトが必要になります。

各部の名称とはたらき

前面部

アクセス表示ランプ

本製品に対してアクセスが行われると点灯します。

イジェクトボタン

トレイの取り出しに使用します。

強制イジェクトホール

「強制イジェクトホールを使用した取り出しについて」をご参照ください。

トレイ

ディスクをセットする部分です。

背面部(裏面)

microB USB コネクタ

付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。

電源コネクタ

USBケーブルの供給電力だけで動作しない場合は付属のACアダプタのプラグを接続します。


セキュリティロック機構

本製品を外部へ持ち運ばれないようにします。別売りのケンジントンロックを接続します。
※スロット(穴)のサイズ:7×3mm
※シリンダ/ダイヤルタイプのセキュリティロックをご使用の場合、本製品の高さよりも怪の小さなシリンダ/ダイヤルを選択してください。
※スロットサイズが対応していないも、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

本製品の取り扱いについて

■ディスクのセットと取り出し

ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押しトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。



イジェクトボタン


※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
※ディスクを取り出す際は、本製品が動作中でないことを「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。(パソコン側の操作は必要ありません。)
Mac OS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しを行ってください。
※ディスクの回転が完全に停止してから、ディスクを取り外してください。
※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
※その他、ディスクの取り扱い上の注意は裏面の「取り扱い上のご注意」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホールを使用した取り出しについて

何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

排出方法

本製品から USB ケーブル、AC アダプタ (接続している場合) を取り外し、**本製品が通電していない事を確認し**、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を挿し込みます。強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。



強制イジェクトホール

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
※ 本製品が動作している状態での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■使用上の注意

- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
- 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
- 動作中に本体の天面を持ったり、押したりすると読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

準備編

手順 1

パソコンに接続する

Windows 10 の場合

① 本製品はまだ接続しないでください。

② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。

③ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。

※USB Type-Cポートを持つパソコンには、別売りのType-C変換アダプタが必要です。
別売 Type-C 変換アダプタ： USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製)
USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD」ドライブとして追加されます。

！ AC アダプタについて

お使いのパソコン環境によって、USB パスパワー供給が不足する場合は、付属のACアダプタをご使用ください。
AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに USB 接続する前に、電源コンセントに AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。



- ・USBバスパワーでご利用中にACアダプタを接続すると接続が一度解除されてから、再度認識されます。
- ・付属のACアダプタ以外使用しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

！ パソコンから認識されない時は ...

本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。
○ご使用のパソコンのUSBポートに直接接続してください。
本製品はUSBハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーのUSBハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USBドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

○接続先のUSBポートを変えてお試しください。ご使用のパソコンのUSBポート給電能力が不足している場合、接続先のポートを変える事で認識される事があります。

Mac でご使用の場合

- ・本製品はMacOS X 10.5～macOS 13、Intel製CPUおよびApple Silicon (M1シリーズ、M2シリーズ)、USBポートを搭載するMacでご使用いただけます。
- ・macOSではCPRM技術で保護されたディスク(デジタル放送などを録画したディスク)の再生は行えません。また、DVDレコーダーで録画したディスクの編集(VR)はできません。
- ・macOSでご使用の場合は、DVD-RAMへの読み込みには対応していません。
- ・Type-Cを搭載するMacでは、別途、Type-C変換アダプタが必要です。

裏面もお読みください

取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

・本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

・本紙は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

図記号の説明

行ってはいけない(禁止)内容を示しています。

分解してはいけない(禁止)内容を示しています。

必ず実行していたく(強制)内容を示しています。

電源からの切断を容を示しています。

水に濡らしてはいけなく(水濡禁止)内容を示しています。

使用上注意をいたしてください。

本紙に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か問題が発生した場合は、電源を切ったあと、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死にまたは重傷を負う危険性がある項目です。

● 万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちにUSB接続ケーブル、ACアダプタ等を抜いて、ロジテックテクニカルサポートにご相談ください。

● 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。
データが消失したり、故障の原因となります。

● 異物を入れないでください。
コネクタの差し込み口などから、金属類や燃やしやすいものなどを入れしないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちにUSB接続ケーブルやACアダプタを抜き、ロジテックテクニカルサポートにご相談ください。

● 分解・改造しないでください。
自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。

● ACアダプタを使用する場合は、必ずAC100Vのコンセントに接続してください。

● USB接続ケーブルやACアダプタを傷つけないでください。
USB接続ケーブルやACアダプタは破損しないように十分ご注意ください。
コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にも物を乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となります。

● ACアダプタを接続する時は、USBケーブルを取り外し本体の電源を切ってください。
電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

● 不安定な場所に置かないでください。
ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃のある所に置くと、落下や転倒等からケガの原因になります。

● 指定のACアダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因となります。

● 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込んでください。
本製品に異常が発生した場合、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

● 水場で使用しないでください。
浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。
電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になります。

● 本製品内部のレーザー光線を直視しないでください。
本製品はレーザー光線を使用して、記録型メディアへの読み込みを行います。
この光線が直接目にあたると、視力障害を起こす恐れがありますので、本製品の起動中に内部をのぞいたり、分解した状態で電源を入れたりしないでください。

● USB接続ケーブル、ACアダプタの抜き差しには注意してください。
□ USB接続ケーブル、ACアダプタを差しこむとき、または抜くときは必ずコネクタを持って行ってください。無理にケーブルを引っ張るとケーブル内の導線類の一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。
□ 休憩や旅行などで長時間で使用にならない時は、USB接続ケーブル、ACアダプタを取り外してください。
ACアダプタは使用していないときにも通電しているため、万一、部品損壊時には火災の原因になります。
□ USB接続ケーブル、ACアダプタを抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。

● 電源プラグの接続不良やトラッキング。
ACアダプタを使用時は次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因になります。
□ コード類は根元までしっかり差し込んでください。
□ コード類はほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取り差し込んでください。

● 濡れた手で触らないでください。
本製品を濡れた手で触ると、感電や火災、故障の原因となります。

● 本製品を小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。
機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。

● 装置の上に物を置かないでください。
本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ビン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。

● 揮発性液体の近くの使用は避けてください。
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入ると発火すると火災の原因になります。

● 日本以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

● 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露が生じ、誤動作する場合があります。

● 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。

● ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する事を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす事があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

「サポート/修理受付窓口、保証規定のご案内」

■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので安心ください。

サポートサービスについて

お問い合わせの前に…

◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。
◆ 弊社 Web サイト (http://www.logitec.co.jp/) では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。
※ 問題が解決しない場合は、ロジテックテクニカルサポートまでお問い合わせください。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。
また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報をご確認いただけます。

えれさぼ

サポートポータル ELEC.COM SUPPORT

各種機器との設定方法を
紹介しています！

Q えれさぼ 検索

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!

製品本体に関するお問い合わせ
ロジテック テクニカルサポート

TEL: 0570-022-022(ナビダイヤル)
受付時間 :10:00～19:00 (年中無休)

データの取り扱いについて

・万一、盗難などにより記録した DVD ディスク内にあるお客様の個人情報が流失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止等、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
・DVD ディスクは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のディスクへバックアップをとっておくようお願いいたします。
・不適切な使用や故障の結末生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
・データの消失については、いかなる運用弊部にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行っておりません。
This product is for domestic use only.
No technical support is available in foreignlanguages other than japanese.

修理受付窓口のご案内

■修理について

● 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
● 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
● 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター (3 番窓口)
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00
営業日 : 月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)
※ 弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
修理依頼書のダウンロードも可能です。
※ 送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法(宅配便等)をご利用ください。
※ 上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。
これらのサービスは対象製品が限定されています。
また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。
詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268-1000
エレコムグループ修理センター (3 番窓口)
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00
営業日 : 月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)
※ 弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。
修理依頼書のダウンロードも可能です。
※ 送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡し確認できる方法(宅配便等)をご利用ください。
※ 上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス* などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。
これらのサービスは対象製品が限定されています。
また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。
詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

■修理ご依頼時の注意事項

・ お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
・ 購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
・ 必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。
・ 保証期間経過後の修理については、お見積りもりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
・ ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
・ お送りいただく際の送付控えは、大切に保管願います。

保証規定

■保証内容

弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または同等品への交換を致します。

■無償保証範囲

以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 本製品購入の際の証明書(レシート、納品書等/以下「購入証明」と表記)と、本製品をご提出頂けない場合。
(2) 購入証明など販売店・購入年月日の記載あるものをご提示いただけない場合。
(3) 購入証明に、偽造・改変などが認められた場合。
(4) 弊社及び弊社が指定する機関以外の方による本製品の改造・分解、修理が行われている場合。
(5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(6) マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、及びご注意に反するお取扱いによって生じた故障、破損の場合。
(7) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(8) 本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(9) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(10) その他、無償修理または交換が認められない合理的事由が認められた場合。

■修理規定

1. 修理のご依頼は、購入証明を本製品に添えてお買い上げの販売店にお持ち頂くか、弊社修理センターに送付してください。
2. 弊社修理センターへご送付頂く場合の送料はお客様ご負担となります。また、ご送付頂く際、適切な梱包の上、紛失防止のため譲渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用下さい。尚、弊社では運送中の製品の破損及び紛失については一切の責任を負いかねます。
3. 弊社修理センターへご送付頂く場合、必ず「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にして本製品に添付して下さい。
4. 保証期間経過後の修理については、お見積りもりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示の上、本製品に添付して下さい。
5. ご送付頂く際の送付控えは大切に保管下さい。
6. 修理もしくは同機種の交換が可能な場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させて頂く場合がございます。
7. 有償・無償に関わらず、修理等により交換された本製品またはその部品等は返却致しかねます。
8. 記録メディア・ストレージ製品において、弊社修理センターにてドライブ交換、製品交換を実施したお客様はデータの保全を行わず全て初期化致します。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取って頂きまようお願い致します。
9. 本規定における「故障」とは、本製品が本製品の仕様のとおり機能しないことをいいます。外観損傷(本製品の傷や破損)については、保証対象外となりますので、外観損傷に対する修理・修繕は行いません。

■免責事項

この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。日本国外ではその国の法律・規制により使用ができない、もしくは罰せられることがあります。弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について保証するものではありません。直接および間接の損害について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

はじめにお読みください

2023年 1月 第二版
LDV-PML8U3NBK_SG V02

ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2023 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.