

# 顔認証コネクデバイス

## 顔認証アプリ：HL365.Face

LTC-T80TS/LTC-T80FS/LTC-LT80WTSD/LTC-LT80WFSD

LTC-T80WM

LTC-T80QTS/ LTC-T80QFSLTC-LT80QWTSD/ LTC-LT80QWFSD

## ソフトウェア更新履歴

配信日・バージョン	更新内容
2024年4月 v3.21	<ol style="list-style-type: none"><li>マルチデバイス環境下において、登録済ユーザーにもかかわらずサブ端末で「未登録ユーザー」として判定されてしまう不具合の修正</li><li>マルチデバイス環境下において、サブ端末で認証した際にユーザーのサムネイル(顔写真)が表示されない不具合の修正</li><li>マルチデバイス環境下において、サブ端末のデータベースが更新されている間、一部のWeb管理画面の操作を無効にして更新処理を保護する機能を追加</li><li>一括登録後の登録結果 CSV のエラーメッセージを更新</li><li>OBC社の勤怠管理システムとの連携用APIを更新</li><li>その他機能改善</li></ol>
2023年12月 v3.20	<ol style="list-style-type: none"><li>時刻同期機能の追加（任意のNTPサーバを指定可能）</li><li>勤怠打刻ボタンの汎用化（任意の名称に変更可能）</li><li>メール送信機能拡張（顔認証結果による送信、送信内容にユーザー情報追加など）</li><li>認証時の任意メッセージ表示機能</li><li>省電力モード実装（一定時間無操作でバックライトの輝度を自動で下げる）</li><li>アルコールチェッカー対応機種追加（サポート対象外）</li><li>公開API拡張（注文受付情報、酒気帯び確認情報を追加）</li><li>その他機能改善</li></ol>
2023年9月 v3.19	<ol style="list-style-type: none"><li>画面OFF機能追加 製品の電源を切ることなく画面表示をOFFにする機能</li></ol>
2023年6月 v3.18	<ol style="list-style-type: none"><li>酒気帯び確認記録追加 ※LTC-T80/LT80シリーズでは酒気帯び確認記録をご利用いただけません。</li><li>顔検出位置の近距離、遠距離の切り替え機能追加</li><li>その他機能改善</li></ol>
2022年12月 v3.16	<ol style="list-style-type: none"><li>注文受付システム追加</li><li>QRコードリカバリーに対応（LTC-T80Q/LT80Qシリーズ） ※LTC-T80/LT80シリーズではQRコードリカバリーをご利用いただけません。</li><li>その他機能改善</li></ol>
2022年8月 v3.14	<ol style="list-style-type: none"><li>顔認証エンジンのアルゴリズムアップデート 顔認証スピード向上、顔認証率向上（マスク着用時）</li><li>オンラインアップデート対応</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. 顔認証リカバリー機能追加（顔認証失敗時にパスコードで認証）</li><li>4. メール送信機能追加</li><li>5. プリンター連携機能追加 対応メーカー：ブラザー工業株式会社 対応型番：QL-820NWB（ラベルプリンター）</li><li>6. その他機能改善</li></ol>
--	--

### 【 HL365.Face のソフトウェア更新方法 】

#### オンラインアップデートを行う場合(v3.14 以降より対応)

- Wi-Fi または有線 LAN 利用して、端末の設定画面からアップデートを行う方法

[https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/ltct80\\_um\\_365.pdf#page=140](https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/ltct80_um_365.pdf#page=140)

#### Apk ファイルをダウンロードする場合

1. HL365 利用申請フォームから申請します。（<https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-942>）

2. 最新の HL365.Face をダウンロードして、下記いずれかの手順で更新します。

- 端末の Web 管理画面から更新する方法

[https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/ltct80\\_um\\_365.pdf#page=142](https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/ltct80_um_365.pdf#page=142)

- USB メモリを使用して更新する方法

[https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/ltct80\\_um\\_365.pdf#page=146](https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/ltct80_um_365.pdf#page=146)