

パソコンから本製品に接続する



※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認しながら接続してください。

●本製品(無線ルータ)底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角 英数字(すべて大文字)をメモしておきます。



※ご使用のパソコンがWPSに 対応していることがわかっている場合は、 メモする必要はありません。

❷パソコンに無線LAN機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にしておきます。

❸以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。

◆Windows 7/Vistaの場合

Windows画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリック し、「ネットワークと共有センター」を選択します。画面の「ネットワークに接続」を クリックします。

◆Windows XPの場合

Windows画面右下のタスクトレイにある[ワイヤレス ネットワークの接続] アイ コンを右クリックし、[利用できるワイヤレス ネットワークの表示]を選択します。

Vindows 7の例	Windows Vistaの例
接続されていません・・	
接続は使用可能です	
ワイヤレス ネットワーク接続 7 🔺	
logitecuser	
☑ 自動的に接続する 接続(C)	Conditional Coloradore Coloradore Coloradore
logitecgameuser	🦉 logitecuser セキュリティの確定が実効なネットワーク 📶
(
	接続変たはネットワーク変セットアップします
	ネットワークと共有センターを開きます。
ネットワークと共有センターを聞く	
logitecuser(ロジテックユーザー))とlogitecgameuser(ロジテックゲームユーザー)の違い
本製品と接続すると、logitecuser	と logitecgameuser が検出されます。バソコンや Android 端末などで使用する場合は、セキュリテ
い「logitecuser」を選択してくださ	รูป 1 ₀

※電波の届く範囲に複数の無線APがあった場合、すべてが一覧に表示されます。本製品のSSID「logitecuser」を選択し、接続してください。 ※「logitecgameuser」は、Wi-Fiゲーム機接続用のSSIDです。選択しないでください。

●ご使用の環境によって、いずれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。



新 ネットワークに接続		× 1	
ネットワーク セキュリティ	キーを入力してください	Windows 7の例	
セキュリティ キー(S):	1234567890ABC ①文字を非表示にする(H)		
	ОК	r>12/	
ワイヤレス ネットワーク	リ接続		
ネットワーク logitecuse	r'にはネットワークキー(WE	P キーまたは WPA キー)が必要です。ネットワーク	y _{キー} Windows XPの例
は、1~9月419に八省による キーを入力して [接続]	をクリックしてください。	MER1277-09-2.	(Windows XP Cla、確認A 再入力が必要です。)
ネットワーク キー(<u>K</u>):	************	*	
ネットワークキーの確認	入力(2): ************	*	

●再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になっていることを確認します。

③4ページ「STEP4」へ進みます。

-	ご使用のパソコン本 値を参考に内蔵無約	なのマニュアルに記載された無線LAN機能の設定方法をお読みになり、下記の設定 QLANの設定をしてください。
÷.	5510	logitecuser
÷	暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2
1	キーフォーマット	バスフレーズ
	+	無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字 (すべて大文字)
	※1 接続画面には「 選択しないでく ※2 Logitec製無約	logitecgameuser」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。 ださい。 泉ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。



無線子機 (無線アダプタ)に付属の説明書をお読み になり、接続先一覧の中から、本製品の SSID 「logitecuser」に接続してください。本製品に接続 できることを確認したら、次ページ「STEP4」へ進 みます。

SSID	logitecuser*1
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2
キーフォーマット	パスフレーズ
+-	無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字 (すべて大文字)

※1 接続画面には「logitecgameuser」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。選択しないでください。 ※21 ogitec製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。



❷4ページ「STEP4」へ進みます。

STEP インターネットに接続する

