

### **Wireless LAN Adapter**

IEEE802.11n/11a 準拠 USB2.0対応 無線 LAN アダプタ

LAN-W300AN/U2

### **User's Manual**



ユーザーズマニュアル

このマニュアルは、別冊の「かんたんセットアップガイド」と あわせてお読みください。

#### ●このマニュアルで使われている用語

このマニュアルでは、一部の表記を除いて以下の用語を使用しています。

用語	意味
本製品	無線LANアダプタ「LAN-W300AN/U2」を称して「本製品」と表記しています。
11n/11a/11g/11b	IEEE802.11n規格を「11n」、IEEE802.11a規格を「11a」、IEEE802.11g規格を「11g」、 IEEE802.11b規格を「11b」と省略して表記している場合があります。
11bgn	11n/11g/11bの略です。
11an	11n/11aの略です。
無線ルータ	「無線LANブロードバンドルータ」を略して「無線ルータ」と表記しています。
無線 AP	「無線LANアクセスポイント」のことを略して「無線AP」と表記しています。
無線親機	無線ルータ、無線 APを総称して「無線親機」と表記しています。
無線子機	無線LAN機能を内蔵したパソコン、無線アダプタを取り付けたパソコン、無線 コンバータを接続した機器などを総称して「無線子機」と表記しています。また、 無線アダプタ、無線コンバータそのものを「無線子機」として表記している場 合があります。
有線クライアント	有線LAN機能または有線LANアダプタを搭載したパソコンなどを「有線クライアント」と表記しています。

#### ●このマニュアルで使われている記号

記号	意味
注意	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この 注意事項を守らないと、けがや故障、火災などの原因になることがあります。 注意してください。
	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

#### ご注意

- ●本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。
- ●本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニア リングすること、弊社に無断でホームページ、FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの著作権は、ロジテック株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニ カル・サポートまでご連絡ください。
- ●本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず 責任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願い いたします。
- Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、このマニュア ルに掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®および TMは省略させていただきました。

IEEE802.11n/11a 準拠 USB2.0対応 無線 LAN アダプタ

### LAN-W300AN/U2

### **User's Manual**

ユーザーズマニュアル

#### はじめに

この度は、ロジテックの無線LANアダプタ製品をお買い上げいただき誠に ありがとうございます。このマニュアルには、無線LANアダプタを使用す るにあたっての手順や設定方法が説明されています。また、お客様が無線 LANアダプタを安全に扱っていただくための注意事項が記載されていま す。導入作業を始める前に、必ずこのマニュアルをお読みになり、安全に 導入作業をおこなって製品を使用するようにしてください。

このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。

### 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

▲ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによ る死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
▲注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりす ることがあります。



**本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください**。 火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

本製品を取り付けたパソコン本体から発煙や異臭がしたときは、直ちに使用を中 止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。その あと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。



本製品を取り付けたパソコン本体に、水などの液体や異物が入った場合は、直ち に使用を中止したうえで電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてくだ さい。そのあと、ご購入店もしくは当社テクニカル・サポートまでご連絡ください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になります。

	<b>`</b>
	۱١
1. N/	1.1
	Ľ
	У

本製品を、水を使う場所や湿気の多いところで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。

### ▲注意



そのまま使用すると、故障の原因になります。

重要なご注意

本製品を長時間利用すると高温になることがあります。長時間からだに触れていると 低温やけどの恐れがあります。 また、取り外しの際は無理をせず、パソコンを終了し、しばらく経ってから取り外し てください。

#### 無線LANをご使用になるにあたってのご注意

- ●無線LANは無線によりデータを送受信するため盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあ ります。無線LANをご使用になるにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、デー タの安全を確保するためセキュリティ設定をおこなってください。また、個人データな どの重要な情報は有線LANを使うこともセキュリティ対策として重要な手段です。
- ●本製品は電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けておりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対におこなわないようにお願いします。
  - ・本製品を分解したり、改造すること
  - ・本製品の背面に貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざん等の行為をすること
     ・本製品を日本国外で使用すること

これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。

- ●心臓ペースメーカーを使用している人の近く、医療機器の近くなどで本製品を含む無線 LANシステムをご使用にならないでください。心臓ペースメーカーや医療機器に影響を 与え、最悪の場合、生命に危険を及ぼす恐れがあります。
- ●電子レンジの近くで本製品を使用すると無線LANの通信に影響を及ぼすことがあります。

### もくじ

#### Chapter 1 概要編

1	製品の保証について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	サポートサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
3	本製品の概要について ······12
	本製品の特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

#### Chapter 2 導入編

# 1 ソフトウェアのインストール 16 2 無線LANで接続する 20 無線LANへの接続方法を決める 20 WPSの設定ボタンを使って接続する 21 WPSのPINコードを使って接続する 24 手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う) 27 802.1x認証について 33 Ad hocモードで接続する 34 3 インターネットに接続する

#### Chapter 3 詳細設定 編

1	AP-覧(メイン)画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
2	プロファイル画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	プロファイルの登録方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
3	QoS画面 ······	51
4	WPS画面 ······	53
5	バージョン画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55

#### Appendix 付録編

1	トラブルシューティング	
		50
2	ユーティリティとドライハの削除万法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••62
3	補足事項 •••••••	••63
4	基本仕様 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	••65

#### 15

41

57

9

# **Chapter 1**



. . . . .

### 製品の保証について

#### 製品の保証とサービス

本製品には保証書が付いています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。

#### ●保証期間

保証期間はお買い上げの日より1年間です。保証期間を過ぎての修理は有料になります。詳細については保証書をご覧ください。保証期間中のサービスについてのご相談は、お買い 上げの販売店にお問い合わせください。

#### ●保証範囲

次のような場合は、弊社は保証の責任を負いかねますのでご注意ください。

- ・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障
- •本製品をお使いになって生じたデータの消失、または破損
- 本製品をお使いになって生じたいかなる結果および、直接的、間接的なシステム、機器 およびその他の異常

詳しい保証規定につきましては、保証書に記載された保証規定をお確かめください。

#### ●その他のご質問などに関して

P11「2.サポートサービスについて」をお読みください。

### 2 サポートサービスについて

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインター ネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ 6409.jp (http://は

(http://は必要ありません)

#### ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル) TEL:0570-050-060

受付時間:月曜日~土曜日10:00~19:00(祝日営業) (ただし、夏期、年末年始の特定休業日は除きます)

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 また国外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。 This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

#### テクニカルサポートにお電話される前に

お問合せの前に以下の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・インターネットに関するプロバイダ契約の書類
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

### 本製品の概要について

#### 本製品の特長

#### ●電波干渉の少ない5GHzを使用する11a/n規格に対応

電波干渉が少なく、他の無線機器の影響を受けにくい「5GHz帯」を使用する「IEEE802.11a/ n (5GHz)」規格に対応しています。11a/n規格に対応した無線親機との組み合わせで、最大 300Mbps (理論値)の高速な無線LAN通信が可能です。

#### ●11a/n規格(5GHz)に加え、11n/g/b規格(2.4GHz)にも対応するマルチモデル

5GHz帯に加え、IEEE802.11n/g/b規格の「2.4GHz」帯にも対応しています。現在、一般の無線LANで使われている無線規格にすべて対応していますので、無線親機(無線ルータや無線APなど)の規格を気にすることなく、ベストな状態で接続することができます。また、11a規格は、W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)のいずれにも対応し、使用可能な無線チャンネルが19チャンネルと、より安定した通信が可能になっています。

#### ●わずかな操作で無線LANに簡単接続

初心者でも安心して導入できる「かんたんセットアップツール」により、ソフトウェアのインストールを実行すれば、あとは本製品をパソコンのUSBポートに取り付けるだけでセットアップは完了です。「WPS」機能を搭載していますので、無線親機ともボタンを押すだけで接続完了です(※)。

※無線親機がWPS機能に対応している必要があります。

#### ●重さ13g、邪魔になりにくいスリムスタイル

重さはわずか13gの小型軽量タイプです。高い電波感度を維持しながら、携帯しても邪魔 にならないスリムスタイルを実現しました。USBポートに直挿しするタイプなので、使用 時にさっと取り出して、パソコンのUSBポートに挿し込むだけです。

#### ●ボタンひとつで無線LAN設定が完了する「WPS」に対応

セキュリティを含めたわずらわしい無線LAN設定をボタンひとつで済ませることができる 「WPS」機能に対応しています。無線親機と本製品のWPSボタンを押すだけで設定が完了し、 すぐに無線LANで接続できるようになります。

WPSは、Wi-Fiアライアンスが制定した世界標準の機能ですので、メーカーに依存すること なく、安心してご使用いただけます。

#### ●伝送方式にOFDM方式を採用

IEEE802.11n/a/gは、伝送方式にOFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing =直 交周波数分割多重)方式を採用しています。この方式はデータを多重化して送信するマルチ キャリア伝送方式で伝送特性の劣化を軽減することができ、安定したデータ伝送を可能に する伝送方式です。

※ IEEE802.11b (11Mbps) は DS-SS 方式 (直接拡散スペクトラム方式)を採用しています。

#### ●各種無線セキュリティ機能に対応

より高度なセキュリティ方式であるWPA-PSK (TKIP) /WPA2-PSK (AES) に対応しています。 WPAでは、暗号キーを一定時間ごとに自動的に変更しますので、外部からの不正解読が困 難になっています。また、従来からあるWEP (128/64bit)にも対応しています。

#### ●プロファイル機能を搭載

接続先ごとに無線LAN設定を変更しないで済むように、設定を保存できるプロファイル機能を搭載しています。会社や自宅と外出先での設定の切り替えはもちろん、認証方式の保存にも役立ちます。

### 各部の名称とはたらき





番号	番号	はたらき
1	保護キャップ	未使用時にUSBコネクタを保護するキャップです。
2	USBコネクタ	パソコンのUSBポートに接続します。
3	LINK/ACTランプ (青色)	消灯:本製品の電波出力がオフの状態です。 点滅:無線親機とリンクしています。 点灯:無線親機とリンクできていません。
(4)	WPS設定ボタン	無線親機と自動接続するためのWPS機能を実行するときに押します。

# **Chapter 2**

. . . . . . . . . .

導入編

. . . . . .

#### まず、ここをお読みください!

ここでは、本製品を無線子機として使用するためにパソコンの USBポートに取り付け、無線親機と接続するための導入手順を説 明しています。

### ソフトウェアのインストール

本製品をパソコンに接続し、無線子機として使用する場合のソフトウェアとドライバのインストール方法を説明します。付属のCD-ROMから必要なソフトウェアとドライバをインストールしてください。

#### ●本製品(無線アダプタ)をパソコンに接続しないでください

 ソフトウェアのインストールが完了するまで、本製品をパソコンに接続しないでください。
 注意 ソフトウェアをインストールする前に本製品を接続すると正常に動作しません。

#### ●無線機能内蔵のパソコンをご使用の場合

内蔵の無線機能をオフにしてから作業を始めてください。

本製品を接続するパソコンを起動します。起動時は、ご使用のOSにあわせて、以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。

#### ●Windows 7/Vistaの場合

→「管理者(Administrator)」権限を持つユーザーアカウントでログオン

#### ● Windows XP の場合

- →「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン
- ユーザー権限は、「コントロールパネル」のユーザーアカウントで調べることができます。 もし、ログオン中のアカウントに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるアカウント で再ログオンしてください。現在のユーザーの権限の確認方法は、P63「補足1: Windowsのユーザー権限の確認方法」をお読みください。

#### 2 付属のCD-ROMをドライブにセットします。

• 自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。



#### 「セットアップメニュー」が表示されない場合

- ▼マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「menu (.exe)」アイコンをダブルクリッ クします。
- Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「menu.exeの実行」をクリックします。
- Windows 7 または Windows Vista で〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示された場合は、
   Windows 7 なら はい を、Windows Vista なら 許可 をクリックします。

**3** [Logitec無線アダプタ インストール]をクリックします。





選択する

クリック

カーアイださ

LAN-W300AN/U2



「次へ進む」ボタン<u>を</u>

前に戻る



次へ進む

ご使用の環境によって、確認画面が表示されることがあります。表示された画面にあわせて処理を実行します。

■「無線アダプタを接続してください。」と表示されますので、パソコンに無線アダプタ

- ●〈**ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき(Windows 7/Vista)** Windows 7の場合は [はい] を、Windows Vistaの場合は [許可] をクリックします。
- ●〈Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき(Windows 7/Vista) このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックします。
- ●〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示されたとき(Windows XP) 「続行」をクリックします。

を取り付けます。



•無線アダプタを差し込むと、自動的にセットアップが始まります。

8 しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了します。



• デスクトップ画面右下にインストール状態を示すメッセージが表示されます。

#### 9 インストールが完了します。 終了する をクリックします。







※Windows 7でタスクトレイにアイコンが見つからない場合は、▼をクリックして開いてみてください。

デスクトップ画面右下のタスクトレイに「クライアントユーティリティ」のアイコンが表示されます。



| パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表示されることを確認するまでは | 再起動しないでください。

### 無線 LAN で接続する

用意した無線親機を経由して、本製品からインターネットに接続できるようにします。こ れらの機器に「WPS」機能が搭載されているか、いないかで接続方法が異なります。



#### 無線LANへの接続方法を決める



#### WPS機能について

WPS機能について Wi-Fiアライアンスの新しい規格です。WPS機能を搭載する無線LAN製品同士を接続する場 合に、WPS機能を使ってセキュリティを含む無線LAN 設定を自動的におこなって、すぐに 使えるようにする機能です。WPS機能には、無線親機と無線子機のそれぞれに装備された WPS用の「設定ボタン」を押すタイプと、「PINコード」と呼ばれる8桁の数字を入力するタ イプの2種類があります。面倒なセキュリティ機能も含めて自動的に設定できますので、わ ずらわしかった無線LAN設定から一気に解放されます。

#### WPSの設定ボタンを使って接続する

WPS機能のうち、本製品と無線親機に搭載されたWPS用の「設定ボタン」を使って、無線 親機に接続します。

#### ■1■ 設定をはじめる前に、無線親機のWPS用の「設定ボタン」の場所を確認しておきます。 それぞれの機器の説明書をお読みください。

WPS用の「設定ボタン」について

ご使用になる機器によっては、WPSボタンがハードウェアボタンとしては装備されておら ず、設定ユーティリティ上のソフトウェアボタンをクリックする製品があります。それぞ れの機器の説明書でご確認ください。

2 本製品を接続したパソコンを、インター ネットに接続可能な状態である無線親 機の近くに置きます。



**3** デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitecクライアントユーティリ ティ」のアイコンを右クリックし、[クライアントモードの起動]をクリックします。



Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。

4 ♀ アイコンが「電波ON (緑色)」の状態になっていることを確認し、[WPS]アイコン をクリックします。



• 〈WPS〉画面が表示されます。

無線親機に搭載されたWPS用の「設定ボタン」を指定された時間だけ押します。

◆弊社製無線ルータ「LAN-WH300AN/DGR」の例



- ・弊社製のWPS対応無線ルータをご使用の場合は、「WPS設定ボタン」を1秒以上、しっかりと押して離します。
- •他社製品のWPS用の「設定ボタン」を押す時間につきましては、それぞれの機器の説明書 をお読みください。

無線親機側がWPS用の信号を送信する時間は限られています。指定された時間以内に本製品のLogitecクライアントユーティリティにある「設定ボタン」を押さないと接続できません。設定時間を過ぎた場合は、手順 5 6 をくり返してください。

6 本製品側面にあるWPS設定ボタンを2秒以上しっかりと押します。



クライアントユーティリティの【WPS】タブにある WPS をクリックする方法もあります。

 「こしく接続できると、ステータスに「Progress >> 100%」と表示されます。

 プロファイルに追加」ボタンをクリックします。



※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

•正しく追加されると、プロファイルリストに追加されます。

#### 🎢 接続がうまくいかないとき

- 100%にならない場合は、手順 5 ~ 7 をくり返してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPSプロファイルリスト」にある接続先の SSID\*を選択し、画面右側の「接続」をクリックしてください。
- ※弊社製無線ルータをご使用の場合、"logitec11aXX"、"logitecXX"(XXはいずれも、00~99の任意の数字) または "logitecuser"のいずれかが表示されます。表示される SSIDは、ご使用のモデルによって異なり ます。
- 8 これで無線親機との接続作業は完了です。P40「3.インターネットに接続する」へ進みます。
  - Logitec クライアントユーティリティの右上にある をクリックして、画面を閉じます。再び表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(→P21手順 3)。



#### |プロファイル機能について

本製品を接続したパソコンで、複数の無線親機に接続する場合は、無線LAN設定をプロファ イルに保存することができます。〈WPS〉画面の「プロファイルを追加」をクリックします。 プロファイル機能の詳しい説明は、P46「プロファイルの登録方法」をお読みください。

#### WPSのPINコードを使って接続する

WPS機能のうち、本製品と無線親機に搭載されたWPS用の「PINコード」を使って、無線親 機に接続します。

無線親機側に設定されたPINコードを無線アダプタに入力する方法と、無線アダプタ側に設 定された PIN コードを無線親機に入力する方法があります。ここでは無線親機側に設定され たPINコードを本製品に入力する場合の操作の流れを説明します。

#### 本製品のPINコードを無線親機に入力する場合

P53「4.WPS画面」をお読みになり、本製品の設定モードを「Enrollee」に設定したうえで、 牛成された本製品側のPINコードを無線親機側に入力してください。このとき無線親機側の 設定モードは「Registrar」に設定してください。

#### 設定をはじめる前に、無線親機側の設定ユーティリティを表示するなどして、無線親 機側のPINコードをメモします。

#### ●無線親機側のPINコードをメモしてください。

無線 親 機 の PIN コ ー ド

- 無線親機側のPINコードは「Enrollee」モードでのコードになります。
- 無線親機側のPINコードの確認方法は、それぞれの説明書をお読みください。
- 2 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近 くに置きます。
- 3 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitecクライアントユーティリ ティ」のアイコンを右クリックし、「クライアントモードの起動」をクリックします。



Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。

4 ツールバーの[WPS]アイコンをクリックします。 ▼ Logitecクライアントユーティリティ



〈WPS〉画面が表示されます。



■5 設定モードで「レジストラ」を選択し、手順 🚺 でメモした PIN コードを入力します。

※リストに表示されて いる情報は例です。 実際にご使用の環境 で表示される内容と



6 無線親機側のWPS機能を実行します。

実行方法については、無線親機の説明書をお読みください。



#### 8 正しく接続できると、ステータスに「Progress >> 100%」と表示されます。 プロファイルに追加 ボタンをクリックします。



•正しく追加されると、プロファイルリストに追加されます。

### 接続がうまくいかないとき

- ●100%にならない場合は、手順 5 ~ 7 をくり返してください。
- ●100%になっても無線通信できない場合、「WPSプロファイルリスト」にある接続先の SSID\*を選択し、画面右側の 接続 をクリックしてください。

※弊社製無線ルータをご使用の場合、"logitec11aXX"、"logitecXX"(XXはいずれも、00~99の任意の数字) または "logitecuser"のいずれかが表示されます。表示される SSIDは、ご使用のモデルによって異なり ます。

#### 9 これで無線親機との接続作業は完了です。P42「3. インターネットに接続する」へ進みます。

Logitec クライアントユーティリティの右上にある をクリックして、画面を閉じます。再び表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(→P24手順 3)。

### プロファイル機能について

 本製品を接続したパソコンで、複数の無線親機に接続する場合は、無線LAN設定をプロファ イルに保存することができます。⟨WPS⟩画面の プロファイルを追加 をクリックします。 プロファイル機能の詳しい説明は、P46「プロファイルの登録方法」をお読みください。

#### 手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)

WPS機能がない無線LAN環境では、無線親機に設定された無線LANの設定内容を本製品に 設定します。ここでは、セキュリティ機能として、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSKのいずれ かを設定する手順も含めて説明しています。

#### 1 接続作業をはじめる前に、無線親機に設定されている無線LAN設定の項目を確認して メモします。

#### ●設定値メモ

注意

設定名	項目名	無線親機側の設定値
設定値A	SSID	
設定値B	認証方式	□ Open □ Shared □ WPA ※ □ WPA-PSK □ WPA2 ※ □ WPA2-PSK
設定値C	暗号化	□Non (データを暗号化しない) □WEP □TKIP □AES
	WPA-PSK WPA2-PSKの場合	パスフレーズ=
設定値D	WEP の場合	・キー番号= ・入力する文字形式 □ ASCII文字 □ Hexadecimal(16進数) ・暗号キー=
IEEE802.1x 使用する場	認証を 湯合	ネットワーク管理者にセキュリティ設定を依頼するか、ネットワー ク管理者に必要な設定内容をお尋ねください。 設定に関する説明はP35「802.1x認証について」をお読みください。

※セキュリティに関する項目は、セキュリティ機能を使用している場合にメモしてください。なお、各 項目の選択条件によって、表示される設定名の項目は変化します。

※WPAおよびWPA2は、IEEE802.1x認証との組み合わせで、WPAまたはWPA2を使用する場合です。パ スフレーズキーを使用する場合は、WPA-PSKまたはWPA2-PSKになります。

ここに設定値を記載した場合は、第三者に見られないようにご注意ください。

#### 26

- 2 本製品を接続したパソコンを、インターネットに接続可能な状態である無線親機の近くに置きます。
- デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitec クライアントユーティリ ティ」のアイコンを右クリックし、[クライアントモードの起動]をクリックします。



• Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。



リストに接続可能な無線親機の「SSID名」が表示されますので、接続したい SSIDを選

※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

#### SSIDの秘匿機能をご使用の場合

「ブロードキャストSSID」「SSIDステルス」など、SSID名を設定ツールのリストに表示させない機能を使用している場合は、リストにSSID名が表示されません。この場合は以下の手順で接続する無線LANのSSIDなどを手動で入力してください。



- ❷ 追加 をクリックします。
- ●「プロファイル名(例: My Home)」と「SSID(あらかじめメモした設定値Aの内容)」を入力します。※ SSIDは大文字と小文字が区別されます。
- ④ 手順 5 へ進みます。

5 必要に応じてプロファイル名を変更したり、オプションを設定します。

Y Log	gitecクラ・	イアントユーティ	ィリティ				×
707	<b>7</b> アイル	上上 AP一覧	GoS	() WPS	 電波ON∕OFF	バージョン	
87 27	初 >>	0	SSID	● チャンネル	④ シグナル AP List >>		□ dBm表示
	logitec 11	sXX	ł	5 108 a	100X		
	logitecXX		k	ራ፣ <b>ይ</b> g	<b>0</b> 47 100%		
-	スキャン	プロフ	アナイル追加	接続	-		_
	設定	1212:	方式/暗号化	802.1x			
	707	PRI	DF1			ブシン インフラストラク	75+>- ▼
	_	SSID >> log	tec 1 1aXX		· 送信出步	J≫ Auto	•
		カモード >> 〇 RTS しきい値 Fragment しきい	CAM Y/直	PSM 0 256	2 2 ن 2	347         2847           346         2846	L 15HL
				ок	++>t	zik	

- •「プロファイル名」の初期値は「PROF (+設定順の番号)」です。HOME、OFFICEなど分か りやすい名前に変更できます。
- •その他のオプションの説明はP46「プロファイルの登録方法」をお読みください。
- 6 【認証方式/暗号化】タブをクリックします。ただし、セキュリティ設定をしない場合は、 手順 10 へ進みます。



R

■ あらかじめメモした 「設定値 B」 を参考に 「認証方式」 を選択します。 7 設定 認証方式/暗号化



#### 8 あらかじめメモした「設定値C」を参考に「暗号化」の方式を選択します。



※画面は「認証方式」でWPA2-PSKを選択した場合の例

9 暗号キーを入力します。「認証方式」の選択内容によって暗号キーの設定項目が異なり ます。

#### 802.1x認証をご使用の場合

ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って、【802.1x】 注意 タブに表示される項目を設定してください。設定が終われば、手順 📶 へ進みます。設定 に関する説明はP33「802.1x認証について」をお読みください。

#### ●WPA-PSK/WPA2-PSKを選択した場合

「WPAプレシェアードキー」に、あらかじめメモした「設定値D」の暗号キーを入力します。「パ スワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示されます。



#### ● WEP を選択した場合

あらかじめメモした「設定値D」の内容を設定します。



- 使用するWEPキー番号をクリックします。
- ② 文字形式を選択します。ASCII文字を使用する場合は、「▼」ボタンをクリックして変更 します。
- ③ 暗号キーを入力します。「パスワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示さ れます。



「WEP」では、WEPキーの文字だけでなく、使用するキー番号、文字形式も無線親機と全く 同じに設定する必要があります。



#### プロファイル画面が表示されます。プロファイルリストで設定したプロファイルを選 択し、 接続 をクリックします。



#### 12 正常に接続できると、「接続状態 >> 100%」と表示されます。

ステータス>> 情報>> チャンネル>>	logitec11aXX <> リンクアップ [送信出力 >>:100%] 1 <> 2412 MHz: central channel : 1	秋徳状態シ 1008
記録方式>>> 昭君大式>>> 暗号化>> ネットワークタイブ>> IPアドレス>> サブキットマスク>>> サブキットマスク>>> ザブォルトゲートウェイ>> デフォルトゲートウェイ>> BW>>> 20 GI>> short MCS	WPA2-PSK AES インプラストラクチャー 192,1882,100 255,555,556 192,1882,1 HT SNR0 >> 27 SNR0 >> 27 >>> 15 SNR1 >> 29	送信 リンク速度(2) 144.4 Meps スルーブット>> 1056 Kbps 受信 リンク速度(2) 78.0 Meps スルーブット>> 26.4 Mex スルーブット>> 26.5 Meps スルーブット>> 26.5 Meps スルーブット

### 13 これで無線親機との接続作業は完了です。P40「3.インターネットに接続する」へ進みます。

Logitecクライアントユーティリティの右上にある をクリックして、画面を閉じます。再び表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします(→P28手順 3)。

#### 802.1x 認証について

認証方式に「Open」を選択して暗号化に「WEP」を選択している場合、または認証方式に「WPA」「WPA2」を選択している場合は、「IEEE802.1x認証」を使用することができます。 IEEE802.1x認証は、オフィスなど大規模なネットワークでユーザー認証を厳格に扱う場合 に使用されます。

IEEE802.1x認証を使用する場合は、ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って設定してください。

#### ◆【802.1x】タブ



#### ●IEEE802.1x認証を有効にするには

認証方式で「Open」または「WPA」、「WPA2」のいずれかを選択すると、「802.1X」が有効に なりますので、□をクリックします。青色が有効(IEEE802.1x認証を使用する)な状態です。

設定	認証方式/暗	号化	802.1×				
	認証方式>>	Open	•	暗号化>>	WEP	-	802.1X
WPAプレ	シェアドキー>>						

#### ●設定方法

- ●【802.1x】タブをクリックし、必要な内容を設定します。
- 認証方式を選択します。
- 3 認証方式に「PEAP」を選択した場合に[プロトコル]を選択します。
- ④ ネットワーク管理者の指示内容に従って、【ID/パスワード】、【認証書】、【認証サーバ】 の各タブの必要な項目を入力します。
- ⑤ 設定が終われば、○K をクリックして設定を保存します。

#### Ad hoc モードで接続する

無線親機を使わずに、無線子機同士で直接通信するAd hocモードでの接続方法について説明します。Ad hocモードの設定を始める前に、無線子機のドライバおよびクライアントユー ティリティのインストールを完了しておいてください。なお、Ad hocモードでは、WPS機 能は利用できません。

#### ● Ad hoc モードを設定するには

●設定値メモ

Ad hocモードで使用する場合は、必ずいずれかの無線子機について手動でSSIDやセキュリ ティ設定をおこなってください。

設定した1台の無線子機を起動し、他の無線子機は、クライアントユーティリティの「AP 一覧」からSSIDを選択することで、セキュリティ設定を手動で入力するだけで設定を済ま せることができます。

接続作業をはじめる前に、Ad hocモードで使用する無線LAN 設定の項目を決めます。

設定名	項目	設定値
設定値A	SSID	
設定値B	チャンネル	ch
設定値C	認証方式	□ Open □ WPA2-PSK
設定値D	暗号化	□Non (データを暗号化しない) □WEP □AES
	WPA2-PSKの場合	パスフレーズ=
   設定値E	WEP の場合	・キー番号= ・入力する文字形式 □ ASCII文字 □ Hexadecimal(16進数) ・暗号キー=

※セキュリティに関する項目は、セキュリティ機能を使用している場合にメモしてください。なお、各 項目の選択条件によって、表示される設定名の項目は変化します。

※Ad hocモードにおけるセキュリティ設定は、WEPまたはWPA2-PSK (AES)のいずれかになります。



#### 2 デスクトップ画面の右下の「タスクトレイ」にある「Logitec クライアントユーティリ ティ」のアイコンを右クリックし、[クライアントモードの起動]をクリックします。



• Logitec クライアントユーティティの画面が表示されます。

#### **3** ツールバーの[プロファイル]を選択し、追加 をクリックします。



• 設定画面が表示されます。

#### **4**「SSID」に設定値Aを手動で入力し、「ネットワークタイプ」で[アドホック]を選択し ます。



※画面に表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で表示される内容とは異なります。

注意

\_5\_\_「手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)」の手順 [5]~ [9] (P29・P30)を参考に、あらかじめ決めた設定値(P36の手順 1000の内容)を入力 します。

設定 認証方式/暗号化	802.1x			
プロファイル名>> PROF1		ネットワークタイプ>>	アドホック	-
SSID >> logitectestuser	-	送信出力 >>	Auto	•
		<sup>」</sup> ブリアンブル>>	Auto	•
省電力モード>>> 🥥 CAM	Ø PSM	チャンネル>>	1	•
RTS しきい値	0		2347	
□ Fragment しきい値	256		2346	□診断



#### 6 設定が終われば、OK をクリックし、設定を保存します。



#### 8 他のパソコンに接続した無線子機のクライアントユーティリティを起動します。

弊社製の無線子機でも、本製品と異なるクライアントユーティリティを使用している場合 R や、他社製品の無線子機の場合は、それぞれの説明書をお読みになり、P34手順 **11**の 内容を設定してください。

#### 9 リストから手順 5 で設定した無線子機の「SSID (設定値A)」を選択し、 プロファイル追加をクリックします。



設定画面が表示されます。

10 おもな設定は自動的に接続相手の設定が反映されます。必要に応じて、プロファイル 名や他の項目を設定します。



•「ネットワークタイプ」は必ず「アドホック」を選択します。 • SSIDとチャンネルは、接続相手と同じ設定にします。

#### プロファイルリストに登録されます。

▼ Logitecクライアントユーティリティ	×
プロファイル AP-覧 Gos WPS 電波の	
ブロファイルリスト	
PROF1 kertectestuser 4	プロファイ/Ne3> PROF1 SSID >> logitectestus. キットワークタイプ>> アドホック 記録方式>> Open 暗者(1>> WEP 昭和2: >> NO 送信出力 >> Ano 子ャンネル>> 1 名電力モード>> /va RTIS_まで(紙>> n/s
道加編集 削除 接続	Fragmentしき、)値》 n/a

<sup>•</sup>これで1台目の無線子機の設定は完了です。

11 セキュリティ機能を設定している場合は、【認証方式/暗号化】タブをクリックし、セ キュリティ機能を設定します。

#### クリック 設定 認証方式/暗号化 <WPAブレシェアドキー>> WEP+-□ パスワードの表示 ◯ Key#1 886438866 -Hex 🙆 Key#2 -Key#3 Key#4 OK キャンセル

#### 設定の方法について $\mathbb{R}^{\prime}$

「手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)」の手順 **7** ~ **9** (P32)を参考 にセキュリティ機能を設定します。

Ad hocモードで使用できるセキュリティ機能は、WEPまたはWPA2-PSK (AES) の2種類だ けです。





14

• Logitec クライアントユーティリティの右上にある 💌 をクリックして、画面を閉じま す。再び表示するときは、Windows画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックしま す(→P35手順**2**)。

#### **12** すべての設定が終われば OK をクリックします。



13 プロファイル画面が表示されます。ここで設定したプロファイルをリストから選択し、 接続をクリックします。



### インターネットに接続する

無線LANがつながれば、無線LANを経由してインターネットに接続できるかテストします。

Internet Explorer などのWeb ブラウザを起動します。

2 Webブラウザからお好みのホームページに接続し、正常に表示されることを確認しま

1

す。 🖉 ロジテック株式会社 パソコン周辺機器・各種デジタル機器 メーカー - Windows Internet Explorer - • × 🕞 🕞 🗢 🕒 http://www.logitec.co.jp/ ▼ 🗟 47 🗙 🖸 logiter 0 . 合 お気に入り 👍 🍘 おすすめサイト ▼ 🔊 Web スライス ギャラ… ▼ 〇 ロジテック株式会社 パソコン周辺機器・各種デ... 눱 🔹 🗟 🔹 🖙 ページ(E) 🔹 セーフティ(S) 🔹 ツール(Q) 🔹 🔞 🔹 Logitec 🗈 対応情報 🔹 法人様向けサービス 🗈 サイトマップ 🗈 採用情報 RSS 🔝 検索 製品・サービス WEBストア \*ロジテックPBO ダウンロート 会社案内



#### ロジテックWeb サイト http://www.logitec.co.jp/

# **Chapter 3**

## 詳細設定 編

. . . . .

Logitecクライアントユーティリティを起動すると、〈AP一覧〉画面が表示されます。〈APー 覧〉画面は、本製品が電波を受信可能な範囲にある無線 APを SSID 別にリストで表示する画 面です。ここでは、〈AP一覧〉画面および画面の基本的な内容について説明します。

#### ◆〈AP一覧〉画面



 無線AP側で「ブロードキャストSSID」「SSIDステルス」などSSIDを秘匿する機能を有効に しているSSIDについては、画面に表示されません。

#### ●ツールバーの説明

<b>ม</b> ี วื่นวราง	本製品のプロファイル機能により登録したプロファイルの情報を表示しま す(→P45)。
上上 AP—覧	本製品が電波を受信可能な範囲にある無線APをSSID別にリストで表示します。
QoS	QoSを必要とするストリーミングなどのマルチメディアデータの転送規格である「WMM (Wi-Fi Multimedia)」について設定できます (→ P51)。
<b>P</b> S	WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能の設定をします。「設定ボタン」「PIN コード」 のいずれにも対応します (→P53)。

€ 電波ON/OFF	このアイコンを押すたびに、本製品からの電波の発信をオン/オフにできます。電波の発信がオンのときは緑色、オフのときは赤色で表示されます。
()	本製品の情報を表示します。本製品のアップデートやサポートで必要になる
バージョン	ことがあります(→P55)。

#### ●項目の説明

整列	一覧に表示される接続先について、SSID、チャンネル、シグナルの3項目を、 選択した項目で並び替え(ソート)ができます。
dBm表示	電波の受信感度を「%」の替わりに「dBm」で表示します。
スキャン	周囲の電波の状態を再スキャンします。リストが更新されます。
プロファイルを追加	リストで選択したSSIDの設定をプロファイルに保存します。プロファイル についてはP45「2.プロファイル画面」を参照してください。
接続	リストで選択したSSIDを持つ無線親機に接続します。セキュリティが設定 されている場合は、【認証方式/暗号化】タブが表示されます。

#### ステータスの表示

Logitec クライアントユーティリティの画面右下にある をクリックすると、本製品および接続中の無線LAN環境の詳細なステータスを表示することができます。



#### ◆〈ステータス〉画面





本製品は、プロファイル名を付けることで、複数の無線LAN環境(SSIDやセキュリティ設定 など)を保存することができます。接続先にあわせて、保存したプロファイルを切り替える ことで、異なる無線LAN環境に簡単に接続できます。

#### ◆〈プロファイル〉画面



#### ●ボタンの説明

追加	新しいプロファイルを追加します。登録方法は、P46「プロファイルの登録方法」 をお読みください。
編集	リストで選択したプロファイルの設定内容を編集 (変更) できます。編集方法につ いては、P46「プロファイルの登録方法」を参考にしてください。
削除	リストで選択したプロファイルを削除します。
接続	リストで選択したプロファイル情報をもとに、接続先にアクセスします。

#### プロファイルの登録方法

プロファイルを登録する方法は、以下の3通りあります。あらかじめ無線親機に設定されたSSIDを用意しておきます。

手動設定による登録	手動ですべての項目を入力します。セキュリティ機能をご使用の場合、あら かじめ無線親機に設定されたセキュリティ情報を用意しておきます。
AP一覧より追加	AP 一覧に表示されている SSID について、取得可能な情報を自動的に登録し ます。ただし、セキュリティ設定など自動では取得できない情報は、手動で 入力する必要があります。 「AP 一覧」から、プロファイルを登録したい接続先を選択し、[プロファイ ルを追加]ボタンをクリックします。「手動設定による登録」の手順を参考に 不足の情報を設定してください。
WPSプロファイル リストより追加	WPS機能で取得した情報をプロファイルとして保存します。 〈WPS〉画面で「WPSプロファイルリスト」から、プロファイルを登録したい 接続先を選択し、[プロファイルに追加]ボタンをクリックします。すべての 情報が自動的に登録されます。必要に応じてプロファイル名をお好みの名称 に変更してください。

#### 手動設定による登録

ここでは、手動設定による登録方法について説明します。AP一覧より追加、WPSプロファ イルリストより追加および登録済みのプロファイルを編集する場合も、この説明を参考に 設定してください。



#### 2 【設定】タブの内容を設定します。

▼ Logitecクライアントユーティリティ	×
単語 ユー の の の の の の の の の の の の の の の の の の	VOFF バージョン
	プロファイル名>>
	SSID >>
	ネットワークタイプ>>
	#201#方式>> 時号化>>
	802.1x >>
	送信出力>>
	ナヤンイル>>> 省電力モード >>
1000	RTSLきL /値>>
<b>追加</b> 編集 削除 強烷	Fragment(JE)、作用>>
設定 認証方式/暗号化 802.1×	
プロファイル名>> HOME ネット	ワークタイプ>>> インフラストラクチャー 🔻
SSID >> logitecHOMEuser	送信出力 >> Auto 🗸
	プリアンブル>>> Auto 👻
省電力モード>>> 〇 CAM	
RTS しきい値 0	2347 2347
□ Fragment しきい値 256	
ОК	キャンセル

- •無線親機に接続して使用している場合は、プロファイル名とSSIDの設定だけでかまいません。その他の項目は初期値が標準的な設定値になっています。
- ・無線子機同士で接続する場合は、さらに「ネットワークタイプ」を[アドホック]に変更します。

#### ●項目の説明

プロファイル名	半角英数字でわかりやすいプロファイル名を入力します。
SSID	半角英数字でSSIDを入力します。大文字と小文字を区別して入力します。 「SSID」の[▼]ボタンをクリックすると、現在接続可能なSSIDのリストから 選択できます。
ネットワークタイプ	無線親機と接続する場合は[インフラストラクチャー]を、無線子機同士で直 接接続する場合は[アドホック]を選択します。(初期値:インフラストラク チャー)
送信出力	「Auto (環境にあわせて自動調整)」、100%、75%、50%、25%、10%、 Lowest (電波を出力しない)から選択できます。
プリアンブル	Ad hocモードの場合に設定できます。無線通信の同期をとるプリアンブル 信号の種類(長さ)を選択します。「Auto(ショートとロングの両方に対応)」、 「Long(ロングのみに対応)」から選択できます。
チャンネル	Ad hocモードの場合に、チャンネルを選択できます。
省電力モード	インフラストラクチャーモードの場合に設定できます。 (初期値:CAM) CAM:通常モードで使用します。 PSM:省電力モードで使用します。消費電力は抑えられますが、通信が不安 定になる場合があります。

RTS しきい値	本製品がRTS (送信要求) 信号を送信するパケットサイズを設定します。(初 期値:2347)
Fragment しきい値	フラグメントしきい値を設定します。パケットが設定サイズを超えた場合に 分割して送信します。(初期値:2346)

#### 3 【認証方式/暗号化】タブをクリックします。ただし、セキュリティ設定をしない場合は、 手順 7 へ進みます。

ブロファイル名>> HOME		ネットワークタイプ>>	インフラストラクチ	-+- <b>-</b>	
SSID >> logitecHOMEuser		送信出力 >>	Auto	-	
		ゴリアンゴル>>	Auto	~	
省電力モード>>> 〇 CAM	Ø PSM				
□ RTS しきい値	0		2347		
□ Fragment しきい値	256	2846	2346	□診断	



#### 設定 認証方式/暗号化 暗号化>> AES 🔻 認証方式 WPA2-PSK WPAブレシェアドキ・ Open • Shared WEP+-• WPA 選択する A Key#1 WPA-PSK WPA2 A Key#2 WPA2-PSK CCKM O I 0 OK キャンセル





※画面は「認証方式」でWPA2-PSKを選択した場合の例

6 暗号キーを入力します。「認証方式」の選択内容によって暗号キーの設定項目が異なり ます。

#### 📉 802.1x 認証をご使用の場合

▲ ネットワーク管理者に設定を依頼するか、ネットワーク管理者の指示に従って、【802.1x】
 注意 タブに表示される項目を設定してください。設定が終われば、手順 7 へ進みます。設定
 に関する説明はP33「802.1x認証について」をお読みください。

#### ●WPA-PSK/WPA2-PSKを選択した場合

「WPAプレシェアードキー」に暗号キーを入力します。「パスワードの表示」をチェックする と、入力した文字が表示されます。







- 使用するWEPキー番号をクリックします。
- ② 文字形式を選択します。ASCII文字を使用する場合は、[▼]ボタンをクリックして変更します。
- ③ WEPキーを入力します。「パスワードの表示」をチェックすると、入力した文字が表示 されます。

「WEP」では、WEPキーの文字だけでなく、使用するキー番号、文字形式も無線親機と全く 同じに設定する必要があります。



8 プロファイル画面に新しいプロファイルが追加されます。接続を確認する場合は、プ ロファイルリストで設定したプロファイルを選択し、 接続 をクリックします。



### QoS画面

QoS (Quality of Service) は特定の通信について、あらかじめ使用する帯域を予約しておくこ とで、その通信の速度を保証する機能です。本製品ではQoSを必要とするストリーミング などのマルチメディアデータ転送の規格である「WMM (Wi-Fi Multimedia)」を利用するこ とができます。



3

この機能を利用するには、無線 AP 側にもこの機能があり、設定が有効になっている必要が あります。

#### ◆〈QoS〉画面

🍸 Logitecクライ	(アントユーティ	リティ						×
<b>ビー</b> プロファイル	▲▲ AP一覧	QoS	Ø WPS 1	♀ 電波oN/c	FF バージョ	2		
- WMM設定状態 WMM	≰ 1 ≫ 有効	省電	り設定>> 無効			Direct	Link >> 無効	
	WMM有効							
	□ <sup>WMM-</sup> 省電	力有効						
	AC_E	BK 🔲 AG	D_BE	AC_VI	AC_VO			
	Direct Link	、設定有効						
	MAG7FL				84470F>>>	60 sec		
							適用 設定解除	•

#### ●項目の説明

WMM有効	WMM (Wi-Fi Multimedia) により安定したストリーミング通信をするための 帯域を優先的に確保するかを設定します。(初期値:無効)
WMM-省電力有効	WMMの拡張機能である省電力設定ができます。WMMが有効な場合に設定 可能です。消費電力を抑えながらWMMを利用できますので、モバイルでの 利用に適しています。4種類のアクセスカテゴリ(AC)についての有効/無効 が選択可能です。(初期値:無効)
Direct Link 設定有効	指定したMACアドレスを持つ無線子機と直接データ転送する「Direct Link」 機能について設定します。WMMが有効な場合に設定可能です。 [Direct Link設定有効]を有効にした場合は、通信相手となる無線子機の MACアドレスを入力し、Direct Linkのタイムアウト値を設定します。この 時間以内に通信相手とのリンクが確立しない場合は切断します。 (初期値:[Direct Link設定有効] 無効、[MACアドレス] 未入力、[タイムア ウト値] 60秒)

#### ●MACアドレスの登録

Direct Link設定有効をオン(有効)にした場合は、MACアドレスの入力欄に2桁ずつMACアドレスとタイムアウト値を入力し、「適用」をクリックします。

MAC7/FLZ>> 00 11 22 33 44 55	タイムアウト>>> 60 sec	
		適用
		設定解除

• 設定解除 をクリックすると設定を解除します。



WPS (Wi-Fi Protected Setup)機能の設定をします。この機能を使うと「WPS設定ボタンを押 す」または「PINコードを入力する」のいずれかの作業で、簡単にセキュリティ機能付きの 無線LAN設定ができます。この機能を利用するには、接続する無線親機もWPS機能に対応 している必要があります。

なお、ここでは画面の各項目について説明しています。WPS機能による無線親機との接続 手順についてはP21「WPSの設定ボタンを使って接続する」をお読みください。

🔟 Logitecクライフ	アントユーラ	ティリティ					×
<b>มี</b> ว่าวราน	山 AP一覧	QoS	() WPS	● 電波ON/OFF バー			
		·	WPSアクセスポイン	トリスト			
ID :		logitec 11aXX			108	-	設定情報
ID :		logitecXX			6	1	PIN⊐-F
			WPSプロファイル	リスト			し 設定モード
▶ logitec11aXX					9		レジストラ・
							同并約回
PIN				Progress >> 10	1%		一後応 Rotate
WPS			PIN - Get WPS	profile successfully.			切断
							JUJPHINCEN

### ●項目およびボタンの説明

**♦**⟨WPS⟩画面

WPS アクセス ポイントリスト	WPS機能に対応したアクセスポイント (無線親機) のリストを表示します。左 からSSID、MACアドレス、使用チャンネル、セキュリティ設定の有無です。
WPSプロファイル リスト	WPS接続したプロファイルのリストを表示します。
PIN	PINコードを使用して無線親機と接続するときに、このボタンをクリックします。
WPS	WPS機能の設定ボタンを使用して無線親機と接続するときに、このボタンを クリックすることでWPS設定を実行できます。
スキャン	周囲の電波の状態を再スキャンします。リストが更新されます。
設定情報	WPSの設定情報画面を表示します。
PINコード	現在の「設定モード (レジストラまたは Enrollee)」における PIN コードを表示 します。 設定モードが[Enrollee]のときは、[更新] ボタンをクリックすることで PIN コードを更新することができます。

設定モード	PINコードの設定モードを選択します。 レジストラ:無線親機に設定されたPINコードを本製品に入力して、無線LAN を確立する場合に選択します。 Enrollee:本製品に設定したPINコードを無線親機に入力して、無線LANのリ ンクを確立する場合に選択します。
詳細	プロファイルリストにあるプロファイルを選択しているときにボタンが有効 になります。 このボタンをクリックすると、選択したWPSプロファイルの設定情報が画面 下に表示されます(下記、欄外参照)。
接続	WPSプロファイルリストにあるプロファイルを選択し、このボタンをクリッ クすると、選択したプロファイルで接続します。複数のWPSプロファイルが ある場合に、接続先を選ぶことができます。
Rotate	WPSプロファイルリストにプロファイルが複数ある場合、このボタンをクリックすることで、接続可能な次のプロファイルを自動的に選択して接続します。
切断	接続中または接続を試みているときに、このボタンをクリックすると、接続 を切断または中止します。
プロファイルに 追加	WPS機能に関係なく、すべてのプロファイルを保存する〈プロファイル〉画面 (→P45)のプロファイルリストのほうにも登録します。

#### ●WPSプロファイルの詳細画面

ogitecクライアントユー	ティリティ			×
■ よよ ファイル AP一覧	Que S		- y=y	
	WPSアク	セスポイントリスト		
ID :	logitec 11aXX	******	108	 
ID :	logitecXX		6 📍	PIN
	WPS	ロファイルリスト		正新
logites 11aXX			•	レジストラ・
				<u> </u>
PIN		Progress >>> 1	0.0%	Rotate
WPS	PIN ·	Get WPS profile successfully.		してアマイルと言われ
51	iID>> logitec   laXX			
	I			
- 1985	-+			
agair 75	144.55 WPA-PSK	■ 暗ち10>>  1>	up 🗾	
キーの長	č≫ 5	エ キーインデックス >> 1	Ψ	
キーパスワー	*) >>			
	□パスワードの参	示		
		0K ±5°471		

詳細」をクリックすると、プロファイルの設定情報を表示します。

### バージョン画面

本製品のハードウェア、設定ユーティリティ、ドライバのバージョンなど、本製品の情報 を表示します。本製品のアップデートやサポートで必要になることがあります。

#### ◆〈バージョン〉画面

5

Logitecクライ	(アントユーティ	リティ						(
<b>ビー</b> プロファイル	스스 AP뺩		<b>S</b> WES	♀ 雷波ON/OFE				
							7	
		Copyright(C)Lo	ogitec Corp.					
	ユーティリ	ティーバージョン>>	3.1.4.0		日付≫	04-12-2011		
	ドラ	イバーバージョン>>	3.1.3.0		日付>>	05-26-2010		
		DLL バージョン>>	1.0.4.0		日付>>	12-10-2009		
	EEPI	ROM バージョン>>	1.4	ファームウェフ	アバージョン>>	0.23		
		MACアドレス>>						
					ID			
				www.codirec.co	.or			

#### ●ボタンの説明

WWW.LOGITEC.CO.JP	ロジテックホームページに接続します。インターネットに接続できる環
	境が必要です。

# **Appendix**

. . . . . . .

# 付録編

. . . . . .

. . .

### トラブルシューティング

#### 無線 LAN 関係のトラブル

添付CD-ROMのセットアップメニューから閲覧できる「FAQ」もご参照ください。

#### ●無線LANがつながらない。

- ①通信モードを正しく設定していますか? Ad hocモードの場合は、プロファイルの設定 で、Ad hocモードを使用するように設定する必要があります。P36「Ad hocモードで接 続する」を参照してください。
- ②ネットワーク設定で実際のネットワーク環境に応じたプロトコル、サービスなどの設定 をしていますか? プロトコル (TCP/IPなど)、クライアント (Microsoft Networkクライ アントなど)、サービス (Microsoft Network共有サービスなど)を環境に応じて設定する 必要があります。
- ③ルータなどのDHCPサーバ機能を使用せずにインターネットプロトコル「TCP/IP」を利用 する場合は、各パソコンに手動でIPアドレスを割り当てる必要があります。
- ◆CATVインターネットなどでは、回線事業者からIPアドレスを指定される場合があります。 その場合は指示に従ってください。
- ④本製品のセキュリティ設定やアクセスポイントのMACアドレスフィルタリング設定は正しいですか? セキュリティ設定は、無線LANネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定にする必要があります。また、MACアドレスフィルタリングを設定していると、設定条件によっては無線LANに接続できない場合があります。

#### ● Ad hoc モードでつながらない。

無線クライアントのうち1台は、必ずSSIDを設定してください。

- ●セキュリティ機能を設定後に無線LANがつながらない。
- ①セキュリティ設定は、同じ無線LANネットワーク上にあるすべての機器で同じ設定になっている必要があります。設定が少しでも異なる機器はネットワークに接続することができせん。
- ②各セキュリティ機能で使用するパスワードや暗号などの文字列は大文字と小文字が区別 されたりします。また、意味のない文字列は入力ミスが発生しやすいので特に注意して 確認してください。
- ◆セキュリティ設定でのトラブルのほとんどがスペルミスや設定ミスですのでよく確認してください。
- ③設定を変更した直後や設定が正しい場合は、アクセスポイントを含め、すべての機器の 電源を入れ直してから接続してみてください。

#### ● WPS がつながらない。

①もう一度初めからやりなおしてください。

② PINコードによる設定の場合、PINコードの設定モードや、入力した PINコードが誤って いることがあります。もう一度初めからやりなおしてください。

### WPS機能を利用した接続に失敗する場合

 WPS機能を利用した接続に繰り返し失敗する場合は、手動で接続してください。手動での 接続方法については、P27「手動設定で接続する(WEP/WPA-PSK/WPA2-PSKを使う)」をお 読みください。

#### 共通のトラブル

#### ●インターネットに接続できない。

- ①TCP/IPプロトコルが正しく設定されているかを確認してください。OSの[ネットワーク] 画面でTCP/IPプロトコルが設定されているかを調べてください。見あたらない場合は、 TCP/IPプロトコルを追加してください。
- ②DHCPサーバ機能を使用していない場合は、IPアドレスを手動で割り付けてください。 OSのTCP/IPのプロパティにある[IPアドレス]タブで設定します。
- ③TCP/IPプロトコルの設定が正しいかを確認してください。プロバイダによって、IPアドレスを自動取得する場合と固定IPアドレスを指定する場合があります。プロバイダから 提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。
- ④プロバイダから提供された情報をすべて設定したかを確認してください。IPアドレス以外にも、識別情報の指定などが必要なことがあります。プロバイダから提供されるマニュアルで確認のうえ、正しい設定をおこなってください。

#### ●本製品の設定は正常に終了したが、ネットワークパソコンを開くと「ネットワークを参照 できません。」のエラーが表示される。

①正常にネットワークの設定ができていない可能性があります。もう一度、デバイスマネージャなどで本製品の設定を確認し、OS側が本製品を正常に認識しているか調べてください。

#### ●他のパソコンのファイルやプリンタの共有ができない。

ネットワーク設定をしましたか?

- 無線LANが正常に動作していてもネットワーク設定ができていないとファイルの共有や プリンタの共有はできません。
- ②ネットワークには接続できて相手側へ入れるようになったが、相手側のドライブやプリンタの使用ができないときは次の点を確認してください。
- ・利用者がアクセスを許可するユーザーとして登録されていますか。ユーザーが登録され ているか確認してください。
- ・利用者が共有フォルダにアクセスできるように設定していますか? また、アクセス内 容を正しく設定していますか。NTFSフォーマットのハードディスクの場合は、さらにセ キュリティ設定でも利用者を登録しておく必要があります。

#### ● Windows XP でインストールを実行すると、「Wlanapi.dll が見つかりません」と表示され ます。

Windows XPで「セットアップツール」を実行すると、「Wlanapi.dllが見つかりません」と表示されることがあります。この場合、ご使用のWindows XPのエディションが SP2以前の可能性があります。以下の操作でWindows XPのエディションを確認してください。

①Windows XPのデスクトップ画面にある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックします。
 ②リストの「プロパティ」を選択します。〈システムのプロパティ〉画面が表示されます。
 ③【全般】タブにある「システム」項目に、「Service Pack 3」という表示があるかを確認します。

◆「Service Pack 3」という表示がない場合は、Windows XPを「SP3」にアップデートする必 要があります。

 $[スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [Windows Update] などを使って、SP3 にアップ$ デートしてください。

<del>.</del>	
Microsoft Windows XP	
Professional	
Version 2002	
Service Pack 2 ———	<sup>—</sup> この部分が「Service Pack 3」になっている必要があります。

Service Pack 2の画面例

シス

#### ● Windows XP でネットワーク設定ができない。

Administrator 権限でログオンしていますか? ネットワークの各種設定には Administrator 権限がないと設定できない項目があります。

#### ● Windows Vista で[ユーザーアカウント制御] ダイアログが表示される。

Windows Vistaでは、パソコンの利用者が意図しない設定変更を防ぐため、重要な設定項目 を変更するときに[ユーザーアカウント制御]ダイアログを表示して確認を促すようになっ ています。意図した操作であれば[許可]をクリックしてそのまま操作を続けて問題ありま せん。

### 2 ユーティリティとドライバの削除方法





Windows Vistaの場合

[クライアントユーティリティの削除]を実行すると、〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されますので、「続行」をクリックします。

#### 2 はい をクリックします。



**3** アンインストール完了のメッセージが表示されます。 完了 をクリックして、パソコ

#### ンを再起動します。



### 補足事項

3

#### 補足1:Windowsのユーザー権限の確認方法

Windowsにログオン中の現在のユーザー権限は、以下の方法で確認することができます。 ログオン中のユーザーに管理者権限がない場合は、管理者権限のあるユーザーでログオン するか、現在のユーザーの権限を変更してください。

#### ● Windows 7/Vistaの場合

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- ・ リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。
- ② コントロールパネルの「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」→[ユーザーアカウント]の順でクリックします。
- 3 〈ユーザーアカウントの変更〉画面が表示されます。
- ④ 画面右に現在のアカウントと権限が表示されます。
- ⑤ 現在、設定されているアカウントが表示されます。ログオンしているアカウントが 「Administrator」になっていることを確認します。

#### ● Windows XP の場合

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。
- ・リストの右上に現在ログオン中のアカウント名が表示されますのでメモします。

#### (カテゴリ表示の場合)

- 2 [ユーザーアカウント]をクリックします。
- ⑤「コントロールパネルを選んで実行します」の[ユーザーアカウント]をクリックします。
- ④「変更するアカウント」の下に、アカウントが一覧で表示されます。ログオンしているア カウントが「コンピュータの管理者」となっていることを確認します。

#### (クラシック表示の場合)

- 2 [ユーザーアカウント]をダブルクリックします。
- ③「変更するアカウント」の下に、アカウントが一覧で表示されます。ログオンしているア カウントが「コンピュータの管理者」となっていることを確認します。
- ④ アカウントの変更(アカウントを変更する)をクリックします。

#### 補足2:本製品を取り付けたパソコンのIPアドレスを知りたいとき

本製品のLogitecクライアントユーティリティからIPアドレスを知ることができます。

● Logitec クライアントユーティリティを起動します。

- ② Logitec クライアントユーティリティの右下にある \_\_\_\_ をクリックします。
- ・ 〈ステータス〉画面が表示されます(→P44)。
- ⑤「IPアドレス」に、無線クライアントを取り付けたパソコンのIPアドレスが表示されます。

#### 補足3:ドライバとユーティリティの削除方法

本製品のドライバおよびLogitecクライアントユーティリティを削除(アンインストール)したい場合は、以下の手順でアンインストールしてください。ドライバを残し、Logitecクライアントユーティリティだけをアンインストールすることはできません。

- Windowsのデスクトップ画面左下の[スタート]→[すべてのプログラム]→[Logitec]→ [クライアントユーティリティの削除]を順に選択します。
- ② 画面のメッセージに従ってドライバとLogitecクライアントユーティリティを削除します。

Windowsを再起動します。

### 基本仕様

#### ■おもな仕様

インターフェイス	USB2.0/1.1
規格	IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b/ ARIB STD-T66(2.4GHz帯) ARIB STD-T71(W52:5.2GHz帯、W53:5.3GHz帯、W56:5.6GHz帯)
周波数帯域	11n/11g/11b:2.412~2.472GHz (2.4GHz帯) 11a:2.412~2.472GHz (2.4GHz帯) 5.150~5.250GHz (W52:5.2GHz帯) 5.250~5.350GHz (W53:5.3GHz帯) 5.470~5.725GHz (W56:5.6GHz帯)
チャンネル	11n/11g/11b:1~13ch (2.4GHz帯) 11a:2.4GHz帯:1~13ch 5.2GHz帯:36、40、44、48ch 5.3GHz帯:52、56、60、64ch 5.6GHz帯:100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch ※ J52対応親機とは接続出来ません
伝送方式	11n:MIMO-OFDM方式、11a:OFDM方式、 11g:OFDM方式、11b:DS-SS方式
データ転送速度 (理論値)	11n接続時:最大300Mbps (送信2×受信2) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps 11b:11/5.5/2/1Mbps
アクセス方式	インフラストラクチャー/アドホック
送信出力	10mW/MHz以下
セキュリティ	WEP (64/128ビット)、WPA-PSK (TKIP)、WPA2-PSK (AES)
設定方式	WPS (ボタン搭載) ※ソフトウェアでも設定可能
環境条件	温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
消費電力(定格)	190mA/5V
外形寸法/質量	幅27×奥行83×高さ10mm (突起物含まず) / 約13g

●対応機種:以下のOSに対応したWindowsマシン

Windows 7 (32/64bit)、Windows Vista SP2 $\sim$  (32bit)、Windows XP SP3 $\sim$ 



IEEE802.11n/11a 準拠 USB2.0対応 無線LANアダプタ LAN-W300AN/U2 ユーザーズマニュアル



©2011 LOGITEC CORPORATION. All rights reserved.