





本体底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の8文字の半角英数字(すべて大文字

※1 Xには、任意の英数字(0~9、A~F)が表示されます。

※2 Logitec製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。

を選択します。	 ✔AIrMacの[状況]か]接続]になっていることを確認します。 ③[適用]をクリックし、画面を閉じます。
*電波の届く範囲に複数の無線 現機があると、それらの機器 のSSIDがすべて表示されま す。あらかじめメモレた[SSID: logiteCXX]を一覧から選択し てください。	キットワーク キットワーク キットワーク理想: 価値 まットワーク理想: 価値 まットワーク理想: 価値 ・
)を入力します。	● FireWise ■ SUM ■
⁵⁶ 8₹	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2



無線子機(無線アダプタ)に付属の説明書をお読みになり、接続先一覧の中から、本製品のSSID 「logitecXX」に接続してください。本製品に接続できることを確認したら、このあとの「STEP4」へ進 みます。

SSID logitecXX*1(本体底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」」に記載 暗号化方式 WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2		logitecXX**(本体底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」に記載)			
		WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*2			
	キーフォーマット	パスフレーズ			
	+	本体底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の8文字の半角英数字(すべて大文字)			
	※1 Xには、任音の英数字(N~9 A~F)が表示されます。				

※2 Logitec製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。



●本製品(無線ルータ)の背面にあるLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルでつなぎます。



インターネットに接続する

1 Internet Explorerなどのブラウザを起動します。 * ※ご契約のインターネット回線によっては、自動的にインターネットに接続することがあります。正常に接続できた 場合は、この先の作業は必要ありません。

2 アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、キーボードの [Enter]キーを押します。



●認証画面が表示されます。

- アドレスを入力しても接続が見つからなかった場合 フレッツ光やフレッツADSLなど[PPPoE接続]でインターネットをご利用の場合で、アドレスを入力しても接続先が 見つからない場合は、本製品(弊社ルーク)にPPPoEの設定をする必要があります。 Intermet Exploret_BUIGある[ジール]-[インターネットオプション]を選択し、[接続] タブで[ダイヤルしない]に チェックを入れ、[OK]をクリックしてください。
- **NTT西日本の「フレッツ光プレミアム」では、この設定は不要です。

3	本製品のユーザー名とパスワードを 入力し、[OK]をクリックします。			Windows セキュリティ Wireless Access Point のサーバー 192.168.2.1 にはユーザー名とバス フードが必要です。	
	■初期値		Windows 70	送信することを要求しています (安全な接続を使わない基本的な認識	i)-
	ユーザー名	admin	- Windows 765 画面例	admin	
	パスワード	admin			
	 本製品の設定 	ユーティリティカ	「表示されます。	ок <i>≉т>t</i>	96

4 左メニューにある[かんたんセットアップ]をクリックします。

	itec	LAN-WH300N/RE
かんたんセットア キットワーク	ップ ステータス ファームウェア Ver: 3127Bui	4110725 R4.40167h
[次へ]	をクリックします。	_
かんたんセ	ットアップ	
かんたんセット 続ける場合に 終了する場合	アップは基本のネットワーク設定を行います。 3. 次へボタンを押してください。 計ま、終了ボタンを押してください。	
		J
かんたんセ 心ターネットの 自動機能を選	ットアップ - WAN接続 DJR統方式を選択します。 DJR統治式を選択して次に、 ない場合、手助で現成方式を推出します。オブション - Mana - Hark Stan Mark Art かす。	
© PPPoE -	フッツ光やeo光等で使用されるPPPoEを使った方式です。	
◎ DHCP-D ◎ 國定IP-	Pサーバから自動対コドアドレス意味得する方式です。 オドイダから指定された固定のドアドレス等を使用する方式です。 戻る 次へ	
自動検出	本製品が自動的に接続方式を 検出します。	PPPoEと検出した場合 → 手順 2 へ進みます 固定IPと検出した場合 → 手順 2 へ進みます DHCP接続と検出した場合 → 手順 3 へ進みます
PPPoE PPPoE接続を利用するプロバイ: います。→ 手順 1 へ進みます。		合に選択します。フレッツ光やeo光などで利用されて
DHCP	DHCPサーバから自動的にインターネ ダの場合に選択します。Yahoo!BB、ケ	ットのIPアドレスを取得するDHCP機能を利用するプロ ーーブルTVなどで利用されています。→ 手順 へ進み
固定IP	プロバイダなどからオプションで、「固? → 手順 7 へ進みます。	定IPサービス」を受けられる場合に選択します。

7 必要な情報を入力します。入力後、[次へ]をクリックし、手順 🖪 へ 進みます。

■PPPoEを選択した場合・自動検出でこの画面が表示された場合

ご契約のプロバイダより提供されたユーザー名(ユーザーIDなど)とパスワードを入力します。



■固定IPを選択した場合・自動検出でこの画面が表示された場合 プロバイダから提供された、IPアドレス、サブネットマスク等の情報を入力します。



8 [次へ]をクリックします。



9 [完了]をクリックします。 かんたんセットアップ・設定終了 インターネットの設定が完了しました。ブラウザを閉じてください。



11 お好みのホームページのアドレスを入力し、インターネットに接続でき るかを確認します。

●正しく接続できれば、作業は完了です。

マルチPPPo アはご利用い	E、IPv6には対 かただけません。	応していないが	ため、ひかりTV、フ	フレッツ・スクウェア	、フレッツウイルスクリ

スマートフォンから本製品に接続する場合の設定手順

