

Logitec 緊急警報放送受信機能付き AM/FMラジオ 取り扱い上のご注意

LRT-ER100
本書では、本製品の取り扱い上の注意事項、サポート修理受付窓口、エリア番号表について説明しています。本製品の操作方法については、別紙のクイックガイドをお読みください。

取り扱い上の注意

■本製品を正しく安全に使用するために

- ここでは、製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- 本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

- ここでは、以下のような表示（マークなど）を使用して注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険性がある項目です。
	注意	この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
		三角のマークは何かしに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。
		丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。
		塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。装置について何か異常が発生した場合は、電源を切り、お買い求めの販売店へご連絡いただくか、弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

警告

-  **●万一、異常が発生したとき。**
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、販売店にご相談ください。

-  **●異物を入れないでください。**
通気孔などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。万一、異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

-  **●分解しないでください。**
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。特に電源内部は高電圧が多数あり、万一、触れると危険です。

-  **●ケーブル類を大切に**
電源ケーブルは必ず本製品付属のものを使用し、以下の点に注意してください。取り扱いを誤ると、感電や火災の原因になります。「物を載せない」「引っ張らない」「押し付けない」「折り曲げない」「加工しない」「束ねない」「熱器具のそばで使用しない」

-  **●ケースカバーは取り外さないでください。**
思わぬ接触など作業の不具合発生時に故障や劣化による火災の原因になります。

-  **●揮発性液体の近くの使用は避けてください。**
マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入って引火すると火災の原因になります。

-  **●濡れた手で触らないでください。**
本製品を濡れた手で触ると、感電、故障の原因となります。

-  **●日本国以外では使用しないでください。**
この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用するとう火災や感電の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。

-  **●医療機器やヘルスケア機器の近くで使用する場合は、事前に医師へ相談してください。**

-  **●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。**
故障の原因となります。

-  **●本製品付属のACアダプタを使用してください。**
故障の原因となります。ACアダプタを使用する場合は必ず本製品付属のACアダプタをご使用ください。

-  **●水場で使用しないでください。**
浴室、洗面台、台所の流し台、洗濯機など水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって火災や感電の原因になります。

■AMラジオの受信感度が悪いとき

- 鉄筋の建築物の中では受信感度が落ちることがあります。その場合は窓辺に設置してください。
- TVやPC等の電子機器はノイズ源となりますのでなるべく離して設置してください。
- 本機に搭載のAMアンテナは指向性があります。設置する向きによっても受信感度が変化します。

■その他:こんなことにも注意してください

- 温度、湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

注意

-  **●ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。**束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。

-  **●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。**

-  **●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。**屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

-  **●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。**

-  **●ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。**

-  **●本体が汚れた場合は、必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。**そのとき、本体内に垂れ落ちるほど含ませないように気をつけてください。揮発性の薬品（ベンジン、シンナーなど）を用いますと、変形、変色の原因になることがあります。

-  **●本設品に接続する機器については、各機器に添付の取扱説明書の指示に従ってください。**本製品は、接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

-  **●本製品を長時間使用しない場合は、ACアダプタなどの接続ケーブル類を外しておいてください。**

サポート修理受付窓口のご案内

■製品に関するお問い合わせ

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートをおこなっておりません。
This product is for domestic use only.No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ	6409.jp （ “ http: ” は必要ありません）
テクニカルサポート（ナビダイヤル）	0570-022-022
	月～土（祝日営業）10:00-19:00　※夏期、年末年始、特定休業日を除く

お問合せの前に、以下の内容をご用意ください。

- 弊社製品の型番
 - ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）
- ※可能なかぎり、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

■修理について

製品保証は、日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応いたしません。

This warranty is valid only in Japan.

製品本体以外の付属品*は、保証対象ではありません。

付属品問い合わせ窓口へメールにてご相談ください。

http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

* 付属品の例：ケーブル類など

依頼の手順、修理依頼書（PDFファイル）をインターネットへ掲載しております。また、修理終息製品の検索も可能です。ご利用が可能であればご確認をお願いします。

http://www.logitec.co.jp/support/service.html

修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理（製品交換の場合あり）してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない（修理終息）場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■修理ご依頼時の確認事項

- 修理期間中の貸出機、代替機はありません。
- 保証期間の有無にかかわらず、ご送付いただく際の送料はお客様負担となります。
- 輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。
- 保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。
- 依頼品には、お客様の氏名、連絡先（ご住所/電話番号）、故障の状態を書面に添付してください。

■修理依頼先

〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000
ロジテックINAソリューションズ株式会社
3番窓口 エレコムグループ修理センター
TEL：0265-74-1423 FAX：0265-74-1403

- 電話受付時間月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

製品に関する技術的なお問い合わせや、修理が必要かどうかのお問合せについては、テクニカルサポートへお願いします。

エリア番号表 初期設定時に、お住まいの地域のエリア番号を調べるための表です

■北海道・東北地方

エリア番号	地域名	AM			FM		
		プリセット番号	放送局名	周波数(KHz)	プリセット番号	放送局名	周波数(MHz)
1	北海道（札幌）	1	NHKラジオ第1	567	1	AIR-G（FM北海道）	80.4
		2	NHKラジオ第2	747	2	FM NORTH WAVE	82.5
		3	HBCラジオ	1287	3	NHK-FM	85.2
		4	STVラジオ	1440	4	－	－
2	北海道（函館）	1	STVラジオ	639	1	FM NORTH WAVE	79.4
		2	NHKラジオ第1	675	2	NHK-FM	87.0
		3	HBCラジオ	900	3	AIR-G（FM北海道）	88.8
		4	NHKラジオ第2	1467	4	－	－
3	北海道（旭川）	1	NHKラジオ第1	621	1	AIR-G（FM北海道）	76.4
		2	HBCラジオ	864	2	FM NORTH WAVE	79.8
		3	STVラジオ	1197	3	NHK-FM	85.8
		4	NHKラジオ第2	1602	4	－	－
4	北海道（帯広）	1	NHKラジオ第1	603	1	AIR-G（FM北海道）	78.5
		2	STVラジオ	1071	2	FM NORTH WAVE	82.1
		3	NHKラジオ第2	1125	3	NHK-FM	87.5
		4	HBCラジオ	1269	4	－	－
5	北海道（釧路）	1	NHKラジオ第1	585	1	FM NORTH WAVE	80.7
		2	STVラジオ	882	2	AIR-G（FM北海道）	86.4
		3	NHKラジオ第2	1152	3	NHK-FM	88.5
		4	HBCラジオ	1404	4	－	－
6	北海道（北見）	1	NHKラジオ第2	702	1	FM NORTH WAVE	79.8
		2	STVラジオ	909	2	AIR-G（FM北海道）	83.1
		3	NHKラジオ第1	1188	3	NHK-FM	86.0
		4	HBCラジオ	1449	4	－	－
7	北海道（室蘭）	1	HBCラジオ	864	1	FM NORTH WAVE	82.5
		2	NHKラジオ第1	945	2	NHK-FM	88.0
		3	NHKラジオ第2	1125	3	AIR-G（FM北海道）	89.4
		4	STVラジオ	1440	4	－	－
8	青森	1	IBC岩手放送	684	1	エフエム岩手	76.1
		2	ABS秋田放送	936	2	エフエム青森	80.0
		3	NHKラジオ第1	963	3	エフエム秋田	82.8
		4	RAB青森放送	1233	4	NHK-FM	86.0
		5	NHKラジオ第2	1521	5	－	－
		6	AFN	1575	6	－	－
9	岩手	1	NHKラジオ第1	531	1	エフエム岩手	76.1
		2	IBC岩手放送	684	2	エフエム青森	80.0
		3	ABS秋田放送	936	3	エフエム秋田	82.8
		4	RAB青森放送	1233	4	NHK-FM	83.1
		5	NHKラジオ第2	1386	5	－	－
		6	AFN	1575	6	－	－
10	秋田	1	IBC岩手放送	684	1	エフエム岩手	76.1
		2	NHKラジオ第2	774	2	エフエム青森	80.0
		3	ABS秋田放送	936	3	エフエム秋田	82.8
		4	RAB青森放送	1233	4	NHK-FM	86.7
		5	NHKラジオ第1	1503	5	－	－
		6	AFN	1575	6	－	－
11	宮城	1	NHKラジオ第1	891	1	Date fm（エフエム仙台）	77.1
		2	YBC山形放送	918	2	エフエム山形	80.4
		3	NHKラジオ第2	1089	3	ふくしまFM	81.8
		4	TBC東北放送	1260	4	NHK-FM	82.5
		5	ラジオ福島	1458	5	－	－
12	山形	1	NHKラジオ第1	540	1	Date fm（エフエム仙台）	77.1
		2	YBC山形放送	918	2	エフエム山形	80.4
		3	TBC東北放送	1260	3	ふくしまFM	81.8
		4	ラジオ福島	1458	4	NHK-FM	82.1
		5	NHKラジオ第2	1521	5	－	－
13	福島	1	YBC山形放送	918	1	Date fm（エフエム仙台）	77.1
		2	TBC東北放送	1260	2	エフエム山形	80.4
		3	NHKラジオ第1	1323	3	ふくしまFM	81.8
		4	ラジオ福島	1458	4	NHK-FM	85.3
		5	NHKラジオ第2	1602	5	－	－

→**ウラ面**に続きます

エリア番号表 初期設定時に、お住まいの地域のエリア番号を調べるための表です

■ 関東・甲信地方

エリア番号	地域名	AM			FM		
		プリセット番号	放送局名	周波数(kHz)	プリセット番号	放送局名	周波数(MHz)
14	埼玉	1	NHKラジオ第1	594	1	InterFM	76.1
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	77.1
		3	AFN	810	3	bayfm	78.0
		4	TBSラジオ	954	4	FM NACK5	79.5
		5	文化放送	1134	5	TOKYO FM	80.0
		6	ニッポン放送	1242	6	J-WAVE	81.3
		7	ラジオ日本	1422	7	FMヨコハマ	84.7
		8	-	-	8	NHK-FM	85.1
15	千葉	1	NHKラジオ第1	594	1	InterFM	76.1
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	77.1
		3	AFN	810	3	bayfm	78.0
		4	TBSラジオ	954	4	FM NACK5	79.5
		5	文化放送	1134	5	TOKYO FM	80.0
		6	ニッポン放送	1242	6	J-WAVE	81.3
		7	ラジオ日本	1422	7	J-WAVE	81.3
		8	-	-	8	FMヨコハマ	84.7
16	東京	1	NHKラジオ第1	594	1	InterFM	76.1
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	77.1
		3	AFN	810	3	bayfm	78.0
		4	TBSラジオ	954	4	FM NACK5	79.5
		5	文化放送	1134	5	TOKYO FM	80.0
		6	ニッポン放送	1242	6	J-WAVE	81.3
		7	ラジオ日本	1422	7	NHK-FM	82.5
		8	-	-	8	FMヨコハマ	84.7
17	神奈川	1	NHKラジオ第1	594	1	InterFM	76.1
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	77.1
		3	AFN	810	3	bayfm	78.0
		4	TBSラジオ	954	4	FM NACK5	79.5
		5	文化放送	1134	5	TOKYO FM	80.0
		6	ニッポン放送	1242	6	J-WAVE	81.3
		7	ラジオ日本	1422	7	NHK-FM	81.9
		8	-	-	8	FMヨコハマ	84.7
18	茨城	1	NHKラジオ第1	594	1	RADIO BERRY (エフエム栃木)	76.4
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	78.8
		3	TBSラジオ	954	3	NHK-FM	83.2
		4	文化放送	1134	4	FMぐんま	86.3
		5	IBS茨城放送	1197	5	-	-
		6	ニッポン放送	1242	6	-	-
		7	CRT栃木放送	1530	7	-	-
		8	-	-	8	-	-
19	栃木	1	NHKラジオ第1	594	1	RADIO BERRY (エフエム栃木)	76.4
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	78.8
		3	TBSラジオ	954	3	NHK-FM	80.3
		4	文化放送	1134	4	FMぐんま	86.3
		5	IBS茨城放送	1197	5	-	-
		6	ニッポン放送	1242	6	-	-
		7	CRT栃木放送	1530	7	-	-
		8	-	-	8	-	-
20	群馬	1	NHKラジオ第1	594	1	RADIO BERRY (エフエム栃木)	78.3
		2	NHKラジオ第2	693	2	放送大学	78.8
		3	TBSラジオ	954	3	NHK-FM	81.6
		4	文化放送	1134	4	FMぐんま	86.3
		5	IBS茨城放送	1197	5	-	-
		6	ニッポン放送	1242	6	-	-
		7	CRT栃木放送	1530	7	-	-
		8	-	-	8	-	-
21	山梨	1	YBS山梨放送	765	1	K-MIX (静岡エフエム放送)	79.2
		2	NHKラジオ第1	927	2	FM長野	79.7
		3	SBC信越放送	1197	3	FM-FUJI	83.0
		4	SBSラジオ (静岡放送)	1404	4	NHK-FM	85.6
		5	NHKラジオ第2	1602	5	-	-
		1	YBS山梨放送	765	1	K-MIX (静岡エフエム放送)	79.2
		2	NHKラジオ第1	819	2	FM長野	79.7
		3	SBC信越放送	1098	3	FM-FUJI	83.0
4	SBSラジオ (静岡放送)	1404	4	NHK-FM	84.0		
5	NHKラジオ第2	1467	5	-	-		
22	長野	1	YBS山梨放送	765	1	K-MIX (静岡エフエム放送)	79.2
		2	NHKラジオ第1	819	2	FM長野	79.7
		3	SBC信越放送	1098	3	FM-FUJI	83.0
		4	SBSラジオ (静岡放送)	1404	4	NHK-FM	84.0
		5	NHKラジオ第2	1602	5	-	-
		1	YBS山梨放送	765	1	K-MIX (静岡エフエム放送)	79.2
		2	NHKラジオ第1	819	2	FM長野	79.7
		3	SBC信越放送	1098	3	FM-FUJI	83.0
4	SBSラジオ (静岡放送)	1404	4	NHK-FM	88.8		
5	SBSラジオ (静岡放送)	1404	5	-	-		
23	静岡	1	NHKラジオ第2	639	1	K-MIX (静岡エフエム放送)	79.2
		2	YBS山梨放送	765	2	FM長野	79.7
		3	NHKラジオ第1	882	3	FM-FUJI	83.0
		4	SBC信越放送	1098	4	NHK-FM	88.8
		5	SBSラジオ (静岡放送)	1404	5	-	-
		1	NHKラジオ第2	639	1	K-MIX (静岡エフエム放送)	79.2
		2	YBS山梨放送	765	2	FM長野	79.7
		3	NHKラジオ第1	882	3	FM-FUJI	83.0
4	SBC信越放送	1098	4	NHK-FM	88.8		
5	SBSラジオ (静岡放送)	1404	5	-	-		

■ 東海・近畿・北陸地方

エリア番号	地域名	AM			FM		
		プリセット番号	放送局名	周波数(kHz)	プリセット番号	放送局名	周波数(MHz)
24	愛知	1	NHKラジオ第1	729	1	ZIP-FM	77.8
		2	NHKラジオ第2	909	2	レディオキューブFM三重	78.9
		3	CBCラジオ	1053	3	Radio 80 (岐阜エフエム放送)	80.0
		4	東海ラジオ	1332	4	FM AICHI	80.7
		5	AM岐阜ラジオ	1431	5	NHK-FM	82.5
		1	NHKラジオ第1	729	1	ZIP-FM	77.8
		2	NHKラジオ第2	909	2	レディオキューブFM三重	78.9
		3	CBCラジオ	1053	3	Radio 80 (岐阜エフエム放送)	80.0
4	東海ラジオ	1332	4	FM AICHI	80.7		
5	AM岐阜ラジオ	1431	5	NHK-FM	83.6		
25	岐阜	1	NHKラジオ第1	729	1	ZIP-FM	77.8
		2	NHKラジオ第2	909	2	レディオキューブFM三重	78.9
		3	CBCラジオ	1053	3	Radio 80 (岐阜エフエム放送)	80.0
		4	東海ラジオ	1332	4	FM AICHI	80.7
		5	AM岐阜ラジオ	1431	5	NHK-FM	81.8
		1	NHKラジオ第1	729	1	ZIP-FM	77.8
		2	NHKラジオ第2	909	2	レディオキューブFM三重	78.9
		3	CBCラジオ	1053	3	Radio 80 (岐阜エフエム放送)	80.0
4	東海ラジオ	1332	4	FM AICHI	80.7		
5	AM岐阜ラジオ	1431	5	NHK-FM	81.8		
26	三重	1	NHKラジオ第1	729	1	ZIP-FM	77.8
		2	NHKラジオ第2	909	2	レディオキューブFM三重	78.9
		3	CBCラジオ	1053	3	Radio 80 (岐阜エフエム放送)	80.0
		4	東海ラジオ	1332	4	FM AICHI	80.7
		5	AM岐阜ラジオ	1431	5	NHK-FM	81.8
		1	NHKラジオ第1	729	1	ZIP-FM	77.8
		2	NHKラジオ第2	909	2	レディオキューブFM三重	78.9
		3	CBCラジオ	1053	3	Radio 80 (岐阜エフエム放送)	80.0
4	東海ラジオ	1332	4	FM AICHI	80.7		
5	AM岐阜ラジオ	1431	5	NHK-FM	81.8		
27	新潟	1	KNB北日本放送	738	1	FM福井	76.1
		2	NHKラジオ第1	837	2	FM-NIIGATA	77.5
		3	IBCラジオ (福井放送)	864	3	FM PORT (新潟県民エフエム放送)	79.0
		4	MRO北陸放送	1107	4	KNB北日本放送	80.1
		5	BSN新潟放送	1116	5	エフエム石川	80.5
		6	NHKラジオ第2	1593	6	NHK-FM	82.3
		7	-	-	7	FMとやま	82.7
		8	-	-	8	FM福井	76.1
28	富山	1	NHKラジオ第1	648	1	FM福井	76.1
		2	KNB北日本放送	738	2	FM-NIIGATA	77.5
		3	IBCラジオ (福井放送)	864	3	FM PORT (新潟県民エフエム放送)	79.0
		4	NHKラジオ第2	1035	4	KNB北日本放送	80.1
		5	MRO北陸放送	1107	5	エフエム石川	80.5
		6	BSN新潟放送	1116	6	NHK-FM	81.5
		7	-	-	7	FMとやま	82.7
		8	-	-	8	FM福井	76.1
29	石川	1	KNB北日本放送	738	1	FM福井	76.1
		2	IBCラジオ (福井放送)	864	2	FM-NIIGATA	77.5
		3	MRO北陸放送	1107	3	FM PORT (新潟県民エフエム放送)	79.0
		4	BSN新潟放送	1116	4	KNB北日本放送	80.1
		5	NHKラジオ第1	1224	5	エフエム石川	80.5
		6	NHKラジオ第2	1386	6	NHK-FM	82.2
		7	-	-	7	FMとやま	82.7
		8	-	-	8	FM福井	76.1
30	福井	1	KNB北日本放送	738	1	FM福井	76.1
		2	IBCラジオ (福井放送)	864	2	FM-NIIGATA	77.5
		3	NHKラジオ第1	927	3	FM PORT (新潟県民エフエム放送)	79.0
		4	MRO北陸放送	1107	4	KNB北日本放送	80.1
		5	BSN新潟放送	1116	5	エフエム石川	80.5
		6	NHKラジオ第2	1521	6	FMとやま	82.7
		7	-	-	7	NHK-FM	83.4
		8	-	-	8	FM福井	76.1
31	大阪	1	ラジオ関西	558	1	FM COCOLO	76.5
		2	NHKラジオ第1	666	2	FM802	80.2
		3	NHKラジオ第2	828	3	FM OSAKA	85.1
		4	朝日放送ABCラジオ	1008	4	NHK-FM	88.1
		5	KBS京都	1143	5	α-STATION (エフエム京都)	89.4
		6	MBSラジオ (毎日放送)	1179	6	Kiss-FM KOBE	89.9
		7	ラジオ大阪 (OBC)	1314	7	-	-
		8	-	-	8	FM COCOLO	76.5
32	京都	1	ラジオ関西	558	1	FM COCOLO	76.5
		2	NHKラジオ第1	666	2	FM802	80.2
		3	NHKラジオ第2	828	3	NHK-FM	82.8
		4	朝日放送ABCラジオ	1008	4	FM OSAKA	85.1
		5	KBS京都	1143	5	α-STATION (エフエム京都)	89.4
		6	MBSラジオ (毎日放送)	1179	6	Kiss-FM KOBE	89.9
		7	ラジオ大阪 (OBC)	1314	7	-	-
		8	-	-	8	FM COCOLO	76.5
33	兵庫	1	ラジオ関西	558	1	FM COCOLO	76.5
		2	NHKラジオ第1	666	2	FM802	80.2
		3	NHKラジオ第2	828	3	FM OSAKA	85.1
		4	朝日放送ABCラジオ	1008	4	NHK-FM	86.5
		5	KBS京都	1143	5	α-STATION (エフエム京都)	89.4
		6	MBSラジオ (毎日放送)	1179	6	Kiss-FM KOBE	89.9
		7	ラジオ大阪 (OBC)	1314	7	-	-
		8	-	-	8	FM COCOLO	76.5
34	滋賀	1	NHKラジオ第1	666	1	FM COCOLO	76.5
		2	NHKラジオ第2	828	2	e-radio (エフエム滋賀)	77.0
		3	朝日放送ABCラジオ	1008	3	FM802	80.2
		4	KBS京都	1143	4	NHK-FM	84.0
		5	MBSラジオ (毎日放送)	1179	5	FM OSAKA	85.1
		6	ラジオ大阪 (OBC)	1314	6	α-STATION (エフエム京都)	89.4
		7	WBSS和歌山放送	1431	7	-	-
		8	-	-	8	FM COCOLO	76.5
35	奈良	1	NHKラジオ第1	666	1	FM COCOLO	76.5
		2	NHKラジオ第2	828	2	e-radio (エフエム滋賀)	77.0
		3	朝日放送ABCラジオ	1008	3	FM802	80.2
		4	KBS京都	1143	4	FM OSAKA	85.1
		5	MBSラジオ (毎日放送)	1179	5	NHK-FM	87.4
		6	ラジオ大阪 (OBC)	1314	6	α-STATION (エフエム京都)	89.4
		7	WBSS和歌山放送	1485	7	-	-
		8	-	-	8	FM COCOLO	76.5
36	和歌山	1	NHKラジオ第1	666	1	FM COCOLO	76.5
		2	NHKラジオ第2	828	2	e-radio (エフエム滋賀)	77.0
		3	朝日放送ABCラジオ	1008	3	FM802	80.2
		4	KBS京都	1143	4	NHK-FM	84.7
		5	MBSラジオ (毎日放送)	1179	5	FM OSAKA	85.1
		6					