

対応OS

Mac OS X 10.4.8以降


※これより前のバージョンには対応しておりません。

セットアップ手順

1. 付属ソフトウェアのインストール

- Macintoshのシステムを起動して、CD-ROMドライブに本製品付属の「Toast 9 Basic」CD-ROMをセットしてください。
- デスクトップにマウントされたCD-ROMアイコンをダブルクリックしてください。
- 以下の画面が表示されます。「Toast 9 Basic」と書かれたアイコンを、起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにドラッグ&ドロップでコピーしてください。

このアイコンを、起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにコピー



参考

※ Toast 9 Basic の使用方法は、「Toast 9 User Guide」をご参照ください。

- 起動ドライブの「アプリケーション」フォルダにコピーした「Toast 9 Basic」をダブルクリックして、Toast 9 Basic を起動してください。
- 設定アシスタントが起動しますので、内容を確認し、「続ける」ボタンをクリックしてください。




- 「エンドユーザー使用許諾契約書」が表示されますので、内容ご熟読の上、「続ける」ボタンをクリックしてください。

内容を確認し、「続ける」をクリック



- 同意確認の画面が表示されます。「同意する」をクリックしてください。

クリック



※ 「同意しない」ボタンをクリックした場合には、Toast 9 Basicはそのまま終了してしまいます。

- 「ユーザー登録」画面が表示されますので、ユーザ名などを入力後、「続ける」ボタンをクリックしてください。

1. 入力

2. クリック



- 「追加ソフトウェア」画面が表示されますので、インストールを行うソフトウェアにチェックを入れて、「続ける」ボタンをクリックしてください。パスワードを聞かれた場合は無視して下さい。



※パスワード入力画面では、そのまま「OK」ボタンをクリックしてください。


- 「Toast 9 Titanium」画面が表示され、設定は終了になります。「終了」ボタンをクリックすると Toast 8 Basic が起動し、DVD/CD メディアへの書き込みが可能になります。

クリック




2. コンピュータに接続する

- ①ACアダプタをDCコネクタに接続し、電源コンセントと接続し、電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。




USB接続の場合

USBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。



FireWire接続の場合

IEEE1394ケーブルで、本製品背面のIEEE 1394コネクタ（9ピン）とコンピュータのFireWireポートを接続してください。接続の際は、コネクタの形状をよく確認してください。



確認！

本製品を接続したら、「Toast 9 Basic」を起動し、「レコーダ設定」を選択してください。「基本設定」タブ内の「レコーダ」欄に本製品のドライブ名 HI-dt-st DVD-RAM GH24NS50 が表示されていたら、本製品は正しく認識されています。




オンラインマニュアルの参照方法

Macintosh用オンラインマニュアルは、付属の「SoftWare Pack」CD-ROMに保存されています。

開き方

「SoftwarePack」CD-ROMをセットすると「SoftWarePack」のアイコンがデスクトップ上にマウントされますので、これをダブルクリックして開き、CD-ROMの中に保存されている「LDR-MA20FU2WM マニュアル.pdf」をダブルクリックして開きます。



付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

「Toast Basic」に関するお問い合わせはソニック・ソリューションズ社による電話サポート、インターネットを利用したお問い合わせが可能です。

- ソニック・ソリューションズ社 お問い合わせ先
お問い合わせ先名称：ロキシオ・サポートセンター
インターネットアドレス：<http://www.roxio.jp/support/>
※インターネットでのお問い合わせには、ユーザー登録が必要です
電話番号：0570-00-6940（ナビダイヤル）
受付時間：10:00～18:00（土日祝日、特別休業日を除く）

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、お客様の通話料ご負担額は「45秒間につき10円」となり、45秒間につき10円を超える通話料はソニック・ソリューションズ社が負担致します。
・一般回線等固定端末から発信 / CATV電話等から発信

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、お客様の通話料ご負担額は「17秒間につき10円」となり、17秒間につき10円を超える通話料はソニック・ソリューションズ社が負担致します。
・公衆電話から発信

以下の方法でお問い合わせ頂いた場合、通話料は全額お客様にご負担頂いております。

- ・携帯 / 自動車電話から発信（3分間で80円～90円 *1）
 - ・携帯・自動車電話から64Kデジタルモードでの発信（3分間で120円～130円 *1）
 - ・衛星携帯 / 自動車電話、衛星船舶電話から発信（3分間で180円～400円 *1）
- *1時間帯により通話料金が異なります。

■「Toast Basic」のユーザー登録について

- 「Toast Basic」のユーザー登録に関しましては、ソニック・ソリューションズ社のホームページ（<http://www.roxio.jp/support/>）より行ってください。（特に支障のない場合は登録を行うことをお勧めします。）

■「Toast Titanium」優待販売のお知らせ

本DVDユニットをお買い上げのお客様は、製品に添付しておりますライティングソフトウェア「Toast Basic」の製品版「Toast Titanium」の優待販売を受けることができます。ご希望のお客様は下記URLにアクセスしてお申し込みください。優待販売を受けるには本製品（DVDドライブ本体）のシリアル番号が必要となります。

URL：<http://www.sonic.japan.co.jp/oem/logitech.html>