

- 

※ソフトウェアの使用方法については各ソフトウェアの「ヘルプ」をご参照になるか、ロジテック テクニカルサポートへお問い合わせください。

お問い合わせ先は別紙「セットアップガイド」裏面に記載しています。

※ソフトウェアは全て弊社 Web サイトからダウンロードする必要があります。インストールの際はあらかじめダウンロードを完了しておいてください。

※ソフトウェアのダウンロード/インストールの際は、インターネット接続環境が必要です。

※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。

※表示される項目は実際と違う場合があります。

Corel WinDVD のインストール

①はじめに以下の URL からインストールファイルをダウンロードしてください。

URL：https://dl.logitech.co.jp/software.php?pn=LST-D-526

②ダウンロードした「Corel_WinDVD_for_Logitech_XXXXXXX.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「Corel_WinDVD_for_Logitech.exe」アイコンをダブルクリックします。


※ファイル名の xxxxxxxx の部分には 8 桁の数字が記載されています。

ダブルクリック


※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

※画面は Windows 10 です。
OS によりアイコン／画面が異なる場合があります。

③インストール画面が表示されますので、「次へ」をクリックしてください。



④使用許諾契約の画面が表示されますので、内容を確認し、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックして下さい。



⑤ユーザー情報の画面で、「ユーザー名」（任意）、「所属」（任意）、「シリアル番号」（必須）を入力し、「次へ」をクリックしてください。
※「ユーザー名」、「所属」は入力しなくてもインストールは可能です。




※プロダクトキー（シリアル番号）は別紙セットアップガイドの「はじめに～ソフトウェアのダウンロードについて～」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。

⑥インストール先のフォルダを指定し「次へ」をクリックしてください。続いてソフトウェアの動作に必要な BDJ のフォルダの保存先も指定し、「次へ」をクリックしてください。



⑦「インストール」をクリックしてください。



⑧デスクトップ、スタートメニューにソフトウェアのショートカットを置きたい場合は、チェックボックスにチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。



⑨「完了」をクリックしてください。



⑩インストール完了後、「WinDVD」のショートカットアイコンがデスクトップに登録されます。

以上でインストールは完了です。

Corel WinDVD の使い方

①本製品に再生を行う BD/DVD ビデオをセットし、デスクトップに作成された、「Corel WinDVD」のショートカットアイコンをダブルクリックします。

②ソフトウェアが起動し、自動的にビデオの再生が始まります。プレーヤー内の機能は以下の通りです。



※パソコン側で自動再生を ON にしている場合はディスクをセットしただけで自動的に再生が始まります。
※リージョン（地域）の設定が異なっている場合、「設定」ボタンから「リージョン（地域）」タブを選択して再設定してください。


※タイトルによっては、ディスクを読み込んだ際に、「このタイトルはマウス操作に対応していない可能性があります。キーボードをご使用下さい。」というメッセージがでる場合があります。Space キーを押すと再生/一時停止が、Shift キー＋PageUp キー /PageDown キーで音量の調整ができます。詳しくは Corel WinDVD 「ヘルプ」内のキーボードショートカットをご参照ください。

Roxio Secure Burn のインストール

①はじめに以下の URL から Secure Burn をダウンロードしてください。

URL：
https://dl.logitech.co.jp/software.php?pn=LST-D-474


②ダウンロードした「SecureBurn_xxxxxxx.EXE」ファイルを解凍し、解凍したフォルダ内の「setup.exe」アイコンをダブルクリックします。




③セットアップウィザードが起動します。「次へ」をクリックしてください。



④使用許諾契約の画面が表示されます。内容をご確認の上「この使用許諾契約の条件に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。




⑤プロダクトキー（シリアル番号）の入力画面が表示されます。シリアル番号を入力し、「次へ」をクリックしてください。




※1 個人でご購入の場合、所属は空欄のまま構いません。
※2 シリアル番号は別紙セットアップガイドの「はじめに～ソフトウェアのダウンロードについて～」に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。

⑥インストール先の指定画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




⑦インストールの準備が完了すると右の画面が表示されます。「インストール」をクリックしてください。

クリック



⑧インストールが実行され、終了すると右の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。

クリック



⑨インストール完了後、デスクトップに Roxio Secure Burn のショートカットアイコンが登録されます。以上でインストールは完了です。


Roxio Secure Burn の使い方

Roxio Secure Burn は簡単な操作で BD/DVD/CD ディスクに高度なセキュリティ機能を追加してパソコン内のデータを書き込んだりイメージディスクを作成することができるユーティリティソフトウェアです。ここでは、データの書き込みや他のパソコンでのセキュリティディスクの開き方など便利な機能の一部をご紹介します。詳細な機能・使用方法については Roxio Secure Burn のヘルプファイルをご参照ください。


①ディスクへデータを書き込む

①はじめに本製品へ書き込み可能な BD/DVD/CD ディスクをセットしてください。Roxio Secure Burn が自動的に起動し、デスクトップアイコンが画面に表示されます。


②書き込みたいファイルやフォルダをこのアイコンにドラッグ＆ドロップしてください。



③ナビゲーションウィンドウが表示され書き込みファイルがリスト表示されます。更にファイルやフォルダを追加したい場合はウィンドウにドラッグ＆ドロップすることができます。また、左上のメニューバーからファイル / フォルダの追加 / 削除操作も可能です。書き込み準備ができれば右下の「書き込み」ボタンをクリックします。



※ナビゲーションウィンドウを閉じてもデスクトップアイコンに再度ドラッグ＆ドロップすることでファイルやフォルダの追加や、右側の書き込みボタンをクリックすることでメディアへの書き込みが可能です。




※ 暗号化を有効にしている場合は、パスワード設定ウィンドウが表示されます。「この暗号にパスワードを設定」または「グループを作成してマスターパスワードを設定」いずれかにパスワードを入力し、「ディスクの書き込み」をクリックしてください。

※ 暗号化の有効と無効（デフォルト）は詳細設定の歯車のアイコンをクリックして、オプションパネルから設定可能です。オプションパネルへのアクセスは「⑤デスクトップアイコンについて」をご参照ください。

※ パスワードは最低 8 文字以上、半角英字の大文字と小文字および数字と記号を組み合わせたものである必要があります。


④書き込みが実行されます。書き込み中はデスクトップアイコンに進捗状況が表示され、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして終了するか「別のディスクを作成」をクリックして新しいメディアに書き込みを行います。



②ディスクイメージの作成


①はじめに本製品へディスクイメージ元となるディスクをセットしてください。

②Roxio Secure Burn が自動的に起動し、デスクトップ アイコンが画面に表示されます。デスクトップアイコン右下のメニューボタン(▼)をクリックしてから「ディスクイメージの作成」をクリックしてください。



③「名前を付けて保存」のダイアログが表示されます。ファイル名と保存場所を指定し、「保存」をクリックしてください。
※コピープロテクトされたディスクのイメージは作成できません。


④イメージの作成が行われ、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「OK」をクリックしてください。




③ディスクイメージの書き込み

①はじめに本製品へ書き込み可能な BD/DVD/CD ディスクをセットしてください。

②Roxio Secure Burn が自動的に起動し、デスクトップ アイコンが画面に表示されます。デスクトップアイコン右下のメニューボタン(▼)をクリックしてから「ディスクイメージの追加」をクリックしてください。



③書き込みを行いたいファイル (.iso) を選択し「開く」をクリックしてください。



④デスクトップアイコン右側の書き込みボタンをクリックしてください。



⑤イメージの書き込みが実行されます。書き込み中はデスクトップアイコンに進行状況が表示され、完了すると以下のウィンドウが表示されます。「完了」をクリックして終了するか「別のコピーを作成」をクリックして新しいメディアに書き込みを行います。




④暗号化されたディスクを他のパソコンで開く


①暗号化されたディスクをドライブにセットして「エクスプローラー」から「PC」を選択し、Roxio Secure Burn のアイコンがセットされたドライブをダブルクリックしてください。



※パソコンに Roxio Secure Burn がインストールされていない場合、ドライブ内のファイルが一覧表示されます。その中の「Roxio Burn」フォルダの中の「Roxio Burn Reader (.exe)」をダブルクリックしてください。




②パスワードの入力画面が表示されます。ディスクにセットされているパスワードを入力し、「OK」をクリックしてください。



③ディスクに保存されているファイルが表示され、ファイルを開いたりコピーすることができるようになります。
※Roxio Secure Burn で暗号化されたディスクは Mac OS 環境では開けません。ご注意ください。

⑤デスクトップアイコンについて

Roxio Secure Burn のデスクトップアイコンからは、ディスクへのデータの追加や書き込み、消去や再生など様々な機能が簡単な操作で実行可能です。



補足説明

ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されている BD/DVD ビデオタイトルを書き込む事はできません。
- ・ディスクにラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

サポートサイトについて

弊社ホームページでもソフトウェアの使用方法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報をご確認いただけます。



LBD-Corel_SW4_SG2 V01

2021年 7月 初版 ロジテック INA ソリューションズ株式会社
© 2021 Logitec INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.