

Logitech

LBD-Corel_SW_SG2 V02

付属ソフトウェア活用ガイド

❗

※付属ソフトウェアの使用方法については各ソフトウェアの「ヘルプ」をご参照になるか、ロジテック テクニカルサポートへお問い合わせください。お問い合わせ先は別紙「セットアップガイド」裏面に記載しています。

また、体験版についてはソフトウェアの製造元にお問い合わせ願います。

※本製品に付属のソフトウェアは全て付属のソフトウェアバック DVD-ROM からインストールします。インストールの際はあらかじめ付属のソフトウェアバック DVD-ROM を本製品にセットしておいてください。

※付属ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。※表示される項目は実際と違う場合があります。

Corel® WinDVD™ のインストール

①はじめに本製品に付属の SOFTWAREPACK DVD をセットし、本製品が接続されたパソコンで「デバイスとドライブ」(Windows 8.1 の場合) または「コンピュータ」(Windows 7 の場合)を開き、SOFTWAREPACK のアイコンをダブルクリックします。

※Windows 10をお使いの場合は、「エクスプローラー」「PC」よりSOFTWAREPACKを開いてください。

②ソフトウェアの一覧から WinDVD 10 のフォルダアイコンをダブルクリックし、フォルダ内の setup.exe アイコンをダブルクリックします。

※画面は Windows 8 です。OS によりアイコン/画面が異なる場合があります。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

③インストールウィザードが起動します。「次へ」をクリックしてください。

④使用許諾契約の画面が表示されます。内容をご確認の上「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

1. チェック

2. クリック

⑤ユーザー情報を入力する画面が表示されます。ユーザー名と所属(※1)、シリアル番号(※2)を入力して「次へ」をクリックください。

1. 入力

2. クリック

※1 1人でご購入の場合、所属は空欄のままで構いません。

※2 シリアル番号はインストール用 DVD-ROM の袋の裏に記載されています。半角英数字で正確に入力してください。

⑥この後は画面の指示に従いインストールを行ってください。インストールが完了すると右の画面が表示されます。完了をクリックしてコンピュータを再起動してください。

クリック

⑦再起動後、デスクトップに「Corel WinDVD」のショートカットアイコンが表示されます。

Corel® WinDVD® の使い方

①本製品に再生を行う BD/DVD ビデオをセットし、デスクトップに作成された、「Corel WinDVD」のショートカットアイコンをダブルクリックします。

Corel WinDVD

②ソフトウェアが起動し、自動的にビデオの再生が始まります。プレーヤー内の機能は以下の通りです。

設定

Corel ガイド、ヘルプの参照

再生ビデオの情報

Corel WinDVD

全画面 ON/OFF

音量調整

ディスクの選択

再生コントロール

サウンドやカラー等の詳細設定

メディア情報

ディスクの取り出し

※パソコン側で自動再生を ON にしている場合はディスクをセットしただけで自動的に再生が始まります。

※リージョン(地域)の設定が異なっている場合、「設定」ボタンから「リージョン(地域)」タブを選択して再設定してください。

※タイトルによっては、ディスクを読み込んだ際に、「このタイトルはマウス操作に対応していない可能性があります。キーボードをご使用下さい。」というメッセージがでる場合があります。Space キーを押すと再生/一時停止が、Shift キー+PageUp キー /PageDown キーで音量の調整ができます。詳しくは Corel WinDVD「ヘルプ」内のキーボードショートカットをご参照ください。

Corel® FastFlick のインストール

①はじめに本製品に付属の SOFTWAREPACK DVD をセットし、本製品が接続されたパソコンで「デバイスとドライブ」(Windows 8.1 の場合) または「コンピュータ」(Windows 7 の場合)を開き、SOFTWAREPACK のアイコンをダブルクリックします。

※Windows 10をお使いの場合は、「エクスプローラー」「PC」よりSOFTWAREPACKを開いてください。

②ソフトウェアの一覧から FastFlick のフォルダアイコンをダブルクリックし、フォルダ内の setup.exe アイコンをダブルクリックします。

※画面は Windows 8 です。OS によりアイコン/画面が異なる場合があります。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

③インストールウィザードが起動し、「Corel エンドユーザー ライセンス契約」の画面が表示されます。内容をご確認の上「ライセンス使用許諾契約に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。

1. チェック

2. クリック

④「設定」画面が表示されたら「国/地域」が「日本」を、「使用しているビデオ規格を選択」で、「NTSC」が選択されていることを確認し、「インストール」をクリックします。

1. 確認

2. クリック

⑤インストールが実行されます。インストールが完了すると右の画面が表示されます。「インストールウィザードの終了時にアップデートのチェックを行います。(推奨)」にチェックを入れ「完了」ボタンをクリックしコンピュータを再起動させてください。

⑥再起動後、デスクトップに Corel FastFlick のアイコンが表示されます。

Corel FastFlick

Corel® FastFlick の使い方

①デスクトップに作成された、「Corel FastFlick」のショートカットアイコンをダブルクリックします。

Corel FastFlick

②ソフトウェアが起動します。はじめに「テーマ」の中からテンプレートを選択します。ご使用になるビデオの長さをそのまま活かしたい場合はテーマの中から「ムービー」を選択しテンプレートを選択します。「2 メディアの追加」をクリックします。

1. テーマの中から「ムービー」を選択

2. 適用したいテンプレートをクリック

3. プレビューで確認

4. 「メディアの追加」をクリック

※テンプレートにはあらかじめ映像・音楽効果が付加されており、この後選択するご自身のビデオに自動的にその効果が合成されます。

③「+」ボタンから追加したい画像やビデオを選択します。

クリックして画像やビデオを追加

※画像やビデオは複数選択が可能です。

④メディアを追加後、プレビュー画面を見ながらテキストや音楽、ビデオの編集を行い、編集後「3. 保存・共有する」をクリックします。

※テキストの編集は、タイムライン上でテキストがある部分に再生コントロールを移動させ「T」マークのアイコンをクリックします。

※ビデオ・音楽の編集は、「M」マークのアイコンをクリックします。

※設定後「3. 保存・共有する」をクリックします。

※右側に設定ウィンドウが開きます。ここで、「テキスト」「音楽」「ビデオ」の効果を設定する事ができます。

※音楽効果を付加せずに、ご使用になるビデオの音声のみを使用する場合は「ミュージックオプション」-「ボリューム」を「ミュージック」から「ビデオ」へスライドしてください。

※テンプレートをムービーから選択した場合は、テキストの編集はできません。

⑤「3 保存・共有する」を選択し、右側で PC のマークのアイコンからビデオ形式を選択して「ムービーを保存」をクリックします。

保存ビデオの形式は「高画質 (HD) ビデオ (AVC/H264)」、「MPEG-4」、「WMV」から選択可能です。

AVCHD 対応のプレーヤーで動画の再生を楽しむ場合は「高画質 (HD) ビデオ (AVC/H264)」で保存する事をお勧めします。

※右側の下のインターネットマークのアイコンを選択すると YouTube または Facebook にビデオをアップロードできます。

ご自身の YouTube や Facebook のアカウント設定によってはアプリパスワードの設定等が必要な場合があります。うまくログインできない場合は YouTube または Facebook のヘルプをご参照ください。

※FastFlick にはタイムラインの編集やオーサリング等の機能はありません。詳細なビデオ編集や DVD/AVCHD/BD ビデオへの書き出しは別途 Video Studio X8 をお求めください。

1. 選択

2. クリック

Roxio Creator™ Essential のインストール

①はじめに本製品に付属の SOFTWAREPACK DVD をセットし、本製品が接続されたパソコンで「デバイスとドライブ」(Windows 8.1 の場合) または「コンピュータ」(Windows 7 の場合)を開き、SOFTWAREPACK のアイコンをダブルクリックします。

※Windows 10をお使いの場合は、「エクスプローラー」「PC」よりSOFTWAREPACKを開いてください。

②ソフトウェアの一覧から Creator Essential のフォルダアイコンをダブルクリックし、フォルダ内の setup.exe アイコンをダブルクリックします。

※画面は Windows 8 です。OS によりアイコン/画面が異なる場合があります。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

③インストールウィザードが起動します。「次へ」をクリックし、画面の指示に従いインストールしてください。

④インストールが完了すると右の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。

⑤再起動を促すメッセージが表示されます。「はい」をクリックしてください。

⑥再起動後、デスクトップに作成された「Roxio Creator Essential」のショートカットアイコンをクリックします。

⑦製品登録ウィザードが始まりますので、「次へ」をクリックしてください。

※ソフトウェアのテクニカルサポートを受けるためには製品登録が必須となります。登録をお願いします。

※製品登録にはインターネット接続環境が必要です。

⑧ユーザー情報の入力画面が表示されます。「名前」の欄にご使用になるユーザー様のお名前を、電子メールアドレスに連絡先のメールアドレスを入力し、「私はプライバシーポリシーを読み、その条項に同意しました」の欄にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。

1. 名前と「電子メール」を入力

2. チェック

3. クリック

※「名前」欄も必ず入力する必要があります。

※プライバシーポリシーのリンクをクリックして内容をご確認ください。

⑨製品登録完了の画面が表示されます。先ほど入力した電子メールアドレスに承認リンクが送られている事を確認し「完了」をクリックします。


クリック

裏面もお読みください

Roxio Creator™ Essential の使い方

起動方法

デスクトップに作成された、「Roxio Creator Essential」のショートカットアイコンをダブルクリックします。



「Roxio Creator Essential」のホーム画面

- ①「ホーム」タブ
- ②「データコピー」タブ
- ③「音楽 - オーディオ」タブ
- ④タスクウィンドウ



- ⑤「ファイル」メニュー
- ⑥「ツール」メニュー
- ⑦「ヘルプ」メニュー

Roxio Creator Essential をショートカットから起動するとホーム画面が表示され、左側の各タブとファイルメニューから全ての機能にアクセスができます。

①「ホーム」タブ	②「データコピー」タブ	③「音楽 - オーディオ」タブ	④タスクウィンドウ	⑤「ファイル」メニュー	⑥「ツール」メニュー	⑦「ヘルプ」メニュー
よく使われるタスクの一覧が表示されます。	データディスクの書き込み、ディスクイメージの書き込み、ディスクのコピー等を行います。	オーディオ CD の作成、MP3 や WMA トラックでのディスク作成、CD のリッピングが行えます。	選択しているタブから実行可能なタスクが表示されます。	ディスクへ書き込むプロジェクトの作成・保存、保存されているプロジェクトの再開・保存を行う事ができます。	トレイの開閉、ディスク情報の取得、ディスクの消去、ディスクのファイナライズ、アプリケーションの基本設定が行えます。	ヘルプファイルの参照、オンラインテクニカルサポートへの接続、アップデートの確認ができます。

ソフトウェアの主な機能を活用する


データディスクの書き込み

- ①本製品に書き込みを行うBD/DVD/CDディスクをセットし、ホーム画面から「データコピー」タブをクリックして、「データディスクを書き込む」をクリックします。



クリック

- ②右の画面が表示されたら書き込みたいデータをドラッグ＆ドロップしてコピー先に本製品 (BD ドライブ) が指定されている事を確認し「→」ボタンをタップします。



1. データをドラッグ＆ドロップ
2. 確認
3. クリック

- ③データの書き込みが実行され完了すると「プロジェクトは正常に完了しました」と表示され、ディスクが排出されます。「完了」をクリックしてください。



クリック


ディスクイメージの作成

- ①本製品にイメージとして保存したいBD/DVD/CDディスクをセットし、ホーム画面から「データコピー」タブをクリックして、「イメージにディスクをコピー」をクリックします。



クリック


- ②右の画面が表示されたらコピー元に本製品 (BD ドライブ) が指定されている事を確認し「参照」ボタンからディスクイメージの名前と保存先を選択し「→」ボタンをタップします。



1. 確認
2. 選択
3. クリック

※ディスクイメージは ISO 形式の他、ロキシオ社製専用のイメージファイル Global-Image が選択できます。

- ③データの書き込みが実行され完了すると「プロジェクトは正常に完了しました」と表示され、ディスクが排出されます。「完了」をクリックしてください。



クリック

ディスクイメージの書き込み

- ①本製品に BD/DVD/CD ディスクをセットし、ホーム画面から「データコピー」タブをクリックして、「ディスクイメージを書き込む」をクリックします。



クリック

- ②右の画面が表示されたら「参照」ボタンからディスクイメージを選択し、コピー先に本製品 (BD ドライブ) が指定されている事を確認し「→」ボタンをタップします。



1. 選択
2. 確認
3. クリック


- ③データの書き込みが実行され完了すると「プロジェクトは正常に完了しました」と表示され、ディスクが排出されます。「完了」をクリックしてください。



クリック


ディスクのコピー

- ①本製品に書き込み元のBD/DVD/CDディスクをセットし、ホーム画面から「データコピー」タブをクリックして「ディスクのコピー」をクリックします。



クリック

- ②右の画面が表示されたらコピー元、コピー先に本製品 (BD ドライブ) が選択されている事を確認し「→」ボタンをクリックします。




1. 確認

2. クリック

- ③書き込みデータが一時ファイルとして保存され、完了するとブランクのメディアをセットするようメッセージが表示されます。書き込みを行うディスクをセットし、「OK」をクリックしてください。

- ④データの書き込みが実行され完了すると「プロジェクトは正常に完了しました」と表示され、ディスクが排出されます。「完了」をクリックしてください。

クリック



オーディオ CD、MP3 CD の書き込み


- ①本製品にブランクのBD/DVD/CDディスクをセットし、ホーム画面から「音楽 - オーディオ」タブをクリックして「オーディオCDを書き込む」または「MP3 CDを書き込む」をクリックします。



クリック

※いずれの場合も手順は同じです。目的に応じて選択してください。

- ②書き込みウィンドウにファイルをドラッグ＆ドロップし、コピー先に本製品 (BD ドライブ) が選択されている事を確認し「→」ボタンをクリックします。




1. データをドラッグ＆ドロップ
2. 確認
3. クリック

※クイック検索リストを設定すると画面左側にコンピュータのマイドキュメントにあるデータが自動的に表示されます。

- ④データの書き込みが実行され完了すると「プロジェクトは正常に完了しました」と表示され、ディスクが排出されます。「完了」をクリックしてください。

クリック




リッピング

- ①本製品に音楽CDをセットし、ホーム画面から「音楽 - オーディオ」タブをクリックして「リッピング」をクリックします。



クリック


- ②CDの曲情報が自動で取り込まれます。保存先を指定して「→」ボタンをクリックしてください。



1. 保存先を指定
2. クリック

- ③データの書き込みが実行され完了すると「プロジェクトは正常に完了しました」と表示され、ディスクが排出されます。「完了」をクリックしてください。

クリック



体験版ソフトウェアについて

本製品には、コーレル社製の以下のソフトウェアの体験版が付属しています。是非ご活用ください。

AfterShot™ Pro 2

RAW 画像をサポートした高速現像ソフトウェアです。自在に写真を管理し、非破壊編集ツールにより、繰り返し試行しながら自由に画像を修整できます。

PaintShop® Pro X7

分かりやすいツールで写真をより美しく編集する事ができるソフトウェアです。画像の切り抜きや塗りつぶしなどの効果を自在に扱う事ができます。

VideoStudio® X8

映像や音声に複雑な処理を加え多層的にクリップや効果を加えたビデオを作成する事ができるビデオ編集ソフトウェアです。

※体験版ソフトウェアのお問い合わせはコーレル社へお願いします。

お問い合わせ先名称：コーレル・サポートセンター
インターネットアドレス：http://www.corel.com/ja/free-support/
※インターネットでのお問い合わせには、製品登録が必要です。
※お問い合わせ時間などの詳細は別紙セットアップガイド裏面をご参照ください。
※体験版は 30 日限定となっております。30 日を経過した後の使用は製品の購入が必要となります。

補足説明

ソフトウェア使用上の注意

- ・市販されているBD/DVDビデオタイトルを書き込む事はできません。
- ・ディスクにラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。
また、スマホ・タブレットからは下のQRコードから最新のサポート情報がご確認いただけます。



えれさぼ 検索

あなたのスマートフォンから各種設定方法がわかる!!



USB 3.0 ブルーレイドライブ ソフトウェアガイド

LBD-Corel_SW_SG2 V02

2015年 9月 第二版 ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2015 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.