

LDR-PMJ8U2V\_SG1 V03

Logitec

USB2.0 ポータブル DVD ユニット

LDR-PMJ8U2V シリーズ

セットアップガイド

このたびは、ロジテックの USB2.0 ポータブル DVD ドライブ ユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。別紙の「はじめにお読みください」と併せて事前によくお読みください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- ☐ DVD ドライブ ユニット本体
- ☐ USB2.0 ケーブル (約 30cm)
- ☐ Software Pack DVD-ROM
- ☒ セットアップガイド (本書)
- ☐ はじめにお読みください (保証書)
- ※ Software Pack DVD-ROM には、本製品を使用して再生・編集・保存を行うためのソフトウェアが含まれています。

※ 製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。

※ お使いのパソコンによっては、USB バスパワー供給が不足する場合があります。電力供給が不足する場合は、AC アダプタ (別売り) が必要です。

別売り AC アダプター「LA-10W5S-10」をご購入ください。

| ハードウェア仕様     |     |                              |                    |
|--------------|-----|------------------------------|--------------------|
| インターフェース     |     | USB2.0 High Speed            |                    |
| 最大データ転送速度    |     | 480Mbps (USB2.0 接続 / 理論値)    |                    |
| 対応メディア       |     | DVD/CD/M-DISC                |                    |
| 環境条件         | 動作時 | 温度                           | 10℃～35℃            |
|              |     | 相対湿度                         | 20%～80% (但し、結露なき事) |
|              | 保管時 | 温度                           | -10℃～50℃           |
|              |     | 相対湿度                         | 10%～90% (但し、結露なき事) |
| イジェクトボタン     |     | あり                           |                    |
| アクセス LED     |     | あり                           |                    |
| 設置方向         |     | 水平                           |                    |
| 外形寸法         |     | 138x 134x 19mm (本体のみ、突起部を除く) |                    |
| 質量           |     | 280g (本体のみ)                  |                    |
| ディスクローディング方式 |     | トレイ方式                        |                    |
| CPRM         |     | 対応 ※                         |                    |

※CPRM 技術で保護されたディスクの複製はできません。


最大書き込み / 読み込み速度

- ※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
- ※ 8cm ディスクも使用可能です。
- ※ 記載速度は USB2.0 に接続した場合です。

| 対応ディスク          | 最大書き込み速度    | 最大読み込み速度 |
|-----------------|-------------|----------|
| DVD-RAM ※1      | 5 倍速        | 5 倍速     |
| M-DISC(DVD) ※2  | 4 倍速        | 8 倍速     |
| DVD+R DL 2 層    | 6 倍速        | 6 倍速     |
| DVD-R DL 2 層    | 6 倍速        | 6 倍速     |
| DVD+R / DVD-R   | 8 倍速        | 8 倍速     |
| DVD-RW / DVD+RW | 6 倍速 / 8 倍速 | 8 倍速     |
| DVD-ROM         | -           | 8 倍速     |
| CD-R / CD-RW    | 24 倍速       | 24 倍速    |
| CD-ROM          | -           | 24 倍速    |

- ※1 RAM2 ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。  
カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。  
Mac OS でご使用の場合、DVD-RAM への書き込み、読み込みは非対応です。
- ※2 M-DISC について  
米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。  
通常の DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。  
添付の Power2Go 8 for DVD でデータ保存をして頂くだけで、長期間、データの読み込み可能なメディアを作成する事ができます。  
※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。  
※M-DISC は別途用意して頂く必要があります。

各部の名称とはたらき




本製品の取り扱いについて

■設置時の注意

本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。

- ※ 本製品が動作している状態で転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。

■ディスクのセットと取り出し




- ※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り外しが可能です。
- ※ディスクを取り出す際は、Windows 環境では、コンピュータ上でディスクを右クリックして、表示されるメニューから「取り出し」を実行してください。
- ※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
- ※その他、ディスクの取り扱い上の注意は別紙「はじめにお読みください」を必ずご確認ください。

■強制イジェクトホール

何らかの理由で DVD/CD ディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。


- !

強制イジェクトは本製品に電源が入っていない状態で行ってください。



■USB ケーブルの収納方法

付属の USB ケーブルは製品底面の収納部に、右図の様に収納してご使用ください。かさばらず便利にお持ち運びいただけます。



準備編

手順 1


パソコンに接続する

Windows 10 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② Windows の「スタート」ボタンから「エクスプローラー」を開き、左側にある「PC」を選択します。



- ③ 付属の USB2.0 ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。





※USB Type-C ポートを持つパソコンには、別売りの Type-C 変換アダプタが必要です。  
別売 Type-C 変換アダプタ： USB3-AFCM01 シリーズ (エレコム社製)  
USB3-AFCMAD シリーズ (エレコム社製)

- ④ 本製品が自動的に認識され、「デバイスとドライブ」欄に本製品のアイコンが「DVD RW」ドライブとして追加されます。

Windows 8.1, 8 の場合

- ① 本製品はまだ接続しないでください。
- ② Windows のスタート画面でマウスカーソルを左下の隅へ移動させ、右クリックします。



- ⑤ 付属の USB2.0 ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。
- ⑥ 本製品が自動的に認識され「デバイスとドライブ」欄に本製品のアイコンが「DVD RW」ドライブとして追加されます。


Windows 7,Vista の場合



！ パソコンから認識されない時は ...


本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。

○ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。  
本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライバの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。



！ AC アダプタ (別売) について

お使いのパソコン環境によっては、USB バスパワー供給の不足する場合があります。不足する場合は、別売りの AC アダプタが必要です。  
AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに USB 接続する前に、電源コンセントに AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。



別売りの AC アダプタは、弊社ウェブサイト「ロジテックダイレクト」よりお求めください。  
<http://www.pro.logitec.co.jp>

- !

USB バスパワーでご利用中に AC アダプタを接続すると接続が一度解除されてから、再度認識されます。

Mac でご使用の場合

本製品は Intel 製 CPU、USB ポートを搭載する次の Mac OS でご使用いただけます。  
macOS Sierra10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8、10.7、10.6、10.5  
ただし、付属のソフトウェアは Mac OS ではご使用いただけません。  
市販のソフトウェアまたは Mac OS に搭載されている機能を使用して DVD の再生 / 書き込みを行ってください。  
Mac OS では地デジで録画したディスク (CPRM) の再生は行えません。また、DVD レコーダーで録画したディスクの編集 (VR) はできません。  
Mac OS でご使用の場合は、DVD-RAM への書き込み、読み込みは非対応です。  
※USB TypeA コネクタを持つ Mac に限りお使いいただけます。

付属ソフトウェアについて

本製品には、DVD の再生、編集、書き込みができるソフトウェアを付属しています。なお、ソフトウェアの詳しい説明は裏面の「Media Suite ランチャーの使い方」をご参照ください。

CyberLink Media Suite 10

- ※CyberLink Media Suite 10 に含まれるソフトウェアの概要については、裏面の「参考情報」をご参照ください。
- ※DVD の再生にはパソコンをインターネットに接続する必要があります。
- ※添付ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ※添付ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。
- ※市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。

システム要件

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応 OS※1  | Windows 10 (64/32bit) / Windows 8.1(64/32bit)<br>Windows 7 (64/32bit) / Vista (64/32bit) |
| 対応パソコン※2 | USB ポートを搭載する DOS/V パソコン                                                                  |
| 画面解像度    | 1024 x 768 ピクセル 16 ビットカラー以上                                                              |
| メモリ      | 1GB 必須 (2GB 以上 DDR2 以上推奨)                                                                |
| CPU      | Pentium 4 2.4Ghz 以上、または AMD Athlon 64 2800+1.8Ghz 以上                                     |
| HDD 空き容量 | 10GB 以上 (20GB 推奨)                                                                        |
| VGA      | Intel 945 GM 以上 /64MB-VRAM 以上                                                            |

- ※1 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。
- ※2 USBTypeA コネクタを持つパソコンに限りお使いいただけます。
- ※添付のソフトを使ってディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じ容量が追加が必要です。
- ※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

裏面もお読みください



## 手順 2 インストールについて

① 付属のソフトウェアパック DVD-ROM を本製品にセットします。

② セットアップランチャーが自動的に起動するので、「Setup.exeの実行」をクリックしてください。

※「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合、「はい」をクリックしてください。

セットアップランチャーが自動的に起動しない場合

① 「コンピュータ」を開き、「SOFTWARE PACK」のアイコンをクリックしてください。

② インストールウィザードが起動します。

※ セットアップランチャーが起動しない場合は DVD-ROM を開き、「Setup.exe」を実行してください。

③ インストールウィザードが起動し「使用許諾契約」の画面が表示されます。許諾内容をご確認の上、「はい」をクリックしてください。

クリック

※この後は画面の指示に従いインストールを行ってください。

④ インストールが完了すると「InstallShield Wizard の完了」画面が表示されます。画面下の「完了」ボタンをクリックしウィザードを終了させ、コンピュータを再起動してください。

⑤ 再起動後、デスクトップに作成された、「CyberLink Media Suite 10」のショートカットをクリックしてください。

クリック

お名前、電子メールアドレスを入力し、「今すぐ登録する」をクリックしてユーザー登録をすることをお勧めします。

1. お名前と電子メールアドレスを入力

2. クリック

※ ユーザー登録にはインターネット接続環境が必要です。  
※ CyberLink Media Suite 内の各ソフトウェアをはじめて起動する時もそれぞれのソフトのユーザー登録画面が表示されます。同じようにユーザー登録をお願いします。

⑦ ユーザー登録後、「CyberLink Media Suite」のメイン画面が表示されます。  
※ 使用方法については「Media Suite ランチャーの使い方」をご参照ください。

## 参考情報

CyberLink Media Suite 10 には以下のソフトが含まれています。

**PowerDVD 12 for DVD**

DVD ムービーの再生を始め様々な動画、画像、音楽の再生に対応したメディアプレーヤーです。

**Power2Go 8 for DVD \***

データディスクやイメージディスクの書き込みやディスクの消去をすることができます。

**PowerDirector 10 for DVD**

動画の編集から DVD ビデオの作成、YouTube やニコニコ動画へのアップロードまでをサポートした総合動画編集ソフトです。

\* ビデオ CD の作成、DVD - Video の作成、リカバリディスクの作成には対応していません。この機能を有効にするには有償にてアップグレードする必要があります。

■ソフトウェア使用上の注意

- 市販されている DVD のビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- 市販の DVD プレーヤーの中には DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW の各ディスクに対応していないものもあります。ご使用の DVD プレーヤーで本製品にて作成した DVD ビデオが再生可能かどうかは DVD プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- DVD ディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因になることがあります。

## Media Suite ランチャーの使い方

Media Suite ランチャー起動画面



やりたいことに応じて、再生ソフト「PowerDVD12 for DVD」、ライティングソフト「Power2Go8 for DVD」、動画編集ソフト「PowerDirector10 for DVD」を起動するランチャーです。各ソフトウェアの利用方法はヘルプを参照するか、弊社 web サイトを参考にしてください。

①お気に入り タブ

各タブ内で表示される項目の左横の☆マークをクリックする事でこのタブにメニューを登録する事ができます。

例

お気に入りの追加したい項目の左横の☆マークをクリック  
☆マークが黄色にかわり、  
「お気に入り」に追加されます。

②ムービー タブ Power DVD 12 for DVD が起動します

- ☆「ムービーディスクの再生」  
DVD タイトルを再生します。
- ☆「ムービーフォルダーの再生」  
「フォルダーの参照」画面が表示され、DVD イメージのあるフォルダーを選択すると再生が始まります。
- ☆「オンラインムービー情報の表示」  
ムービー情報を取得する事ができます。  
詳しくは、サイバーリンク社へご確認ください。

③動画 タブ

- ☆「動画ファイルの再生」 PowerDVD 12 for DVD が起動します  
再生可能な動画の一覧が表示されるので、動画を選択して再生します。
- ☆「動画の詳細編集」 Power Director 10 for DVD が起動します  
動画やスライドショーを編集しオリジナルの DVD やフォトディスクを作成する事ができます。

④画像 タブ Power2Go 8 for DVD が起動します

- ☆フォトギャラリーディスクの作成  
PC で実行可能なフォト ディスクを作成する事ができます。書き込みを行うメディアタイプを選択し、アルバムに追加するフォトデータを選択し、ディスクに書き込んでください。

⑤音楽 タブ

- ☆音楽の再生 PowerDVD 12 for DVD が起動します  
再生可能な音楽の一覧が表示されるので、音楽を選択して再生します。
- ☆オーディオ CD の取り込み Power2Go 8 for DVD が起動します  
オーディオ CD の取り込みたい曲を任意のフォルダに録音することができます。
- ☆音声ファイルの変換 Power2Go 8 for DVD が起動します  
MP3 等の音楽ファイルを WMV や WMA 形式のファイルに変換する事ができます。また、変換時にビットレートを再指定する事も可能です。
- ☆ミュージックディスクの書き込み Power2Go 8 for DVD が起動します  
お手持ちの音楽ファイルから一般の CD プレーヤーで再生可能なオーディオ CD の作成ができます。

！ 著作権が存在する映像・音声のコピーは違法です。本製品ではそれらのメディアの書き込みやコピーは禁止します。

⑥データ & バックアップ タブ Power2Go 8 for DVD が起動します

- ☆データディスクの作成  
パソコン内のデータファイルを様々なタイプのディスクに書き込む事ができます。
- ☆ディスクのコピー、ディスクイメージの書き込み  
お手持ちの CD/DVD ディスクのコピーやイメージの保存、保存したイメージの書き込みができます。

ソフトウェアのアップデート / アップグレードの確認

CyberLink Media Suite のヘルプ

起動方法

CyberLink Media Suite10 を起動するには、デスクトップに作成されたショートカットアイコンをクリックします。

- インストールされている全ての CyberLink 製品が一覧表示されます。  
CyberLink Media Suite のバージョン情報が表示されます。  
CyberLink Media Suite 環境設定、表示言語の設定が行えます。

⑦ユーティリティ タブ Power2Go 8 for DVD が起動します

- ☆ディスクの消去  
書換え可能なディスク (RW メディア) を消去します。
- ☆ディスクイメージからファイルを抽出  
CyberLink ISO ビューアーが起動し、ISO,P2I(Power2 Go イメージ)、RDF 形式のディスクイメージからファイルへアクセスする事ができます。
- ☆仮想ドライブのマウント  
ISO,P2I(Power2 Go イメージ)、RDF 形式のディスクイメージをマウントしエクスプローラーでイメージが利用できるようになります。
- ☆DVD フォルダーの書き込み  
DVD メディアコンテンツの格納用フォルダを DVD イメージに書き込みます。  
！ ※付属ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。  
※表示される項目は実際と異なる場合があります。  
※添付ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。  
市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。

## セキュリティで保護されたディスクの作成方法

Power 2 Go for DVD を使用すれば、セキュリティで保護されたデータディスクを作成することができます。

- ① 本製品に書き込み可能な空のディスクをセットし Media Suite を起動し、「データ & バックアップ」タブから「データディスクの作成」をクリックします
- ② 新規タスクのウィンドウの「データ ディスク」オプションをクリックし、作成するディスクのタイプ (「CD」、「DVD」) を選択します。

③ ファイル選択の画面が表示されますので、「ディスクにセキュリティ領域を作成する」ボタンをクリックします。

1. クリック

④ パスワード入力画面が表示されます。「セキュリティレベル」「パスワード」「パスワードリマインダー (オプション)」を設定して「OK」をクリックします。

※ディスク内のファイル名を暗号化する場合  
は「ディスクのファイル名を非表示にする」を選択します。

⑤ ファイル選択の画面が再び表示されます。書き込みエリアが暗号化領域 (赤色) と通常領域 (青色) に分かれますので、上の欄で書き込みを行うファイル・フォルダを選択し、暗号化するデータは暗号化領域 (赤色) にドラッグ&ドロップします。本製品のドライブ名が表示されている事を確認し、「書き込み」をクリックします。

⑥ 「設定 / 情報」画面が表示されますので「書き込みドライブ」に本製品のドライブ名が表示されている事を確認し「書き込み」をクリックしてください。書き込みが始まり、終了すると「データディスク：作業が完了しました」と表示されます。「OK」をクリックするとディスクが排出されます。(「ログの表示」をクリックすると書き込みログが表示されます。)

※「設定 / 情報」画面では「情報」「データ」「共通」「書き込みドライブ」の各タブから、ディスク情報の確認・書き込み方式・ディスク名・タイムスタンプ・書き込み速度等の設定が可能です。

※「セキュリティ保護付きデータディスク」を開くには、メディアをセットしたドライブをパソコンに挿入後、自動再生の画面から「SecureBrowser.exeの実行」を選択し、パスワードを入力してください。

## DVD の再生手順

- ① 本製品に DVD ムービーをセットし「CyberLink Media Suite 10」のメイン画面の「ムービー」タブから「ムービーディスクの再生」をクリックします。
- ② はじめて起動するとメディアライブラリーの登録ウィザードが表示されます。「個人用フォルダーをスキャンする」「メディアが入ったフォルダーを選択する」いずれかを選択してください。
- ③ 再生ボタンを押すと再生が始まります。再生モードは「クラシックモード」「シネマモード」から選べます。モードの切り替えは右上のマークから行います。

- クラシックモード (デフォルト)
- シネマモードへ切り替え
- ヘルプ
- TrueTheater エフェクトウィンドウの表示
- 拡張機能の表示
- 字幕・言語の選択
- シネマモード
- クラシックモードへ切り替え

- ビデオエンハンスメント (TrueTheater のオン / オフ を切り替えます)
- ToolTip AllMenu (全てのメニューが表示されます)


TrueTheater エフェクト (アップスケーリング) について  
TrueTheater をオンにすると画質を HD 品質の 1080P までブーストが可能となり DVD ムービーをより高画質で再生してお楽しみいただく事ができます。

ご注意

- CPRM 技術で保護されたディスクを再生するにはインターネット接続環境が必要です。
- CPRM ディスク再生時、HDCP に対応していないモニターへのデジタル出力には対応していません。アナログ接続または HDCP 対応のビデオカードとモニターのご使用をお願いします。
- AVCHD、AVCREC 形式のディスクの再生には対応していません。

## サポートサイトについて

弊社ホームページでも付属ソフトウェアの使用法をご紹介します。パソコンからは「えれさぼ」を入力し、検索してください。  
また、スマホ・タブレットからは下の QR コードから最新のサポート情報がご確認いただけます。



○PowerDVD12 for DVD の「MoovieLive」、PowerDirector 10 for DVD の Directorzone」に関して

下記 CyberLink 社の URL よりお問い合わせください。  
MoovieLive  
http://www.moovielive.com/  
※上記 URL ページ内の画面下側「お問い合わせ」より、「ご連絡ください」にてお問い合わせください。

Directorzone  
http://directorzone.cyberlink.com/  
※上記 URL ページ内の画面下側、「お問い合わせ」より、アクセスをしてください。表示されるページが、英語になってしまう場合は、ページ内の下側、「日本語」をクリックし、「お問い合わせ」へアクセスしてください。

USB2.0ポータブルDVDユニット セットアップガイド

LDR-PMJ8U2V\_SG1 V03

2016年 10月 第三版 ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2016 Logitech INA Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.