

Logitec

ポータブル DVD ユニット

LDR-PMK8U2CL シリーズ

セットアップガイド

このたびは、ロジテックの USB2.0 ポータブル DVD ドライブ ユニットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。このセットアップガイドでは本製品の導入手順と基本操作について説明しています。別紙の「はじめにお読みください」と併せて事前によくお読みください。

はじめに ～ソフトウェアのダウンロードとインストールについて～

ソフトウェアは以下の URL からダウンロード願います。

■CyberLink Media Suite 10 for DVD vol.31

https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-497

※ダウンロードには、ブロードバンド接続環境が必要となります。
CyberLink Media Suite 10 for DVD vol.31 (CyberLink Power 2 Go for DVD) は、インストールの際ソフトウェアのシリアル番号(プロダクトキー)を入力する必要があります。以下のプロダクトキーを入力願います。



※1 台の PC にのみインストールしてご利用いただけます。複数の PC にインストールすることは使用許諾違反です。
※ダウンロード・インストール方法は本紙裏面をご参照ください。

パッケージ内容の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。

- ☐ DVD ドライブ本体
- ☐ USB2.0 ケーブル (miniB－A) (約 60cm)
- ☐ USB2.0 ケーブル (miniB－Type-C) (約 60cm)

- ☒ セットアップガイド (本書)
- ☐ はじめにお読みください / 保証書

※ 製品 / 付属品のイラストは実際の製品と異なる場合があります。
※お使いのパソコンによっては、USB バスパワー供給が不足する場合があります。電力供給が不足する場合は、AC アダプタ (別売り) が必要です。
別売り AC アダプター 「LA-10W5S-10」をご購入ください。

最大書き込み / 読み込み速度

※ 下記の書き込み速度には、その速度に対応したディスクが必要です。
※ 8cm ディスクも使用可能です。
※ 記載速度は USB2.0 に接続した場合です。

対応ディスク	最大書き込み速度	最大読み込み速度
DVD-RAM ※1	5 倍速	5 倍速
M-DISC(DVD) ※2	4 倍速	8 倍速
DVD+R DL 2 層	6 倍速	8 倍速
DVD-R DL 2 層	6 倍速	8 倍速
DVD+R / DVD-R	8 倍速	8 倍速
DVD-RW / DVD+RW	6 倍速 / 8 倍速	8 倍速
DVD-ROM	-	8 倍速
CD-R / CD-RW	24 倍速	24 倍速
CD-ROM	-	24 倍速

※1 RAM2 ディスクは読み込みのみで、書き込みはできません。
カートリッジに入った DVD-RAM ディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。
Mac OS でご使用の場合、DVD-RAM への書き込み、読み込みは非対応です。


※2 M-DISC について
米 Millenniata 社が開発した、長期記録保持用メディアです。
通常の DVD メディアと比べ、日光、温度、湿度による経年劣化の影響を受けづらく、長期的なデータ保存 / 読み込みが可能となります。
添付の Power2Go for DVD でデータ保存をして頂くだけで、長期間、データの読み込み可能なメディアを作成する事ができます。
※長期記録保持メディア、M-DISC は、Millenniata 社が開発したものです。
※M-DISC は別途用意して頂く必要があります。

ハードウェア仕様

インターフェース			USB2.0 High-Speed
対応メディア			DVD/CD/M-DISC
環境条件	動作時	温度	10℃～35℃
		相対湿度	20%～80%（但し、結露なき事）
	保管時	温度	-10℃～50℃
		相対湿度	10%～90%（但し、結露なき事）
イジェクトボタン			あり
アクセス LED			あり
設置方向			水平
外形寸法（幅 x 奥行 x 高）			133 x 133.5 x 14mm（本体のみ、突起部を除く）
質量			230g（本体のみ）
ディスクローディング方式			トレイ方式
CPRM			対応 ※

※CPRM 技術で保護されたディスクの複製はできません。

各部の名称とはたらき



本製品の取り扱いについて

- ディスクのセットと取り出し
- ディスクをセットするときは本製品の電源が ON になっている状態でイジェクトボタンを押してトレイを引き出します。タイトルが印刷されている面を上にしてディスク中央の穴をトレイの中央部にはめて、トレイを押し込みます。
- ※8cm ディスクも同じ方法でセットと取り出しが可能です。
※ディスクを取り出す際は、本製品が「動作中でないことを「アクセス表示ランプ」で確認して、本製品から取り出しを行ってください。(パソコン側の操作は必要ありません。)
Mac OS 環境ではマウントされているディスクのアイコンをゴミ箱に入れるか、Finder 上から取り出しを行ってください。
※本製品は名刺タイプなどの規格外のディスクには対応していません。これらのディスクは使用しないでください。
※その他、ディスクの取り扱い上の注意は別紙の「はじめにお読みください」を必ずご確認ください。
- 強制イジェクトホールを使用した取り出しについて
- 何らかの理由でディスクが取り出しできなくなったときは、強制的にトレイを排出させる事ができます。

- 排出方法
- 本製品から USB ケーブル、AC アダプタ (接続している場合) を取り外し、**本製品が通電していない事を確認し**、強制イジェクトホールに、伸ばしたクリップ等、細長い棒を挿し込みます。
強く押すとトレイが排出されますのでディスクを取り出し、トレイを再び閉じます。
※何かに引っかかり排出されない場合は修理をご依頼ください。
- 設置時の注意
- 本製品はゴム足が貼られている面を下にして水平に設置してください。
また、適切に転落・引き抜け防止措置をとってください。
※ 本製品が「動作している状態」での転落や、コネクタ類の引き抜けは故障・データ消失の原因となります。
- 使用上の注意
- 本製品にディスクを入れたまま移動したり、傾けたりしないでください。本製品やディスクを破損します。
 - 本製品天面を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また、変形して故障の原因になる場合があります。
 - 動作中に本体の天面を持ちたり、押ししたりすると書き込み・読み込みエラーや本製品の故障の原因となりますのでおやめください。

準備編

手順 1 パソコンに接続する


Windows 10 の場合

- ① 本製品はまだ**接続しない**でください。
- ② 「エクスプローラ」を開き、「エクスプローラ」左側にある「PC」を選択します。
- ③ 付属の USB ケーブルで本製品をご使用のパソコンに接続します。
- ④ 「エクスプローラ」の「PC」内にある「デバイスとドライブ」に本製品のアイコンが「DVD-RW」ドライブとして追加されます。

！ パソコンから認識されない時は ...

- 本製品がパソコンから認識されない場合、以下の点をご確認ください。
- ご使用のパソコンの USB ポートに直接接続してください。
本製品は USB ハブを介しての接続には対応しておりません。バスパワーの USB ハブでは供給電力が足りず、本製品を使用できません。たとえセルフパワーのハブであっても、USB ドライブの読み込み等の問題により、正しく認識されない場合があります。

- 本製品 USB ハブ
- 接続先の USB ポートを変えてお試しください。ご使用のパソコンの USB ポート給電能力が不足している場合、接続先のポートを変える事で認識される事があります。



！ AC アダプタ (別売) について

お使いのパソコン環境によっては、USB バスパワー供給の不足する場合があります。不足する場合は、別売りの AC アダプタが必要です。
AC アダプタをご使用の場合は、本製品をパソコンに USB 接続する前に、電源コンセントに AC アダプタを接続し、本製品の電源コネクタに繋いでください。

パソコンに接続 AC アダプタ (別売) 電源コンセントに接続

製品名：「LA-10W5S-10」

別売りの AC アダプタは、弊社ウェブサイト「ロジテックダイレクト」よりお求めください。

http://www.pro.logitec.co.jp

！

・USB バスパワーでご利用中に AC アダプタを接続すると接続が一度解除されてから、再度認識されます。
・指定の AC アダプタ以外使用しないでください。
感電や火災、故障の原因となります。

ソフトウェアについて

本製品では、DVD/CD 書き込み・音楽データの作成ができるソフトウェアをダウンロードしてご使用いただけます。なお、ソフトウェアの詳しい説明は裏面の「Power2Go ランチャー (新規タスクウィンドウ) の使い方」をご参照ください。

Power2Go for DVD

- ※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
 - ※ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。
 - ※市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。
- ソフトウェア Power2Go for DVD 使用上の注意
- ※ソフトウェア「Power2Go」の詳細な使用方法についてはソフトウェア内の「ヘルプ」ファイルをご参照ください。
- ※ソフトウェアの機能・画面・仕様は予告なく変更する場合があります。
 - ※表示される項目は実際と異なる場合があります。
 - ※ソフトウェアは弊社向けにカスタマイズしたものです。
 - 市販されている同タイトルのソフトウェアとは機能・画面・仕様が異なる場合があります。
 - ※DVD ディスクにはラベルを貼付しないでください。ディスク回転のバランスが悪くなり、読み込み / 書き込み時のトラブルの原因になる事があります。

システム要件

対応 OS※1	Windows 11/10
対応パソコン	USBポート搭載 Windows パソコン
画面解像度	1024 x 768 ピクセル以上
メモリ	1GB(Windows8.1, 10)
CPU	Intel Pentium III 8 0MHz 以上、AMD Athlon 700MH z 以上
HDD 空き容量	270MB (ソフトウェアインストール時)
その他	Windows Media Player 9 以降が必要

※1 対応 OS はいずれも日本語 OS に限ります。
※ソフトウェアを使用してディスクをコピーする場合は、コピー元のディスクと同じ空き容量が追加必要です。
※上記条件を満たした場合であっても、全てのパソコン動作を保証するものではありません。
※本製品には DVD 再生・編集用のソフトウェアは付属しておりません。

体験版ソフトウェアについて

本製品では下記の体験版ソフトが付属しています。体験版ソフトウェアは MediaSuite10 for DVD Vol31 に組み込まれた形でインストールされます。

CyberLink PowerDirector LE (動画編集)

本格的な動画の編集、オリジナルムービーが作成でき、DVD メディアに書き出すことが可能なソフトウェアです。

CyberLink PhotoDirector LE (写真編集 / 管理)

幅広いカメラの RAW ファイル形式に対応した写真管理ツールです。レタッチ、補正やエフェクト機能を使用して写真編集が可能です。

※体験版はご使用いただける機能が限られております。全ての機能をご使用になりたい場合は、有償でアップグレードする必要があります。

Mac でご使用の場合

- ・本製品はMacOS X10.5～macOS13、Intel製CPUおよびApple Silicon (M1シリーズ、M2シリーズ)、USBポートを搭載するMacでご使用いただけます。ただし、ダウンロードいただけるソフトウェアはmacOSではご使用いただけません。
- ・DVDの再生や書き込みには市販のソフトウェアまたはmacOSに搭載されている機能をご使用ください。
- ・macOSでは、デジタル放送で録画したディスク(CPRM)の再生は行えません。また、DVDレコーダーで録画したディスクの編集(VR)はできません。
- ・macOSでご使用の場合は、DVD-RAMへの書き込み、読み込みには対応していません。

裏面もお読みください

