

RAIDモード設定時のご注意

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

ハードディスク取り付け後、パソコンやテレビなどの対応機器に接続する前に本製品のRAIDモードの設定を行います。

RAIDモード設定について、以下の点にご注意ください。

- 本製品にセットされたハードディスクのデータは新たにRAID構築する際、または構成を変更するときに全て消去されます。ハードディスクのデータはお客様の責任において、あらかじめバックアップを行ってください。
- リビルド以外の目的でご使用中のハードディスクを交換(入れ替えを含みます)した場合は、RAIDモードの再構築が必要です。これによりデータが全て消去されますので、必要なデータは事前にバックアップを行ってください。
- 異なるRAID製品でご利用いただいていたハードディスクを使用する場合もRAIDモードの再構築が必要です。
事前にご利用いただいていた製品でバックアップを行ってください。
- 本製品のRAIDモードの設定は製品背面のディップスイッチで行います。

モード	RAID 0		RAID 1		JBOD		シングル	
DIP	1	2	1	2	1	2	1	2
オン (上)	●	●	●			●		
オフ (下)				●	●		●	●

Logitec

<http://www.logitec.co.jp/>