

ご利用開始マニュアル

本製品を初めてご利用いただくにあたり必要な基本操作を説明いたします。詳細な機能や操作に関しては Web マニュアルをご参照ください。

1. iPhone/iPad を準備する

本製品を準備する前に、iPhone/iPad の以下の設定をご確認ください。

- ・ Bluetooth がオンになっていること。
- ・ Wi-Fi、モバイル通信の接続状況が良好であること。
- ・ iPhone、iPad の位置情報サービスがオンになっていること。
- ・ 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること。


また「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用中的み許可」が選択されていること。

2. 電池の絶縁フィルムを外して電池をセットする

1


図の溝に爪や工具を差し込み、そのまま左右にスライドします。

※鋭い器具や固い器具を使用しますと、本製品に傷をつけたり破損したりする可能性があります。



2


そのまま外周に沿ってスライドし、上蓋をゆっくり外します。



3

溝につまようじなどを引っ掛けてボタン電池を取り出します。

※このような絶縁フィルムがボタン電池の下にはさまっています。
実際の色は無色透明です。



4

絶縁フィルムを外して電池をはめ込んだら、上蓋をゆっくりはめ込んでください。

うら面へ つづく ➡

3.「探す」アプリに本製品を追加して最新状態に更新する

- ① スマートトラッカーの電源を入れて、iPhone/iPad の 5cm 以内に置いてください。
- ② Apple の「探す」アプリを起動し「その他の対応している持ち物」をタップします。
- ③ 画面の案内に従って、本製品を持ち物に追加します。
- ④ 追加した本製品が地図上に表示されていることを確認してください。
- ⑤ 持ち物の画面を開き、下へスクロールしてください。



「アップデートあり」が表示されていたら、更新が可能です。

- ⑥ 「アップデートあり」が表示されている場合
最新ファームウェアのアップデートができます。文字をタップして更新を実施します。



更新は 3 分前後かかります。更新中は他の操作や移動をしないこと。

- ⑦ 更新が正常に完了するとファームウェアのバージョン番号が変わります。



更新するまで「アップデートあり」の表示は消えません。失敗した場合は、再度アップデートを実施してください。

- ⑧ 複数のスマートトラッカーを同時更新はできません。複数お持ちの場合はお手数ですがひとつずつ行ってください。

- ⑨ スマートトラッカーの更新は、機能・安定性の向上や不具合の修正のため、不定期で実施する可能性があります。持ち物の画面に「アップデートあり」が表示されていたら、上記手順を実施して本製品を最新の状態にしてください。

以上で設定は完了です。本書に掲載されていない詳細情報や使用上の注意は、WEB マニュアルに掲載しております。パッケージ裏面のQRをスキャンしていただくか弊社WEBページからご確認ください。