

ご利用開始マニュアル

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を初めてご利用いただくにあたり必要な基本操作を説明いたします。詳細な機能や操作に関しては Web マニュアルをご参照ください。

各部名称

【表面】



※電源ボタンの操作はこの範囲を押してください。

【裏面】



* 画像はイメージです。
実際の商品とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

⚠ 本製品は iPhone 版と同じ形状です。Android 版は本製品の裏面に「for Android」の記載がありますので、お間違えのないよう、ご注意ください。

本製品の操作方法

電源を入れる	電源ボタンを押し続け、音が鳴りましたら電源ボタンを離します。 ※「Find Hub」アプリに追加していない場合と、追加している場合で鳴り方が異なります。
電源を切る	電源ボタンを押し続け、「ピッピッ」と鳴りましたら電源ボタンを離します。
リセット	※必要な時以外はリセットを行わないでください。アプリとの連携に問題が生じ、正常に使えなくなる可能性があります。 電源ボタンを 5 回押したあと（押すたびにピッと鳴ります）、ピロリロン（音程が下がる）と鳴ります。その直後、電源ボタンを押し続け、ピロリロン（音程が上がる）と鳴ったら電源ボタンを離します。

※「Find Hub」アプリに追加していない場合、本製品は数分放置すると「ピッピッ」と音が鳴り、電源が OFF になります。



1. Android スマートフォンの準備

ご使用の前に、以下の設定をご確認ください。

- ・ご使用の Android スマートフォンは Google アカウントを登録していて、サインインしている状態であること。
- ・Android OS が最新であること。
- ・「Find Hub」アプリがインストールされていて、かつ使用可能の状態であること。
- ・Bluetooth がオンになっていること。
- ・Wi-Fi またはモバイル通信の接続状況が良好であること。
- ・位置情報 (GPS) がオンになっていること。

2. 本製品の準備

電源ボタンを押し続け、音が鳴りましたら電源ボタンを離します。これで本製品の準備完了です。

※音が鳴りましたらすぐに次の手順「「Find Hub」アプリに本製品を追加する」を実施してください。本製品は数分放置すると「ピピピッ」と音が鳴り、電源が OFF になります。

3. 「Find Hub」アプリに本製品を追加する

本手順を実施する前にAndroid OS、および「Find Hub」アプリが最新であることを必ず確認してください。

- ① 本製品の電源を入れて、Android スマートフォンの 5cm 以内に置きます。
- ② 「Find Hub」アプリを起動し、本製品のポップアップが表示されるのを待ちます。
- ③ 画面の案内に従って、本製品をデバイスに追加します。
- ④ 追加した本製品が地図上に表示されていることを確認してください。
- ⑤ 必要に応じて、デバイス名やアイコンを変更してください。



手順③を実施中は、Android スマートフォンの戻るボタンやアプリの終了などの操作は行わないようにしてください。やむを得ず中断した場合は、「本製品の操作方法」を参照し、リセット操作を実施してから、手順①からやり直してください。



「Find Hub」アプリに本製品を追加する際は、必ず 1 台ずつ電源を入れて実施してください。また、周囲に複数の Android スマートフォンが存在する場合、本製品を追加する Android スマートフォン以外はスリープ状態にしてください。

以上で設定は完了です。本書に掲載されていない詳細情報や使用上の注意は、Web マニュアルに掲載しております。パッケージ裏面の QR を読み取っていただくか弊社 Web ページからご確認ください。