

ご利用開始マニュアル

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を初めてご利用いただくにあたり必要な基本操作を説明いたします。詳細な機能や操作に関しては Web マニュアルをご参照ください。

1. iPhone/iPad を準備する

本製品を準備する前に、iPhone/iPad の以下の設定をご確認ください。

- ・ Bluetooth がオンになっていること。
 - ・ Wi-Fi、モバイル通信の接続状況が良好であること。
 - ・ iPhone、iPad の位置情報サービスがオンになっていること。
 - ・ 「探す」アプリの「正確な位置情報」がオンになっていること。
- また「位置情報の利用を許可」で「このアプリの使用中的み許可」が選択されていること。

2. 本製品の準備

本製品の電源ボタンを 1 回だけ短く押します。すると本製品からメロディが流れます。これで本製品の準備完了です。

※メロディが流れてからすぐに次の手順「3. 「探す」アプリに本製品を追加して最新状態に更新する」を実施してください。数分放置するとスリープモードに移行します。

3. 「探す」アプリに本製品を追加して最新状態に更新する

- ① スマートトラッカーの電源を入れて、iPhone/iPad の 5cm 以内に置いてください。
- ② 「探す」アプリを起動し、「持ち物を探す」の「持ち物を追加」から「その他の対応している持ち物」をタップし、画面の案内に従って持ち物に本製品を追加します。
- ③ 追加した本製品が地図上に表示されていることを確認してください。
- ④ 持ち物の画面を開き、下へスクロールしてください。
- ⑤ 「アップデートあり」が表示されている場合 最新ファームウェアのアップデートができます。文字をタップして更新を実施します。



更新は 3 分前後かかります。更新中は他の操作や移動をしないでください。

- ⑥ 更新が正常に完了するとファームウェアのバージョン番号が変わります。



更新完了するまで「アップデートあり」の表示は消えません。失敗した場合は、再度アップデートを実施してください。

- ⑦ 複数のスマートトラッカーを同時更新はできません。本製品を複数お持ちの場合は、1 台ずつ行ってください。

- ⑧ スマートトラッカーの更新は、機能・安定性の向上や不具合の修正のため、不定期で実施する可能性があります。持ち物の画面に「アップデートあり」が表示されていたら、上記手順を実施して本製品を最新の状態にしてください。

※手順④



※手順⑤



「アップデートあり」が表示されていたら、更新が可能です。

以上で設定は完了です。本書に掲載されていない詳細情報や使用上の注意は、WEB マニュアルに掲載しております。パッケージ裏面の QR を読み取っていただくか弊社 WEB ページからご確認ください。