

ご利用開始マニュアル

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を初めてご利用いただくにあたり必要な基本操作を説明いたします。詳細な機能や操作に関しては Web マニュアル（セットアップガイド）をご参照ください。

1. Android™スマートフォンの準備

ご使用の前に、以下の設定をご確認ください。

- ・ご使用の Android スマートフォンは Google アカウントを登録していて、サインインしている状態であること。
- ・Android OS が最新であること。
- ・「Find Hub」アプリがインストールされていて、かつ使用可能の状態であること。
- ・Bluetooth がオンになっていること。
- ・Wi-Fi またはモバイル通信の接続状況が良好であること。
- ・位置情報 (GPS) がオンになっていること。

2. 本製品の準備

本体を充電する




安全のため、以下の手順で充電を行ってください。

- ① 本製品の USB Type-C™ポートに充電ケーブルを接続します。(図①)
- ② 充電ケーブルの反対側の端子を、AC 充電器に接続します。(図②)
- ③ AC 充電器を家庭用コンセントに接続します。(図③)
- ④ 本製品のメーカーロゴが印刷されている面の充電ステータス LED が点灯します。
赤色点灯：充電中 緑色点灯：充電完了



本製品は iPhone 版と同じ形状です。
Android™版は本製品の上の側面に「for Android™」の記載がありますので、お間違えのないよう、ご注意ください。



※充電完了後は、安全のため、図の③→②→①の順で外してください。

※充電後は、充電ケーブルを必ず外してください。充電ケーブルを接続したまま使用しますと、本製品および充電ケーブルのコネクタの破損や、思わぬ事故につながる危険があります。

※本製品は USB Power Delivery 規格には対応していません。

※AC 充電器の USB 充電ポートの出力は DC5V/1A 以上のものをご使用ください。

※ご利用の AC 充電器によっては、充電時間が異なります。

※AC 充電器、充電ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

うら面へ つづく



本製品の操作方法

やりたいこと	操作方法
電源を入れる	電源ボタンを短く 1 回押します。 ピーピー（緑色点灯）と音が鳴ります。
電源をオフにする	電源ボタンを短く 3 回連続で押します。続けてすぐに電源ボタンを押しっぱなしにし、ピーピーピーピー（赤色点灯）と音が鳴りましたら電源ボタンを放します。
本製品の音を鳴らす	「Find Hub」アプリで本製品を選択して「音を鳴らす」をタップします。 ピーピーピーピー（7 色のグラデーション）…と約 1 分間音が鳴ります。
リセット	※必要な時以外はリセットを行わないでください。アプリとの連携に問題が生じ、正常に使用えなくなる可能性があります。 電源ボタンを短く 5 回連続で押します。続けてすぐに電源ボタンを押しっぱなしにします。 ピーー（赤色点灯）と音が鳴り、続けてピーピー（緑色点灯）と鳴りましたら、リセット成功です。

3.「Find Hub」アプリに本製品を追加する

本手順を実施する前にAndroid OS、および「Find Hub」アプリが最新であることを必ず確認してください。

- ① 本製品の電源を入れて、Android スマートフォンの 5cm 以内に置きます。
- ② 「Find Hub」アプリを起動し、本製品のポップアップが表示されるのを待ちます。
- ③ 画面の案内に従って、本製品をデバイスに追加します。
- ④ 追加した本製品が地図上に表示されていることを確認します。
- ⑤ 必要に応じて、デバイス名やアイコンを変更します。

 手順③を実施中は、Android スマートフォンの戻るボタンやアプリの終了などの操作は行わないようにしてください。やむを得ず中断した場合は、「本製品の操作方法」を参照し、リセット操作を実施してから、手順①からやり直してください。

 「Find Hub」アプリに本製品を追加する際は、必ず 1 台ずつ電源を入れて実施してください。また、周囲に複数の Android スマートフォンが存在する場合、本製品を追加する Android スマートフォン以外はスリープ状態にしてください。

以上で設定は完了です。本書に掲載されていない詳細情報や使用上の注意は、セットアップガイドに掲載しています。パッケージ裏面の QR を読み取っていただくか弊社 Web ページからご確認ください。

Find Hub helps you find and connect to what matters in a single, secure place. Find your belongings quickly and safely – even if your devices are offline. Plus, seamlessly and securely share your location with friends & family for peace of mind. All of your device location information remains private and safely stored. This product has been certified by Google to meet Find Hub network accessory specifications. Google is not responsible for the operation of this product. Google is also not responsible for ensuring that the product complies with any applicable safety standards or other requirements.

※本書などに記載されている会社名・製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.