

Logitech

SG LHD-ENU3TVW V01 66002949

24時間連続録画(タイムシフトマシン)対応 外付HDDユニット

はじめにお読みください

LHD-ENU3TVW USB3.2 Gen1 (USB3.0) 接続用


このたびは、24時間連続録画(タイムシフトマシン)対応ハードディスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この「はじめにお読みください」では、製品の使用方法や安全にお使いいただくための注意事項などを記載しています。別紙の「テレビ・レコーダーまたはパソコンにつないで使う」と共に本紙の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本紙はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

製品本体



USBケーブル



はじめにお読みください(本紙)

横置き用ゴム足




テレビ・レコーダーまたはパソコンにつないで使う(別紙)

ACアダプタ


※横置きでご使用の際、底面の凹部(4ヶ所)に取り付けてご使用ください。

各部の名称とはたらき


【前面】



【背面】



【側面】



① アクセスランプ	消灯：電源が入っていません。 【パソコンに接続していないとき】 赤色(点灯)：電源連動機能の待機状態です。USBケーブルをパソコンに接続し、パソコンの電源を入れると、緑色に変わり本製品を使用できます。 【パソコンに接続しているとき】 緑色(点灯)：本製品は使用可能です。 緑色(点滅)：データアクセス中です。 赤色(点灯)：ハードディスクのモータが停止し、省電力状態になっています。アクセスすると、緑色に変わり、本製品を使用できます。 この状態でパソコンから取り外さないでください。
② 縦置き用ゴム足	縦置きで使用する場合は、こちら側を下にして設置してください(取り外せません)。
③ 電源スイッチ	強制的に電源をON/OFFできます。 電源OFF時はスイッチを3秒以上長押しします。
④ 電源コネクタ	付属のACアダプタの電源プラグを差し込みます。
⑤ 銘板シール	製品のシリアルナンバー(製造番号)が記載されています。
⑥ セキュリティスロット	盗難防止用ロックを装着するためのスロット(サイズ:7x3mm)です。市販のケンジントンロック仕様の盗難防止用ロックを装着できます。
⑦ USBポート	USB3.2 Gen1(USB3.0)に対応したTypeBポートです。付属のUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。

⚠ 本製品は、USBバスパワーには対応していません。必ず電源コネクタにACアダプタを接続して使用してください。

製品仕様


製品型番	LHD-ENU3TVW
インターフェース	USB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0
最大データ転送速度(理論値)	5Gbps (USB3.2 Gen1 / USB3.0 ポート接続時)
動作時環境条件	温度 5~35℃ 相対湿度 20%~80%(結露なきこと)
保管時環境条件	温度 -20~50℃ 相対湿度 20%~80%(結露なきこと)
入力電圧	AC100V
外形寸法(幅×奥き×高さ)	35×183×120mm ※突起物含まず
質量	約850g
出荷時フォーマット形式	NTFS

接続可能な機器

- ・パソコン
- ・テレビ
- ・レコーダー
- ・監視カメラ

■バックアップについて(万に備えて、定期的なデータのバックアップを強く推奨します)

本製品に保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウィルス、誤操作、落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ(データの複製)をお願いします。バックアップとは、本製品以外の場所にも、データの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。



■ハードディスクを廃棄する場合

ご使用の製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

データ消去サービスのご案内

エレコムグループでは、ハードディスクのデータを完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータの保存に利用したハードディスクを廃棄する場合などにご利用ください。データ消去サービスの詳細については、ロジテック社のホームページで紹介しております。

◆Logitechデータ復旧技術センター
https://www.logitech.co.jp/data_recovery/

■廃棄、譲渡時のデータ消去に関するご注意

ご利用の製品を廃棄等される場合には、以下の事項にご注意ください。

- ハードディスクを廃棄あるいは譲渡する際、記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう、全データ消去の対策をお願いします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなく譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾に抵触する場合がありますのでご注意ください。お客様のデータが漏洩することによる、いかなるトラブルも弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご承知おきください。

⚠ データの取り扱いについて

- ・万、盗難等によりハードディスク内にあるお客様の個人情報流出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止など、必要な処置を講じておくようお願いいたします。
- ・ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ、静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災により故障する場合があります。重要なデータは万に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- ・不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については、弊社では一切の保証をいたしません。
- ・本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切の責任を負いません。

保証規定

■保証内容

弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または同等品への交換をいたします。

■保証適用外事項

以下の場合には、保証対象外となります。

1. 本製品購入の際の証明書(レシート、納品書等/以下「購入証明」と表記)と、本製品をご提出いただけない場合。
2. 購入証明など販売店・購入年月日の記載あるものをご提示いただけない場合。
3. 購入証明に偽造・改変などが認められた場合。
4. 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による本製品の改造、分解、修理が行われている場合。
5. 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
6. マニュアル、文章、説明ファイルに記載の使用方法、及びご注意に関するお取り扱いによって生じた故障、破損の場合。
7. 通常、一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
8. 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
9. 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
10. その他、無償修理または交換が認められない合理的事由が認められた場合。

■免責事項

1. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。日本国外ではその国の法律・規制により使用ができない、もしくは罰せられることがあります。弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2. 本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について保証するものではありません。直接的または間接的な損害について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

保証期間 3年間

レシートや納品書などの購入証明書は、ご購入日を証明する書類となりますので保証規定と併せて大切に保管願います。

