

クイックガイド


このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、LHR-A35SU3 / LGB-A35SU3 シリーズの使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本紙の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本紙は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。


パッケージ内容の確認

梱包には万全を期していますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。


□ HDD/SSD アダプタ本体



□ USB3.1 Gen.1(USB 3.0) ケーブル (約 90cm コネクタ含まず)



□ AC アダプタ



□ セットアップガイド (このシート)




保証書はセットアップガイドに含まれています。

各部の名称と働き

①SATA コネクタ
3.5/2.5 インチ HDD を接続するコネクタです。

前面




②電源スイッチ
本製品の電源のオンとオフを切り替えます。

③電源コネクタ
付属の AC アダプタのプラグを差し込みます。

④アクセス LED
本製品の電源がオンになると緑色に点灯し、ハードディスクにアクセスしているときに赤に点滅します。また、接続先のパソコンがスリープ/シャットダウン等になった場合、電源連動機能が働き、アクセス LED が消灯します。

背面




⑤USB Type B ポート
USB Type B に対応したポートです。



●本製品には耐衝撃構造はありません。本製品をご使用になる時は、落下や衝撃が加わることのない水平な場所に設置してください。

バックアップについて

本製品を使用して保存されたデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。ウイルス・誤操作・落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障などに備え、バックアップ（データの複製）をお願いします。バックアップとは、本製品に接続されたドライブ以外にもデータの複製を作成しておき、万が一の際は複製のデータを利用して損害を最小限にすることです。



●本製品には、ハードディスクは付属していません。
●本製品は SATA(シリアル ATA) 仕様の 3.5 インチ HDD、2.5 インチ HDD または SSD 専用です。PATA(パラレル ATA) 仕様の HDD は接続できません。
●ハードディスクメーカーや型番によってドライブの形状が若干異なりますので、すべてのドライブには対応できない場合があります。ハードディスクが挿入できない、認識しない等の問題が発生した場合は、ご使用をお控えください。
●本製品は USB 3.1 Gen.1(USB 3.0) に対応していますが、パソコン側のポートが USB 2.0 または USB 1.1 の場合、転送速度はパソコン側のポートの速度に制限されます。
●UASP は、Windows 8.1 以降または macOS X 10.8 以降の OS と PC ホストコントローラの組み合わせでご利用いただけます。ホストコントローラの UASP 対応は各 PC メーカー様にお問い合わせください。

製品仕様

製品型番	LHR-A35SU3 / LGB-A35SU3	
インターフェース	PC 側	USB 3.1 Gen.1(USB 3.0)
	HDD 側	SATA 3.0 (シリアル ATA)
最大データ転送速度 (I/F 理論値)	5Gbps (USB Super Speed)	
動作時環境条件	温度	5°C ~ 35°C
	相対湿度	5% ~ 95%
保管時環境条件	温度	-15°C ~ 55°C
	相対湿度	5% ~ 95%
入力電圧	DC+12V	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)	111.6 x 32.5 x 29.5 mm (本体のみ、突起部を除く)	
質量	51g	
設置方向	水平	
コネクタ形状	USB Type B	
ユニット背面装備	USB ポート (TypeB), 電源コネクタ, 電源スイッチ, アクセス LED	
ユニット前面装備	SATA コネクタ	
UASP	対応	
保証期間	6 ヶ月	
RoHS 指令	準拠	

動作環境

対応機種	USB ポートを搭載した DOS/V パソコン、Intel Mac シリーズ ※引越ソフト「HD 革命 Copy Drive Lite」は Windows 専用です
対応 OS	パソコンに接続する場合 Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) macOS High Sierra 10.13, Sierra 10.12, mac OS X 10.11, 10.10, 10.9, 10.8

装着可能ハードディスク

- 3.5 インチ HDD (最大 10TB までに対応)
- 2.5 インチ HDD (最大 4TB までに対応)
- 2.5 インチ SATA 端子搭載 SSD (最大 1TB までに対応)


ご使用の手順

本製品をご使用前に、必ず裏面の「取り扱い上の注意」をお読みください。

1 ハードディスクを取り付けましょう

必ず本製品から AC アダプタと USB ケーブルを外し、電源をオフにした状態で作業を行ってください。本製品はホットプラグには対応していません。


本製品前面の SATA コネクタへ 3.5/2.5 インチ HDD/SSD を図のような方向で接続します。コネクタの向きを確認し、しっかりと奥まで差し込んでください。



ハードディスク背面図 (コネクタ側)

ハードディスクを背面から見て、SATA コネクタが左下に位置する状態が正しい向きです。

ハードディスク上面




●未フォーマットのハードディスクを使用する時は、接続後にフォーマットが必要です。
→「2 本製品を接続しましょう」をお読みください。

2 本製品を接続しましょう

●本製品は、振動がない場所に水平に設置してください。
●本製品は USB ポートに直接接続してください。
●本製品に接続したハードディスクの状態によっては、パソコン上に認識されない場合があります。その際はハードディスクのフォーマットが必要です。

- 1 付属の AC アダプタのプラグを本製品に接続し、電源コンセントに接続します。
- 2 本製品の電源スイッチを右にスライドさせ電源をオンにします。
- 3 付属の USB 3.1 Gen.1(USB 3.0) ケーブルのコネクタ (Type B) を本製品の USB ポートに接続し、反対側のコネクタ (Type A 側) をパソコンの USB ポートに直接接続します。



4 本製品のアクセス LED が赤色に点滅し、しばらくして自動的にドライブ (本製品) がパソコンに認識され緑色の点灯に変わります。Windows の場合は、エクスプローラー上でハードディスクドライブとして認識されます。Mac OS の場合は、外部ディスクとしてハードディスクのアイコンがデスクトップ上にマウントされます。すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合はこのままご使用いただけます。

フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、ディスクを使用するための作業を行ってください。→手順 5 をご参照ください。

5 ハードディスクのフォーマットが必要な場合、以下の説明を参照してハードディスクのフォーマットを行ってください。

Windows の場合
フォーマットには「Logitech ディスクフォーマッタ」をご利用いただくか、Windows 標準のフォーマット機能をご使用ください。Windows 標準のフォーマット機能を使用する方法は、Windows のヘルプをご参照ください。

Logitech ディスクフォーマッタ (Windows 専用)
(<http://dl.logitech.co.jp/software.php?pn=LST-D-107>)
ハードディスクのフォーマットや、フォーマット情報の削除、パーティションの作成など、フォーマットに関する設定を簡単な操作で実行できるツールです。

Mac OS の場合
ハードディスクを接続した後、[アプリケーション] → [ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を選択して [ディスクユーティリティ] を起動します。[パーティション] タブを選択するとフォーマット画面が表示されるので、フォーマットを実行してください。詳細はご使用の Mac のオンラインヘルプや説明書をご参照ください。

3 本製品を各機器から取り外す


●パソコンがスリープモードのときは、本製品をパソコンから取り外さないでください。パソコンがスリープモードから復帰した時に障害の原因になります。

■Windows 環境の場合

本製品の取り外しの際は、本製品へのアクセスが行われていない事を確認し、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品の取り外しを選択し、安全に取り外し事ができるメッセージが表示されたら「OK」をクリックして、パソコンから取り外してください。

■Mac 環境の場合

デスクトップで本製品のアイコンを選択し、デスクトップ下の DOCK にある「取り出す」アイコンへドラッグ & ドロップして重ねます。本製品のアイコンがデスクトップからなくなった事を確認し、Mac から取り外してください。



※表示内容は OS により異なります。

裏面もお読みください

