



LMC-SD/MSDシリーズ\_UG V01

# 高耐久SDメモリーカード LMC-SDシリーズ / LMC-MSDシリーズ ユーチューズガイド

## ■はじめに

このたびは、弊社SDメモリーカード製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書は、本製品のご使用方法について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みください。なお本製品のご使用時には、各機器の取扱説明書もあわせてお読みください。

## ■製品仕様

型番	SD	microSD
	LMC-SDシリーズ	LMC-MSDシリーズ
インターフェイス	SD UHS-I	Class10
SDスピードクラス		
UHSスピードクラス	Class1 (16GB・32GBモデル), Class3 (64GBモデル)	
動作温度	-25°C~85°C	
防水性能	X	○ <sup>※1※2</sup>
外形寸法	32×24×2.1mm	11×15×1.0mm
質量(本体のみ)	2g	0.25g

※1 本製品は、JIS 防水保護等級7 (IPX7) に準拠した防水性能を持つ製品です。しかし、完全防水ではありません。長時間水中に沈めたり、多量の水や強い水しぶきをかけたりしないでください。本製品を水に濡らしたら、すぐに水をふき取り、十分に乾燥させてからご使用ください。湿電・故障の原因となります。

※2 付属のSDメモリーカード変換アダプタは防水ではありません。

**⚠ microSDカード本体はSDカード変換アダプタに装着した状態で梱包されております。(LMC-MSDシリーズ)**

**⚠ 小さな子様の手の届かないところで保管・使用してください。  
誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。**

## ■本製品に関するお問い合わせ

ロジテック テクニカルサポートセンター

TEL: 0570-022-022(ナビダイヤル) 受付時間: 10:00~19:00(年中無休)

## お取り扱いについて

図記号	記号の意味
○	禁止(してはいけないことを示します。)
!	強制(必ずすること)を示します。

### ■安全にご使用いただくために

- 長時間使用すると熱くなることがあります。取り扱いには十分注意してください。
- 本製品の分解、改造、修理をおこなわないでください。火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の除外となります。
- 本製品は精密電子機器です。田畠たり、強い力を加えたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときは、必ず携帯電話、デジタルカメラやSDムービーカメラ、パソコン本体を、水を使う場所や湿度の多いところで使用しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときは、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールドスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 异常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは弊社テクニカルサポートセンターにご相談ください。
- 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響を及ぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

### ■ご使用にあたって

- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差してください。
- 本製品へアクセス(記録・消去・初期化・再生など)中に取り出したり、本カードが接続している機器の電源を切ったりしないでください。本製品内のデータが破損したり、機器そのものが破損することがあります。
- 消失・破損したデータに関しては、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任をおいかねます。
- フォーマットは必ずご利便の機器で行ってください。例えば本製品をパソコンでフォーマットすると、携帯電話やデジタルカメラなどで使用できない場合があります。詳細は使用する機器の取扱説明書をお読みください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- 本製品を湯気やホコリの多いところで使用しないでください。また、本製品の端子部にごみや異物が付着したり、触れないようご注意ください。
- 本製品のラベルははがれたり、他のシールなどを貼つたりしないでください。
- 万一、盗難等によりメモリーカード内にあるお客様の個人情報が漏出した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。大切なデータを管理するため、盗難防止などの必要な措置を講じておよくお願いいたします。
- メモリーカードは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ、静電気による障害、強烈衝撃、落書きなどの天変地災により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的なまたは間接的な損害については、弊社では一切の保証をいたしません。

## メモリーカードについて

・メモリーカードは、デジタルカメラ、SDムービーカメラなどの記録媒体や、大容量リムーバブルディスクとして使用できます。メモリーカードの中には、フラッシュメモリーが内蔵されており、動画や静止画、音声などのデジタルデータを記録できます。また、一度記録したデータの書き換えや消去などができます。


・大切なデータは万が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップされることをお薦めします。

・本製品は著作権保護機能に対応しています。

・パソコンやメモリーリーダ、デジタルカメラ、ムービーカメラの機種によっては、読み書きできない場合があります。

### ■プロジェクトスイッチについて

LMC-SDシリーズ、及び、LMC-MSDシリーズに付属のSDメモリーカード変換アダプタには、プロジェクト(書き込み禁止)機能があります。本製品にデータを書き込む場合は、プロジェクトスイッチをOFFにします。



## 修理受付窓口のご案内

### ■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただく、お求めいただいた販売店ご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

### ■修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0111 長野県伊那市美須ず 82268-1000

エレコムグループ修理センター（3番窓口）

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間 : 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

営業日 : 月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。

修理依頼書のダウンロードも可能です。

※送付いただく際は、紛失を防ぐため受渡しが確認できる方法（宅配便等）をご利用ください。

※上記電話番号では、修理依頼品や各種サービス\*などに関するお問い合わせ以外は承っておりません。製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

\* オンサイト保守サービス、ピックアップサービスなどのサービスを指します。

これらのサービスは対象製品が限定されています。

また、有償の場合や対象期間内無償の場合など、内容は異なります。

詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

### ■修理ご依頼時の注意事項

- ・お送りいただく際の送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・購入年月の確認できる保証書、またはレシート、保証書シールなど、ご購入日が確認できるものを修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要のある場合は修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・お送りいただく際の送付状控えは、大切に保管願います。

### ■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関、行政機関から法

的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますのでご安心ください。

### 保証規定

#### ■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

#### ■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。
8. 製品仕様の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

#### ■責任事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について 保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

本書の著作権は、ロジテックINAソリューションズ株式会社が所有しています。本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。本書の内容に関する万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、ロジテックテクニカルサポートまでご連絡願います。本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。SD 口ゴ、SDHC 口ゴ、SDXC 口ゴ、microSD 口ゴ、microSDHC 口ゴ、及び microSDXC 口ゴは、SD-3C, LLC の商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。