

PS5™用外付けSSD/HDD

USB拡張ストレージ※

設定マニュアル

※USB拡張ストレージを設定することで外付けSSD/HDDにPS5™/PS4®のゲームを保存することが出来ます。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書では、外付けSSD/HDDをPlayStation®5のUSB拡張ストレージとして設定する方法について説明しております。

PS5®用 外付けSSD/HDD設定ガイド V01



ロジテックINAソリューションズ株式会社

© 2021 Logitech INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.

- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品に保存したデータの消失についてはいかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。
- 重要なデータは万一に備えて必ず複数のメディアにバックアップを取っておくようお願いいたします。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

PS5™およびPS4®本体の取り扱いに関しては、PS5™およびPS4®本体の警告・注意事項に従ってください。

※本手順書に掲載されているメニュー画面等の画像はPS5™のものです。

※"PS5™"、"PS4®"および"PlayStation®"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

PS5本体にあるPS5/PS4のゲームを USB拡張ストレージに移動することで、 PS5の容量不足を緩和できます。


PlayStation®5とつなぐ

SSDまたはHDDをPS5™のUSB端子に接続します。



- 前面のUSB Type-Cポートまたは背面のUSB Type-Aポートに接続してください。

**SSD/
HDD**




- ※イラストはPlayStation®5です。
- ※付属のケーブルがある場合は付属ケーブルを使用してください。
- ※前面USB Type-Aポートは使用できません。
- ※USBハブは使用しないでください。

PS5のUSB拡張ストレージとして登録する

- 登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
- 登録するとパソコン等で使用できなくなります。


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USB拡張ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 「USB拡張ストレージとしてフォーマット」を選び、【×】ボタンを押します。



※ストレージ情報は接続しているSSD/HDDによって変わります。

- 6 確認画面で「はい」を選び、
【×】ボタンを押します。



- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

USB拡張ストレージとしてフォーマット

フォーマットすると、USBドライブ上のすべてのデータが消去されます。セーブデータ、スクリーンショット、ビデオクリップはUSB拡張ストレージに保存できます。本当によろしいですか？

いいえ

はい

- 7 フォーマット完了画面が表示されればフォーマットは完了です。
【×】ボタンを押します。

USB拡張ストレージとしてフォーマット

このUSBドライブをUSB拡張ストレージとしてフォーマットしました。

PS4のゲームとアプリはUSB拡張ストレージにインストールされます。PS4のゲームのアプリのインストール先は、[設定]>[ストレージ]>[インストール先]>[PS4ゲームとアプリ]で変更できます。

USB拡張ストレージ機能の使用を中止して安全に取り外すには、[設定]>[ストレージ]>[USB拡張ストレージ]で、[PS5から安全に取り外す]を選んでください。

OK

これで外付けSSD/HDDをPS5のUSB拡張ストレージとしてご使用いただけます。

■ USB拡張ストレージ

PS5でプレイできるPS5/PS4のゲームを外付けSSD/HDDへ移動できる機能です。

この機能を利用することで、PS5の本体ストレージに影響なくPS4のゲームをプレイできます。


PS5のゲームは、本体ストレージに戻してプレイする必要がありますが、ゲームディスク（またはダウンロード）から再インストールするよりも、外付けSSDからゲームを移動すれば準備時間を短縮できます。

また、PS4で拡張ストレージに移動したPS4のゲームをPS5につないでプレイすることもできます。

ゲームを移動する


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」を選び、【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「本体ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 方向キーで「ゲームとアプリ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 6 方向キーで「移動できる項目」を選び、移動するゲームにチェックを入れ、「移動」を選び、【×】ボタンを押します。



- 7 確認画面で「OK」を選び、
【×】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®5の電源を切らないでください。故障の原因になります。



ホーム画面でゲームを選び、コントローラーの「≡ (オプション)」ボタンを押すと、≡(オプション)ボタン情報が表示されます。「インストール場所」が「USB 拡張ストレージ」になっていることを確認します。



USB拡張ストレージを取り外す


- 1 コントローラーのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」⚙️を選び、
【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、
【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USB拡張ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 「PS5から安全に取り外す」を選び、【×】ボタンを押します。



- 6 「USB拡張ストレージの使用を中止しました。安全に取り外せます。」と表示されます。「OK」を選び、【×】ボタンを押します。



ゲームを戻す


- 1 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「設定」⚙️を選び、【×】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USB拡張ストレージ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 5 方向キーで「ゲームとアプリ」を選び、【×】ボタンを押します。



- 6 方向キーで「移動できる項目」を選び、移動するゲームにチェックを入れ、「移動」を選び、【×】ボタンを押します。



- 7 確認画面で「OK」を選び、【×】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®5の電源を切らないでください。故障の原因になります。

ホーム画面でゲームを選び、コントローラーの「≡(オプション)」ボタンを押すと、情報が表示されます。「インストール場所」が「本体ストレージ」になっていることを確認します。



PS4本体にあるPS4のゲームを
拡張ストレージに移動し、
PS5につないでプレイできます。

PlayStation®4とつなぐ



SSD/
HDD

※イラストはPS4® Proです。

SSDまたはHDDをPS4®のUSB端子に接続します。
※付属のケーブルがある場合は付属ケーブルをご使用
ください。

PS4の拡張ストレージとして登録する

- 登録すると外付けSSD/HDDのデータはすべて消去されます。
必要なデータは別のメディアにバックアップしてください。
- 登録するとパソコン等で使用できなくなります。

- 1 コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。



PSボタン

- 2 方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「周辺機器」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 4 方向キーで「USBストレージ機器」
を選び、【○】ボタンを押します。



- 5 登録するSSD/HDDを選び、
【○】ボタンを押します。



- 6 「拡張ストレージとしてフォー
マットする」が表示されます。
【○】ボタンを押します。



※ストレージ情報は接続している
SSD/HDDによって変わります。

- 7 「次へ」を選び、【○】ボタンを押し
ます。



- 8 確認画面で「フォーマット」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 9 確認画面で「はい」を選び、
【○】ボタンを押します。



- フォーマット中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®4の電源を切らないでください。故障の原因になります。

- 10 フォーマット完了画面が表示されればフォーマットは完了です。
【○】ボタンを押します。




ゲームを移動する

- 1 コントローラのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。




- 2 方向キーで「設定」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「ストレージ」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 4 移動させたいゲームが保存されているストレージを選び、【○】ボタンを押します。



- 5 方向キーで「アプリケーション」を選び、【○】ボタンを押します。




- 6 移動させたいゲームを選び、コントローラの「OPTIONS」ボタンを押します。



OPTIONSボタン




- 7 確認画面で移動させたいゲームにチェックを入れ、「移動」を選び、【○】ボタンを押します。



- 8 確認画面で「移動」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 9 確認画面で「OK」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 移動中は、絶対にUSBケーブルを抜いたりPlayStation®4の電源を切らないでください。故障の原因になります。

ホーム画面でゲームを選び、コントローラーの「OPTIONS」ボタンを押すと、情報が表示されます。「インストール場所」が「拡張ストレージ」になっていることを確認します。

OPTIONSボタン



拡張ストレージを取り外す

- 1 コントローラーのPSボタンを押して
ホーム画面を表示させます。



- 2 方向キーで「周辺機器」を選び、
【○】ボタンを押します。



- 3 方向キーで「USBストレージ機器」
を選び、【○】ボタンを押します。



- 4 取り外すUSBストレージ機器を
確認し、【○】ボタンを押します。



- 5 「この拡張ストレージの使用を
停止する」を選び、【○】ボタンを
押します。



※ストレージ情報は接続している
SSD/HDDによって変わります。

- 6 確認画面が表示されるので、
【○】ボタンを押します。




PS5でPS4のゲームをプレイ

SSDまたはHDDをPS5のUSB端子に接続します。



- 前面のUSB Type-Cポートまたは背面のUSB Type-Aポートに接続してください。

SSD/
HDD



- ※イラストはPlayStation®5です。
- ※付属のケーブルをご使用ください。
- ※前面USB Type-Aポートは使用できません。
- ※USBハブは使用しないでください。

- 1 PS4と同じアカウントでPS5にログインする。

サインインしていません
この機能を使うには、PlayStation Networkにサインインしてください。
サインイン

- 2 コントローラのPSボタンを押してホーム画面を表示させます。



- 3 「ゲームライブラリー」を選びます。
ゲームライブラリー内のPS4の
ゲームをプレイできます。



■ 後方互換機能

PS5は、ほとんどのPS4のゲームをプレイできますが、一部プレイできないゲームもあります。

詳しくはPlayStation公式サポートページでご確認ください。