# Logitec



## セキュリティソフト

PASS (Password Authentication Security System)

ユーザーズマニュアル

#### ■本マニュアルの内容

Windows で「PASS |を使用する 「PASS |を使用する前に 「PASS」を使用してデータを保護する 「PASS」の設定を変更する Macintoshで「PASS」を使用する 「PASS」を使用する前に 「PASS」を使用してデータを保護する 「PASS」の設定を変更する 面 動作環境とユーザーサポート 動作環境 フーザーサポートについて

#### ■はじめに

本ユーザーズマニュアルは、USB ドライブで使用するセキュ リティソフト「PASS (Password Authentication Security System)」を利用して、データを保護する方法について説明 しています。ご使用になる前によくお読みください。

### ■ご使用にあたって

- セキュリティソフト「PASS」について、消去、破損につ いて当社は一切の保証をいたしません。誤って削除する とセキュリティソフト「PASS」が使用できなくなります ので、注意してください。
- ●「PASS」はフォルダに対して暗号化処理は行っていない 為、大切なデータは万一の場合にそなえ、他の記憶媒体 などに、定期的にバックアップされることをお勧めしま
- パソコンの電源が入った状態で、USB ドライブをパソコ ンから取り外す際には、「PASS フォルダ」を隠してくだ さい。隠さないで取り外すと、エラーメッセージが表示

「「PASS フォルダ」を隠す」を参照してください。 無理に取り外すと、ファイルが消失したり、故障の原因 になります。

• 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を 負いかねます。

▼ セキュリティソフト「PASS」を使用する場合は、他 (当社/当社以外全て)の USB ドライブと同時に使 用しないでください。「PASSIまたは他のUSBI ライブのソフトが誤動作を起こす可能性がありま

#### Windows で「PASS」を使用する

#### 「PASS」を使用する前に

「PASS」は、「PASS」プログラムをUSB ドライブ内にコ 次の方法で、「PASS」プログラムをお使いの USB ドライ

ブ内にコピーしてください。 以下のURLよりダウンロードを行います。

- https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-931 ※製品底面に記載されたシリアルナンバーを入力し「認 証 |の上、ダウンロードを行ってください。
- ② ダウンロードしたファイルを解凍します。 解凍後のフォルダ内にある「PASS.exe」を本製品にコ ピーします。




▲ 必ず USB ドライブ内にコピーした「PASS(.exe)」を実 行してください。パソコンのデスクトップやフォルダ



#### 「PASS」を使用してデータを保護する

「PASS」を使用して USB ドライブ内に「PASS フォルダ」 を作成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表 示にする)ことで、データを保護することができます。



√ パスワードを忘れてしまった場合による、データの強 制消去、内容確認が不可能になる事態、その他に対し て、当社は一切の責任を負いません。また、一切の保 証をいたしません。

セキュリティソフト「PASS」では、「PASS フォルダ」 内のみが保護対象となります。 「PASS フォルダ」以外にあるデータは保護されませ

ん。また、開くごとにパスワードを入力する必要はあ

# 「PASS フォルダ」を作成する

「PASS」をはじめて起動したときは、USB ドライブ内に 「PASS フォルダ」を作成します。

- 作成した「PASS フォルダ」を削除した場合も、次の 手順で作成し直してください。
- ¶ 「PC」、「コンピューター」などから USB ドライブを ダブルクリックします。 例えば、パソコンの最後のドライブが E の場合、「USB

ドライブ(F:)」または「リムーブバルディスク(F:)」と表

示されます。 USB ドライブ内の「PASS(.exe)」をダブルク 初期設定画面が表示されます。

はじめて起動したときは、「使用許諾書」の画面が表示 されます。内容をよくお読みになり許諾をいただいた 上で「同意する」を選択して、[次へ]ボタンをクリック

#### 3 各項目を入力します。



①パスワード 任意のパスワードを半角英数字 63 文字以内で入力 します。

②パスワード確認 ①で入力したパスワードを再度入力します。

③パスワードのヒント パスワードを忘れたときに、思い出す手がかりにな


るようなヒントを入力します。 入力しなくてもかまいません。 設定すると、認証画面の[ヒ ント...]ボタンをクリックし て、設定したパスワードの ヒントを表示できます。



- 解除される恐れがあるような、簡単なパスワードや分か りやすいヒントを設定しないように注意してください。
- 4 [OK]ボタンをクリックします。 USB ドライブ内に「PASS フォルダ | が作成されます。 また、PASS 画面が表示されます。

#### ■ PASS フォルダ

この「PASS フォルダ」に保存したデータを保護することが できます。




フォルダ名は変更できます。 Ŷ●ご使用環境により、USBドライブ内に「ごみ箱」が表 示されますが、「PASS」の仕様です。異常ではあり

#### ■ PASS 画面

ません。

の PASS 画面から「PASS フォルダ」を隠したり、 「PASS」の設定を変更したりすることができます。



① [バージョン情報] ボタン

クリックすると、バージョン情報が表示されます。 ② [設定] ボタン

- 「「PASS」の設定を変更する」を参照してください。
- ③ [隠して終了] ボタン 「「PASS フォルダ」を隠す」を参照してください。
- ④ [閉じる]ボタン

クリックすると、PASS 画面を閉じます。 ただし、「PASS フォルダ」は読み書きできる状態です。

#### 「PASS フォルダ」を隠す

「PASS フォルダ」を隠して(非表示にして)、USB ドライ ブ内から見えなくします。「PASS フォルダ」のデータが読 み書きできなくなります。

- パソコンの電源が入った状態で、USBドライブをパ ソコンから取り外す際には、「PASS フォルダ |を隠 してください。隠さないで取り外すと、エラーメッ セージが表示されます。
  - その後、タスクトレイまたは通知領域上で「ハード ウェアの安全な取り外し」を行ってください。無理に 取り外しますと、ファイルが消失したり、故障の原因 になります。
- USB ドライブ内から起動しているプログラムやウィ ンドウを閉じます。
- PASS 画面で[隠して終了]ボタンをクリックします。
- 「PASS フォルダ」を表示しているときに、PASS 画 面が表示されていない場合は、USB ドライブ内の 「PASS(.exe)」をダブルクリックするか、タスクトレ イのRssアイコンをクリックすると、PASS画面が表

#### 「PASS フォルダ」および PASS 画面を表示する

「PASS フォルダ」を表示してデータを読み書きする場合や、 PASS 画面を表示して「PASS」の設定を変更する場合は、 次の手順で「PASS」を起動します。

- ¶ USB ドライブ内の「PASS(.exe)」をダブルク リックします。 認証画面が表示されます。
- パスワードレスとして登録しているパソコンに接続し ている場合は、パスワードを設定していても認証画面 は表示されず、「PASSIが起動します。「パスワード を入力せずに PASS を起動する lを参照してください。
- 【 「パスワード」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。



[ヒント...]ボタンをクリックすると、設定したパス ワードのヒントをキーでキャナ ードのヒントを表示できます。 USB ドライブ内に「PASS フォルダ」が表示されます。

また、PASS 画面が表示されます。 「PASS」を起動したときに、PASS 画面が表示されな

- いように設定することもできます。「「PASS」起動時に PASS 画面を表示しない」を参照してください。
- USB ドライブを取り外すときは、「PASS フォルダ」 を隠してください。隠さないで取り外すと、エラーメッ セージが表示されます。



### 「PASS」の設定を変更する

「PASS」の設定を変更するときは、次の手順で設定画面を 表示し、各設定を変更します。

PASS 画面の[設定]ボタンをクリックします。 認証画面が表示されます。

- PASS 画面が表示されていない場合は、「「PASS フォ ・ルダ」および PASS 画面を表示する」を参照してくだ
- 【 「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。




[ヒント...]ボタンをクリックすると、設定したパス ワードのヒントを表示できます。

設定画面が表示されます。 各設定の詳細は、以降を参照してください。

#### 「PASS」起動時に PASS 画面を表示しない

「PASS」を起動したときに、PASS 画面を表示しないよう

1 設定画面を表示し、[全般]タブで「起動時にウィンド ウを表示しない」にチェックを入れます。



② 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。

#### パスワードを変更する

現在設定しているパスワードとヒントを変更できます。

② 設定画面を表示し、[パスワード]タブをクリックします。




2 各項目を入力します。

詳細は、「「PASS フォルダ」を作成する」の手順**3**を 参照してください。

3 設定画面の[OK]ボタンまたは[適用]ボタンをクリッ クします。

いつもご使用になっているご自分のパソコンなどをパス ワードレスパソコンとしてあらかじめ登録しておくと、パ スワードを入力しなくても「PASS」を起動できます。 他のパソコンではデータを盗み見されないように保護し ご自分のパソコンではすぐに読み書きますので、頻繁にデー 夕をやり取りする場合などに便利です。



登録したパソコンにお使いの USB ドライブを接続した場


#### ■パスワードレスパソコンを登録する

最大 3 台のパソコンを登録することができます。

- 登録するパソコンにお使いのUSBドライブを接続しま
- お使いの USB ドライブを接続したパソコンのみ登 録することができます。必ず登録するパソコンに 「PASS」をコピーしたUSBドライブを接続し、以 降の操作を行ってください
- ② 設定画面を表示し、設定画面の[パスワードレス]タブ をクリックします。



- 3 [登録] ボタンをクリックします。 パスワードレス登録画面が表示されます。
- 「PCの名前 lを入力し、「OK] ボタンをクリックします。 Windows の情報が自動的に入力されますが、任意の 名前に変更できます。




⑤ 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。


#### ■ 登録したパスワードレスパソコンの名前を変更する

登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも変更できます。


1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで変更する パスワードレスパソコンの「PC の名前」を選択します。



- 2 [変更]ボタンをクリックします。
- パスワードレス変更画面が表示されます。 「PC の名前」を変更し、[OK] ボタンをクリックします。



- ▲ 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ
- 登録したパスワードレスパソコンを削除する
- 登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも削除できます。
- 1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで削除する パスワードレスパソコンの「PCの名前」を選択します。



- 2 [削除]ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。
- 【はい】ボタンをクリックします。



4 設定画面の[OK] ボタンまたは[適用] ボタンをクリッ クします。



合にのみ、「PASS(.exe)」をダブルクリックするだけで、 すぐに PASS 画面と「PASS フォルダ」が表示できます。

#### Macintosh で「PASS」を使用する

#### 「PASS」を使用する前に

「PASS」は、「PASS」プログラムを USB ドライブ内にコ ピーして使用します。

次の方法で、「PASS」プログラムをお使いの USB ドライ ブ内にコピーしてください。

- 以下の URL よりダウンロードを行います。 https://dl.logitec.co.jp/download.php?pn=LST-D-932 ※製品底面に記載されたシリアルナンバーを入力し「認 証」の上、ダウンロードを行ってください。
- ② ダウンロードしたファイルを解凍します。 解凍後のフォルダ内に「PASSInstaller」が表示され
- 「PASSInstaller」をダブルクリックします。

デスクトップに「PASS」が作成されます。

本製品に「PASS」をコピーします。




→ 必ず USB ドライブ内にコピーした「PASS」を実行して ください。Macintosh のデスクトップやフォルダから は実行できません。



#### 「PASS」を使用してデータを保護する

「PASS」を使用して USB ドライブ内に「PASS フォルダ」 を作成します。そのフォルダにデータを保存し、隠す(非表 示にする)ことで、データを保護することができます。



¶ パスワードを忘れてしまった場合による、データの強 制消去、内容確認が不可能になる事態、その他に対し て、当社は一切の責任を負いません。また、一切の保

セキュリティソフト「PASS」では、「PASS フォルダ」 内のみが保護対象となります。

> 「PASS フォルダ」以外にあるデータは保護されませ ん。また、開くごとにパスワードを入力する必要はあ

#### 「PASS フォルダ」を作成する

「PASS」をはじめて起動したときは、USBドライブ内に 「PASS フォルダ」を作成します。

- 作成した「PASS フォルダ」を削除した場合も、次の 手順で作成し直してください。
- ずスクトップにマウントされた USB ド ライブをダブルクリックします。



2 USB ドライブ内の「PASS」をダブルクリックし PERSS 初期設定画面が表示されます。

はじめて起動したときは、「使用許諾書」の画面が表示 されます。内容をよくお読みになり許諾をいただいた 上で「同意する」を選択して、[次へ]ボタンをクリック してください。

3 各項目を入力します。



任意のパスワードを半角英数字 63 文字以内で入力

②パスワード確認

①で入力したパスワードを再度入力します。

③パスワードのヒント

パスワードを忘れたときに、思い出す手がかりにな るようなヒントを入力します。

入力しなくてもかまいません。 設定すると、認証画面の[ヒント]ボタンをクリック して、設定したパスワードのヒントを表示できます。



解除される恐れがあるような、簡単なパスワードや分か りやすいヒントを設定しないように注意してください。

(OK)ボタンをクリックします。 \_\_\_\_\_ USB ドライブ内にセキュリティフォルダ「PASS フォ ルダ が作成されます。 また、PASS 画面が表示されます。

#### ■ PASS フォルダ

この「PASS フォルダ」に保存したデータを保護することが



フォルダ名は変更できます。

#### ■ PASS 画面

ての PASS 画面から[PASS フォルダ] を隠したり、 「PASS」の設定を変更したりすることができます。



① [バージョン情報] ボタン クリックすると、バージョン情報が表示されます。

② [設定] ボタン 「「PASS」の設定を変更する」を参照してください。

③ [隠して終了] ボタン 「「PASS フォルダ」を隠す」を参照してください。

④ [閉じる]ボタン

クリックすると、PASS画面を閉じます。ただし、「PASS フォルダ」は読み書きできる状態です。

#### 「PASS フォルダ」を隠す

「PASS フォルダ」を隠して(非表示にして)、USB ドライ ブ内から見えなくします。「PASS フォルダ」のデータが読 み書きできなくなります。

√ パソコンの電源が入った状態で、USBドライブをパ ソコンから取り外す際には、「PASS フォルダ を隠 してください。隠さないで取り外すと、エラーメッ セージが表示されます。

その後、ドライブアイコンをゴミ箱にドラッグして、 デスクトップから USB ドライブのドライブアイコン が消えたことを確認して、USB ドライブを取り外し

無理に取り外しますと、ファイルが消失したり、故障 の原因になります。


- USB ドライブ内から起動しているプログラムやウィ ンドウを閉じます。
- PASS 画面で[隠して終了]ボタンをクリックします。

「PASS フォルダ」を表示しているときに、PASS 画 ·面が表示されていない場合は、USB ドライブ内の 「PASS」をダブルクリックするか、Dockのたアイコ ンをクリックすると、PASS 画面が表示されます。

# 「PASS フォルダ」および PASS 画面を表示する

「PASS フォルダ」を表示してデータを読み書きする場合や、 PASS 画面を表示して「PASS」の設定を変更する場合は、 次の手順で「PASS |を起動します。

¶ USBドライブ内の「PASS」をダブルクリックし



「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



[ヒント]ボタンをクリックすると、設定したパスワー ドのヒントを表示できます。 USB ドライブ内に「PASS フォルダ」が表示されます。

また、PASS 画面が表示されます。

「PASS」を起動したときに、PASS画面が表示されないように設定することもできます。「「PASS」起動時に PASS 画面を表示しない」を参照してください。

USB ドライブを取り外すときは、「PASS フォルダ」 を隠してください。隠さないで USB ドライブをゴミ 箱へドラッグして取り外すと、エラーメッセージが表 示されます。



### 「PASS」の設定を変更する

「PASS」の設定を変更するときは、次の手順で設定画面を 表示し、各設定を変更します。

PASS 画面の[設定]ボタンをクリックします。 認証画面が表示されます。

PASS 画面が表示されていない場合は、「「PASS フォ ・ルダ」および PASS 画面を表示する」を参照してくだ

「パスワード」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



[ヒント]ボタンをクリックすると、設定したパスワー ドのヒントを表示できます。

設定画面が表示されます。 各設定の詳細は、以降を参照してください。

#### 「PASS」起動時に PASS 画面を表示しない

「PASS」を起動したときに、PASS 画面を表示しないよう

1 設定画面を表示し、[全般]タブで「起動時にウィンド ウを表示しない」にチェックを入れます。



設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

#### パスワードを変更する

現在設定しているパスワードとヒントを変更できます。

② 設定画面を表示し、[パスワード]タブをクリックします。




2 各項目を入力します。 詳細は、「「PASSフォルダ」を作成する」の手順3を 参照してください。

設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

#### パスワードを入力せずに「PASS」を起動する

いつもご使用になっているご自分のパソコンなどをパス ワードレスパソコンとしてあらかじめ登録しておくと、バ スワードを入力しなくても「PASS」を起動できます。 他のパソコンではデータを盗み見されないように保護し、 で自分のパソコンではすぐに読み書きますので、頻繁にデー 夕をやり取りする場合などに便利です。



登録したパソコンにお使いの USB ドライブを接続した場 合にのみ、「PASS」をダブルクリックするだけで、すぐに PASS 画面と「PASS フォルダ」が表示できます。

#### ■パスワードレスパソコンを登録する

√ 最大3台のパソコンを登録することができます。

↑ 登録するパソコンにお使いの USB ドライブを接続し

 お使いの USB ドライブを接続したパソコンのみ登 録することができます。必ず登録するパソコンに 「PASS」をコピーした USB ドライブを接続し、以 降の操作を行ってください。

2 設定画面を表示し、設定画面の[パスワードレス]タブ をクリックします。



# 3 [登録]ボタンをクリックします。

パスワードレス登録画面が表示されます。

「PC の名前」を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 Macintosh の情報が自動的に入力されますが、任意 の名前に変更できます。



5 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

# ■ 登録したパスワードレスパソコンの名前を変更する

登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも変更できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで変更する パスワードレスパソコンの「PC の名前」を選択します。



2 [変更]ボタンをクリックします。 パスワードレス変更画面が表示されます。

「PCの名前」を変更し、[OK]ボタンをクリックします。



② 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

#### ■ 登録したパスワードレスパソコンを削除する

登録したパスワードレスパソコン以外のパソコンか らでも削除できます。

1 設定画面を表示し、[パスワードレス]タブで削除する パスワードレスパソコンの「PCの名前」を選択します。



[削除]ボタンをクリックします。 確認画面が表示されます。

③ [OK]ボタンをクリックします。



◀ 設定画面の[OK]ボタンをクリックします。

#### 動作環境とユーザーサポート

#### 対応 OS

PASS は以下の環境でで使用いただけます。

○ Windows 環境 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

○ Mac OS 環境 macOS Mojave 10.14 macOS High Sierra 10.13 macOS Sierra 10 12 Mac OS X 10.11

※機種によっては動作しない場合があります。

#### ユーザーサポートについて

#### ■個人情報の取り扱いについて

修理依頼、製品に関するお問い合わせなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、 を理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上、 アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、 司法機関、行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の 同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は細心の注意を払って 管理いたしますのでご安心ください。

◆ 本セットアップガイドを見て、接続の状態・注意事項をもう一度ご確認ください。

OSにより、特別な注意が必要な場合があります。 ◆ 弊社 Web サイト(http://www.logitec.co.jp/)では、最新のサポート情報を 公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

※ 問題が解決しない場合は、ロジテック テクニカルサポートまでお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購 入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であ れば、まずご確認ください。



#### ■ロジテック テクニカルサポートセンター

TEL 0570-022-022(ナビダイヤル) 受付時間 : 10:00 ~ 19:00

セキュリティソフト

PASS(Password Authentication Security System) ユーザーズマニュアル 2019年9月 第1版

本ユーザーズマニュアルの著作権は、ロジテック INA ソ リューションズ株式会社が保有しています。

本ユーザーズマニュアルの内容の一部または全部を無断 で複製/転載することを禁止させていただきます。 本ユーザーズマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、サポー

トセンターまでご連絡願います。 本製品の仕様は、製品の改良のため予告なしに変更する場

実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかか

わらず責任を負いかねますのでご了承ください。 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸 出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許 可が必要です。

Windows および Windows ロゴは、マイクロソフトの企業グルー プの商標です。

Mac および Mac ロゴは、合衆国及びその他の国々で登録されて いるアップル社の商標です。

その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2019 Logitec INA Solutions Co., Ltd. All rights reserved.